



# **FCC Information**

- 1. Use the attached specified cables with the Diamond Pro 930<sup>SB</sup> colour monitor so as not to interfere with radio and television reception.
  - (1) Please use the supplied power cord or equivalent to ensure FCC compliance.
  - (2) Shielded captive type signal cable.
  - Use of other cables and adapters may cause interference with radio and television reception.
- 2. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
  - Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult your dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user 's authority to operate the equipment.

If necessary, the user should contact the dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. The user may find the following booklet, prepared by the Federal Communications Commission, helpful: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 20402, Stock No. 004-000-00345-4.

# DECLARATION OF CONFORMITY

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions. (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

U.S. Responsible Party: Address:	NEC-Mitsubishi Electronics Display of America, Inc. 1250 N. Arlington Heights Road
	Itasca, Illinois 60143
Tel.No.:	(630) 467-3000

Type of Product: Equipment Classification: Models: Computer Monitor Class B Peripheral N2901



We hereby declare that the equipment specified above conforms to the technical standards as specified in the FCC Rules.

IBM is registered trademark of International Business Machines Corporation. Apple and Macintosh are registered trademarks of Apple Computer Inc. Microsoft and Windows are registered trademarks of the Microsoft Corporation. ENERGYSTAR is a U.S. registered trademark. All other trademarks or registered trademarks are property of their respective owners.





RESET

with the "EXIT" button.

# Controls

# monitor function as follows:

To access OSM press any of the control buttons (EXIT,  $\checkmark$ ,  $\succ$ , -, +).

	Ма	n Me	nu		Sub-Menu
EXIT	Exi	ts the	OSM	menu.	Exits to the OSM con- trols main menu.
	Note: Dea me	ictivat nu wh	es the C en the	OSM me OSM is	nu and activates the OSM turned off.
CONTROL ≪/≻	Mo are one	/es th a left/ of the	ne high right to e sub-r	nlighted select nenus.	Moves the highlighted area left/right to select one of the controls.
	Note: De nes	activat s with	es the Hot ke	OSM m ey set "C	enu and to adjust Bright- DN"
CONTROL _/+	Ha	no fu	inction.		Moves the bar in the - or + direction to decrease or increase the adjust- ment.
	Note: De wit	ctivat Hot I	es the ( key set	OSM me "ON"	enu and to adjust Contrast
SELECT/ SBMODE	Ent	ers su	b-meni	J.	Has no function.
	Note: Wh (SE MC tim ind selv nev SB 3 s SB	en the ) func DE OF e this cated. ected a t SB N MODI econd MODI	OSM i tion ke F, SB I key is   Within again, f ODE. E OFF, time fra E1 and	s off, it w y. User MODE1, pressed a 3 sec the SB N For exar the key ame, the so on.	vill act as the SuperBright can select between SB and SB MODE2. The first , the current SB Mode is ond window, if this key is MODE will change to the mple, the current mode is is pressed twice within a SB MODE will change to The color temperature at

# OSM (On-Screen Manager) control buttons on the front of the

D Brightness/Contrast Controls

you to cancel the reset function. When Hot key function is set to "ON", accessing the OSD is only possible

Main Menu

(normal use)

as DVD movies

to the factory setting.

Sub-Menu

each SB Mode is adjusted by appropriate color

control except for the sRGB mode whose color

setting cannot be adjusted. When the unit is turned

Super Bright Mode OFF: for text based images

Resets all the controls Resets the highlighted within the highlighted menu control to the factory

Note: When RESET is pressed in the main and submenu, a warning window will appear allowing

setting

Super Bright Mode-1 ON: for images Super bright Mode-2 ON: for moving image such

off, it will reset to SB off mode.

Brightness: Adjusts the overall image and background screen brightness.

**Contrast:** Adjusts the image brightness in relation to the background.

Degauss: Eliminates the buildup of stray magnetic fields which alter the correct scan of the electron beams and affect the purity of the screen colours, focus and convergence. When activated, your screen image will jump and waver a bit as the screen is demagnetized.

Caution: Please allow a minimum of 20 minutes to elapse between uses of the Degauss Control.

# **Controls** – continued

### E Size and Position Controls

Left/Right: Moves the image horizontally (left or right).

Down/Up: Moves the image vertically (up or down).

Narrow/Wide: Decreases or increases the horizontal size of the image.

Short/Tall: Decreases or increases the vertical size of the image.

### **RGB** Color Control System

Colour presets selects the desired colour setting. The bar is replaced by the colour setting choice. Each colour setting is adjusted at the factory to the stated Kelvin. If a setting is adjusted, the name of the setting will change from Kelvin to Custom except sRGB mode.

**Red, Green, Blue:** Color Control System decreases or increases the monitor's red, green or blue colour guns depending upon which is selected. The change in colour will appear on screen and the direction (decrease or increase) will be shown by the bars.

**sRGB mode:** sRGB mode provides the suitable colour managed picture image. You can not change Red, Green and Blue colours, brightness and contrast individually.

**Colour Temperature Adjustment:** Adjusts the colour temperature of the screen image.

### $\Box\Box$ Geometry Controls

### **Geometry Controls Menu**

The **Geometry** controls allow you to adjust the curvature or angle of the sides of your display.

Sides In/Out (pincushion): Decreases or increases the curvature of the sides either inward or outward.

**Sides Left/Right (pincushion balance):** Decreases or increases the curvature of the sides either to the left or right.

Sides Tilt (parallelogram): Decreases or increases the tilt of the sides either to the left or right.

**Sides Align (trapezoidal):** Decreases or increases the bottom of the screen to be the same as the top.

**Rotate (raster rotation):** Rotates the entire display clockwise or counterclockwise.

**Corner Correction:** Allows you to adjust the geometry of the corners of your display – **Top or Bottom**.

### Tools 1

**Moiré Canceler:** Moiré is a wavy pattern which can sometimes appear on the screen. The pattern is repetitive and superimposed as rippled images. When running certain applications, the wavy pattern is more evident than in others. To reduce moiré, adjust the level by using –/+ CONTROL buttons.

**Linearity:** This selection allows you to adjust the spacing of the area on the screen. The purpose of this control is to ensure that a one-inch circle is a true one-inch circle wherever it is on the screen. The best way to determine the vertical linearity is as follows:

- Draw equally spaced horizontal lines using a drawing application that has a ruler.
- Use the Vertical Balance control to adjust the lines near the top and bottom of your screen.
- Use the LINEARITY (VER.) control to adjust the spacing between the lines near the center and top of your screen.

**Convergence:** Aligns all three colors (R,G,B) to form a single color (white). The purpose of this control is to ensure that a white line drawn on the screen is as crisp and clear as possible.

- Use the CONVERGENCE (HOR.) control to adjust the alignment of the lines in the up/down direction.
- Use the CONVERGENCE (VER.) control to adjust the alignment of the lines in the left/right direction.

**GlobalSync Control:** Eliminates picture impurities that may result from the earth's magnetic field. While in the sub-menus (GLOBALSYNC, TOP LEFT, TOP RIGHT, BOTTOM LEFT or BOTTOM

RIGHT), use the  $-\!/\!+$  control buttons to fine tune the GlobalSync corrections.

NOTE: Mitsubishi recommends that you perform GlobalSync correction while running a typical application such as a spreadsheet or text document.

### Tools 2

Language: OSM controls menus are available in 6 languages.

**OSM Position:** You can choose where you would like the OSM controls menu to appear on your screen. Selecting OSM Position allows you to manually adjust the OSM controls menu position from among Center, Top left, Top right, Bottom left and Bottom right.

**OSM Turn Off:** The OSM controls menu will stay on as long as it is in use. In the OSM Turn Off sub-menu, you can select how long the monitor waits after the last touch of a button for the OSM controls menu to disappear. The preset choices are 5 thru 120 seconds.

**OSM Lock Out:** This control completely locks out access to all OSM controls functions except Brightness and Contrast. When attempting to activate OSM controls while in the lock out mode, a screen will appear indicating that OSM controls are locked out. To activate the OSM Lock Out function, press SELECT and hold + down simultaneously. To deactivate the OSM Lock Out, press SELECT and hold + down simultaneously.

### IPM System Off Mode:

- Enable: The IPM System works normally and all stages of energy savings are utilized.
- Disable: The Off Mode of the IPM System is not used.
- NOTE: For standard systems and graphics boards, keep the factory setting at ENABLE.
- NOTE: Do not keep the monitor on when 'No Signal' is applied. This could cause image burn-in on the screen due to the 'No Signal' message being displayed.

**EdgeLock Control:** Operating your monitor at a nonstandard timing may cause images to appear darker than normal or have color distortion. Use of the EdgeLock control will adjust images to their normal state.

**Hot Key:** This selection allows you to use  $\checkmark$  as brightness control and -/+ as contrast control. When Hot key function is set to "ON", accessing the OSD is only possible with the "EXIT" button.

**Factory Preset:** Selecting Factory Preset allows you a reset most OSM control settings back to the factory settings. A warning statement will appear to confirm that you do want to reset ALL settings. Individual settings can be reset by highlighting the control to be reset and pressing the **RESET** button.

# Information

**Display Mode:** Indicates the current mode and frequency setting of the monitor.

Monitor Info: Indicates the model and serial numbers of your monitor.

**Refresh Notifier:** A message will advise you if the refresh rate of the signal being applied to the monitor by the computer is too low. For further information, please refer to your display card or system manual.

# ENERGYSTAR Product

As an ENERGYSTAR Partner, NEC-Mitsubishi Electronics Display of America, Inc. has determined that this product meets the ENERGYSTAR guidelines for energy efficiency. The ENERGYSTAR emblem does not represent EPA endorsement of any product or service.

# Recommended use



# Safety Precautions and Maintenance:



- DO NOT OPEN THE MONITOR. There are no user serviceable parts inside and opening or removing covers may expose you to dangerous shock hazards or other risks. Refer all servicing to qualified service personnel.
- Use the monitor in a clean, dry area.
- Do not spill any liquids into the cabinet or use your monitor near water.
- Do not insert objects of any kind into the cabinet slots, as they may touch dangerous voltage points, which can be harmful or fatal or may cause electric shock, fire or equipment failure.
- Do not place any heavy objects on the power cord. Damage to the cord may cause shock or fire.
- Do not place this product on a sloping or unstable cart, stand or table, as the monitor may fall, causing serious damage to the monitor.
- To separate the equipment from the power source you have to remove the plug from the inlet socket.
- In the UK, use a BS-approved power cord with a molded plug having a black (5 A) fuse installed for use with this monitor. If a power cord is not supplied with this monitor, please contact your supplier.
- When operating the Diamond Pro 930<sup>SB</sup> with the AC 100 240 V power source in EU countries except UK, use the power cord supplied.

### **Cleaning Your Monitor**

A special coating is provided on the glass (CRT) surface of this monitor to reduce a reflection and static electricity on the glass surface. Due to the delicate coating on the glass surface, use a lint-free, non-abrasive cloth (cotton or equivalent) and a nonalcohol, neutral, non-abrasive cleaning solution to minimize dust. If the screen requires more than a light cleaning, apply a soft neutral detergent and water directly to a soft cloth and use it upon wringing water, to clean the glass surface. Clean your monitor regularly.

CAUTION: The following agents will cause damage to the CRT when cleaning the glass surface: Benzene, thinner, acid/alkaline detergent, alcohol detergent, detergent with abrasive powder, detergent with anti-static agent, detergent for cleaning.

Immediately unplug your monitor from the power outlet and refer servicing to gualified service personnel under the following conditions:

- When the power supply cord or plug is damaged.
- If liquid has been spilled, or objects have fallen into the moni-• tor.
- If the monitor has been exposed to rain or water.
- · If the monitor has been dropped or the cabinet damaged.
- If the monitor does not operate normally by following operating instructions.



· Allow adequate ventilation around the monitor so that heat can properly dissipate. Do not block ventilated openings or place the monitor near a radiator or other heat sources. Do not put anything on top of the monitor.



- **CAUTION** The power cable connector is the primary means of detaching the system from the power supply. The monitor should be installed close to a power outlet which is easily accessible.
  - · Handle with care when transporting. Save packaging for transporting.

### CORRECT PLACEMENT AND ADJUSTMENT OF THE MONITOR CAN REDUCE EYE, SHOULDER AND NECK FATIGUE. CHECK THE FOLLOWING WHEN YOU POSITION THE MONITOR:

- · Adjust the monitor height so that the top of the screen is at or slightly below eye level. Your eyes should look slightly downward when viewing the
- middle of the screen. Position your monitor no closer than 40 cm and no further away than 60 cm from your eyes. The optimal distance is 50 cm.
- Rest your eyes periodically by focus-
- ing on an object at least 6 m away. Blink often. Position the monitor at a 90° angle to windows and other light sources to minimize glare and reflections. Adjust the monitor tilt so that ceiling lights do not reflect on your screen.
- · If reflected light makes it hard for you to see your screen, use an anti-glare filter.
- Adjust the monitor's brightness and contrast controls to enhance readability.
- Use a document holder placed close to the screen.
- · Position whatever you are looking at most of the time (the screen or reference material) directly in front of you to minimize turning your head while you are typing.
- Get regular eye checkups.

### Ergonomics

To realize the maximum ergonomic benefits, we recommend the following:

- Adjust the Brightness until the background raster disappears.
- Do not position the Contrast controls to its maximum setting.
- Use the preset Size and Position controls with standard signals.
- · Use the preset Colour Setting and Sides Left/Right controls.
- Use non-interlaced signals with a vertical refresh rate between 75 - 160 Hz.
- · Do not use primary colour blue on a dark background, as it is difficult to see and may produce eye fatigue due to insufficient contrast.
- Keep the monitor away from high capacity transformers, electric motors and other devices such as external speakers or fans, which may create strong magnetic fields.
- If possible, position the monitor so that it is facing the east to minimize the effects of the earth 's magnetic field.
- Changing the direction of the monitor while it is powered on may cause image discolouration. To correct this, turn the monitor off for 20 minutes before powering it back on.





CHRAŇTE ZAŘÍZENÍ PŘED NEBO ÚRAZU ELEKTRICK NEPOUŽÍVEJTE VE SPOJE ZÁSUVKAMI, POKUD KOLÍ	VAROVÁNÍ DEŠTĚM A VLHKEM. ZABRÁNÍ ÝM PROUDEM. POLARIZOVAN ENÍ SE ZÁSUVKOU PRODLUŽC (Y NELZE ZCELA ZASUNOUT. ZUVZÚ VZOVADETOVÉ KO	TE TAK NEBEZPEČÍ POŽÁRU NOU ZÁSTRČKU JEDNOTKY OVACÍ ŠŇŮRY NEBO JINÝMI	RIZIKO ÚRAZ UPOZORNĚNÍ: Z DŮVO NEODNÍMEJTE KRYT (NEB UŽIVATEL MŮŽE Z ZASAHO	UPOZORNENÍ ZU ELEKTRICKÝM PROUDE DU SNÍŽENÍ RIZIK ÚRAZU IO ZADNÍČÁST), UVNITŘSE NEN VAT SEDNÍ SVĚĎE KVALIEK	ELEKTRICKÝM PROUDEM IACHÁZEJI DLV, DO KTERÝCH DVANÉ OSOPÉ
NEOTEVÍREJTE. SERVIS S	HAZI VYSOKONAPETOVE KU VĚŘTE KVALIFIKOVANÉ OSOBÍ	MPONENTY, PROTO SKRIN Ž.	Tento symbol upoz jehož intenzita mů: proudem. Jakýko nebezpečný.	zorňuje uživatele na neizolov že být dostatečně vysoká, at li kontakt s libovolným díle	rané napětí v rámci jednotky, ny způsobila úraz elektrickým em uvnitř jednotky je proto
			Tento symbol upoz a údržby jednotky problémům, dopor	orňuje uživatele na důležitou dodanou společně s tímto učujeme pečlivé pročtení přís	literaturu týkající se provozu zařízením. Chcete-li předejít slušných materiálů.
Obsah			V balení* monitor nacházet následu	u Diamond Pro 930 <sup>s</sup> jící položky:	<sup>в</sup> by se měly
Statický signální kabel	CD ROM	Napájecí šňůra	<ul> <li>Monitor Diamor podstavcem</li> <li>Napájecí šňůra</li> <li>Statický signáln</li> <li>Uživatelská přír</li> <li>Sales Office Lis</li> <li>CD-ROM obsah PDF a soubory profil). Pro zobra na počítači nair</li> <li>* Původní karton a</li> </ul>	nd Pro 930 <sup>se</sup> s naklápěn ií kabel učka st pro systém Windows azení kompletní uživatels istalovanou aplikaci Ac a balicí materiál si usc	cím a otočným kou příručku ve formátu (soubor INF a barevný lské příručky musíte mít robat Reader 4.0. hovejte pro případnou
		Sales Office List	prepravu monitori		1
Rycniy start Elektrická z Napájecí šňůra Obrázek A	tásuvka	Dlíková izástrčka D-SUB	<ul> <li>následujícím pos</li> <li>1. Vypněte počítač s</li> <li>2. V případě nutnosí naleznete v příru</li> <li>3. PC: V systému signálního kabeli Dotáhněte všech</li> <li>4. Připojte napáje Diamond Pro 930 (Obrázek A).</li> <li>5. Zapněte monitor</li> <li>6. Soubor INF systé se nachází na dis</li> <li>7. Tím je instalace o POZNÁMKA: Více i příruč</li> </ul>	Itipem: a monitor Diamond Proti nainstalujte grafickou čce grafické karty. připojte 15kolíkovou u ke konektoru grafic ny šrouby. ecí šňůru jedním k S <sup>B</sup> a druhý konec zapojt (Obrázek B) a počítač mu Windows 95/98/20 sku CD-ROM, který je dokončena. informací naleznete v ce na CD ROM.	o 930 <sup>SB</sup> . I kartu. Další informace minizástrčku D-SUB ké karty (Obrázek A). koncem k monitoru e do elektrické zásuvky 000/Me/XP pro monitor součástí dodávky. kompletní uživatelské
Ovládací prvky	,			Hlavní nabídka	Dílčí nabídka
Ovládací tlačítka OS monitoru mají násleo Pro přístup k OSN (EXIT, ◀, ➤, -, +).	SM (On-Screen Manag Jující funkce: A stiskněte kterékol <b>Hlavní nabídka</b>	ger) na přední straně iv ovládací tlačítko <b>Dílčí nabídka</b>		Uživatel si může vybrat i REŽIM SB, REŽIM SB 1 stisknutí tlačítka je indil Pokud tlačítko stisknete změní se daný REŽIM Pokud je například ak REŽIM SB a tlačítko je	mezi funkcemi VYPNUTÝ a REŽIM SB 2. Při prvním kován aktuální režim SB. znovu během tří sekund, SB na další REŽIM SB. tuální režim VYPNUTÝ stisknuto dvakrát během
EXIT (Konec) POZNÁMKA <sup>.</sup>	Ukončí nabídku OSM. Ukončuje, nabídku OS	Výstup do hlavní nabídky ovládacích prvků OSM. M a aktivuje nabídku		tří sekund, změní se RE atd. Teplota barvy v kažo pomocí príslušného ovlá sRGB, jehož barevné na	ŽIM SB na REŽIM SB 1, lém režimu SB se serizuje idání barev kromě režimu stavení nelze měnit. Když
CONTROL (Ovládací prvek) ≺/≻ POZNÁMKA:	OSM, pokud je OSM vy Posunuje vyznačenou oblast vlevo nebo vpravo a vybírá jednu z dílčích nabídek. Je-li nabídka OSM vypr	Posunuje vyznačenou oblast vlevo nebo vpravo a vybírá jeden z ovládacích prvků. nuta, slouží k rychlému		je přístroj vypnut, nastav REŽIM SB. Super Bright Mode ( (normální používání) Super Bright Mode-1 ( Super Bright Mode-2 (	í se do režimu VYPNUTÝ DFF: pro textový obsah DN: pro obrázky DN: pro pohyblivý obraz,
CONTROL (Ovládací prvek) –/+	nastavení jasu. Bez funkce.	Posunuje pruh směrem udávaným tlačítky – nebo + a tak snižuje nebo zvyšuje hodnotu nastavení.	RESET (Obnovit)	napriklad filmy na DVD Všechny ovládací prvky v označené nabídce se vrátí do původního nastavení od výrobce.	Obnoví původní nasta- vení vybraného ovládacího prvku na hodnotu nastavenou z výroby.
POZNÁMKA: SELECT/SBMODE (Vyber/SBMODE)	Deaktivuje nabídku OSN rychlé volba – upravuje k Vstupuje do dílčí nabídky.	۸ a – pokud je zapnuta contrast. Bez funkce.	POZNÁMKA:	Stisknete-li RESET v hl objeví se dialog s varova "reset" zrušit.	lavní nebo dílčí nabídce, áním, který umožní funkci

SELECT/SBMODE (Vyber/SBMODE)

POZNÁMKA: Když je OSM vypnuto, bude sloužit jako funkční tlačítko funkce SuperBright (SB – "super jas").

Když je funkce tlačítka pro rychlý přístup Hot Key nastavena na "ZAP", přístup k OSD je možný pouze pomocí tlačítka "EXIT".

# Ovládací prvky – pokračování

### 🔅 🛈 Prvky pro ovládání jasu a kontrastu

Brightness (Jas): Nastavuje celkový jas obrazu a pozadí obrazovky. Contrast (Kontrast): Nastavuje jas obrazu vzhledem k pozadí.

**Degauss (Demagnetizace):** Zabraňuje tvoření náhodných magnetických polí, která ruší správné snímání elektronových paprsků a má špatný vliv na čistotu barev, ostrost a konvergenci. Při aktivaci této funkce začne obraz skákat a vlnit se, protože obrazovka se demagnetizuje.

# Upozornění: Funkci demagnetizace používejte s minimálním časovým odstupem 20 minut.

### HI Prvky pro ovládání velikosti a polohy

Left/Right (Vlevo a vpravo): Posune obraz horizontálně (vlevo nebo vpravo).

**Down/Up (Nahoru a dolů):** Posune obraz vertikálně (nahoru nebo dolů).

Narrow/Wide (Zúžit nebo rozšířit): Horizontální zmenšení nebo zvětšení velikosti obrazu.

Short/Tall (Zkrátit a prodloužit): Zmenšení nebo zvětšení vertikálního rozměru obrazu.

### (RGB) Color Control System (Systém nastavení barev)

Přednastavené barvy slouží k výběru požadovaného nastavení barev. Lišta je nahrazena vybraným nastavením barev. Při výrobě je každému barevnému nastavení přiřazena hodnota v jednotkách Kelvin. Při úpravě nastavení se místo označení Kelvin objeví Custom (Vlastní), kromě režimu sRGB.

**Red, Green, Blue (Červená, zelená, modrá):** Color Control System snižuje nebo zvyšuje intenzitu červené, zelené a modré na monitoru, a to podle toho, která je vybrána. Na obrazovce se objeví změna barvy a na lištách je vidět směr (zmenšení nebo zvětšení intenzity barev).

**Režim sRGB:** Režim sRGB poskytuje obraz s vhodným nastavením barev. Červenou, zelenou a modrou barvu, jas a kontrast nelze měnit samostatně.

Color Temperature Adjustment (Nastavení barevné teploty): Nastavuje barevnou teplotu obrazu.

# □□ Prvky pro ovládání geometrie

### Nabídka Geometry Controls (Prvky pro ovládání geometrie)

Ovladače **Geometrie** umožňují nastavení zakřivení nebo zkosení bočních stran zobrazení.

Sides In/Out (pincushion) (Strany dovnitř a ven /poduškovité zkreslení/): Zmenšuje nebo zvětšuje zaoblení zobrazení směrem dovnitř nebo ven.

Sides Left/Right (pincushion balance) (Strany vlevo a vpravo /vyrovnání zakřivení/): Zmenšuje nebo zvětšuje postranní zaoblení doleva nebo doprava.

Sides Tilt (parallelogram) (Naklonění stran /zkosení/): Zmenšuje nebo zvětšuje sklon stran doleva nebo doprava.

Sides Align (trapezoidal) (Vyrovnání stran /lichoběžníkové zkreslení/): Vyrovnává spodní část obrazovky podle její horní části. Rotate (raster rotation) (Natočit /natočení rastru/): Natočí celou obrazovku ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.

Korekce rohú: Umožňuje vám upravit geometrii rohů vašeho displeje – nahoře nebo dole.

# 🔚 Tools 1 (Nástroje č. 1)

**Moiré Canceler (Zrušení moaré):** Moaré je vlnitý vzorek, který se někdy objevuje na obrazovce. Vzorek se opakuje a překrývá jako zvlněné obrazy. V některých aplikacích je vlnitý vzorek zřetelnější. Pro snížení moaré nastavte úroveň pomocí ovládacích prvků –/+.

Linearita: Tato volba vám umožňuje upravit mezery mezi řádky plochy na obrazovce. Účelem tohoto ovládání je zajistit, že jednopalcový kroužek je opravdu jednopalcový, ať je umístěn kdekoli na obrazovce. Nejlepší způsob, jak určit vertikální linearitu, je:

- Nakreslete horizontální čáry, které budou stejně daleko od sebe, s pomocí nějaké aplikace kreslení, která má pravítko.
- Použijte ovládání Vertikální vyrovnání pro úpravu čar v horní a spodní části obrazovky.
- Použijte ovládání LINEARITA (VER.) pro úpravu mezer mezi čarami u středu a v horní části obrazovky.

**Konvergence:** Promení všechny tři barvy (Č, Z, M), aby vytvořily jednu barvu (bílou). Účelem této regulace je zajistit, že bílá čára nakreslená na obrazovce je co nejostřejší a nejjasnější.

- Použijte ovládání KÓNVERGENCE (HŐR.) pro úpravu nasměrování čar ve směru nahoru / dolů.
- Použijte ovládání KONVERGENCE (VER.) pro úpravu nasměrování čar ve směru doleva / doprava.

**GlobalSync Control (Ovladač GlobalSync):** Eliminuje vady obrazu, které mohou být způsobeny magnetickým polem Země. Nacházíte-li se v dílčích nabídkách (GLOBALSYNC, TOP LEFT, TOP RIGHT, BOTTOM LEFT nebo BOTTOM RIGHT), použijte ovládací prvky –/+ pro jemné doladění korekcí GlobalSync.

OZNÁMKA: Společnost Mitsubishi doporučuje, aby se seřízení GlobalSync provedlo se spuštěnou běžnou aplikací, jako je tabulkový nebo textový procesor.

### 🔚 Tools 2 (Nástroje č. 2)

Language (Jazyk): Nabídka OSM je k dispozici v 6 jazycích.

**OSM Position (Poloha OSM):** Na obrazovce lze zvolit požadovanou pozici nabídky ovládacích prvků OSM. Výběr polohy OSM umožňuje nastavit umístění ovládací nabídky OSM na střed, vlevo nahoru, vpravo nahoru, vlevo dolů nebo vpravo dolů.

**OSM Turn Off (Vypnutí OSM):** Nabídka ovládacích prvků OSM zůstane zobrazena, dokud se používá. V dílčí nabídce OSM Turn Off (Vypnutí OSM) lze nastavit prodlevu monitoru pro vypnutí nabídky ovládání OSM od posledního stisknutí tlačítka. Přednastavené volby jsou od 5 do 120 sekund.

**OSM Lock Out (Uzamčení OSM):** Tento ovládací prvek znemožňuje přístup ke všem funkcím OSM, kromě jasu a kontrastu. Při pokusu o aktivaci ovládání OSM v režimu uzamčení se na obrazovce objeví sdělení, že funkce OSM jsou uzamčeny. K uzamčení funkcí OSM, stiskněte a podržte současně tlačítka SELECT a +. Ke zrušení uzamčení funkcí OSM, stiskněte a podržte současně tlačítka SELECT a +.

### Režim systému IPM Off (IPM vypnuto):

Enable (Áktivovat): Systém IPM je aktívní a používají se všechny úrovně úspory energie.

Disable (Deaktivovat): Režim Off (Vypnuto) se u IPM nepoužívá.

POZNÁMKA: U standardních systémů a grafických karet nastavení ENABLE od výrobce neměňte.

POZNÁMKA: Pokud používáte hlášení "No signal", nenechávejte monitor zapnutý. Zobrazené hlášení "No Signal" by mohlo způsobit vypálení obrazu na obrazovku.

**Ovládání EdgeLock:** Používání vašeho monitoru při nestandardním načasování může způsobovat, že obrázky budou vypadat tmavší než normálně nebo bude docházet k distorzi barev. Použití EdgeLock upraví obrázky do jejich normálního stavu.

**Horká tlacítka:** Tato volba vám umožňuje používat tlačítka **∢**/**>** pro regulaci jasu a tlačítka −/+ pro regulaci kontrastu. Když je funkce tlačítka pro rychlý přístup Hot Key nastavena na "ZAP", přístup k OSD je možný pouze pomocí tlačítka "EXIT".

Factory Preset (Nastavení od výrobce): Volba Factory Preset umožňuje vrátit většinu nastavení ovládacích prvků OSM na hodnoty nastavené od výrobce. Objeví se dotaz s upozorněním, zda se chcete vrátit k původnímu nastavení všech funkcí (ALL). Jednotlivá nastavení lze vrátit na hodnoty nastavené od výrobce označením příslušného ovládacího prvku a stisknutím tlačítka **RESET**.

# **1** Information (Informace)

**Display Mode (Režim zobrazení):** Ukáže aktuální nastavení režimu a frekvence monitoru.

Monitor Info (Informace o monitoru): Zobrazí model monitoru a jeho sériové číslo.

**Refresh Notifier (Upozornění na obnovovací frekvenci):** Je-li obnovovací frekvence monitoru příliš nízká, objeví se na obrazovce zpráva. Další informace najdete v příručce ke grafické kartě nebo v příručce systému.

### Výrobek EnergyStar

Jako partner ENERGYSTAR,

určila společnost NEC-Mitsubishi Electronics Display of America, Inc., že tento produkt splňuje požadavky směrnic EnergyStar pro efektivní využití energie. Znak EnergyStar nepředstavuje schválení EPA pro jakýkoli výrobek nebo služby.

# Provozní pokyny



# Bezpečnostní opatření a údržba:



· MONITOR NEOTVÍREJTE. Uvnitř monitoru nejsou žádné součástky, které by mohl uživatel ovládat. Při otvírání nebo odstraňování krytů se vystavujete nebezpečí úrazu elektrickým proudem a jiným rizikům. Veškeré zásahy tohoto druhu přenechejte odborníkům.

- Používejte monitor v čistém a suchém prostředí.
- Dbejte na to, aby se do monitoru nedostaly tekutiny a nepoužívejte ho v blízkosti vody.
- Do mezer obalu nezasouvejte žádné předměty. Mohly by se dotknout nebezpečných částí pod napětím, což může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo selhání zařízení.
- Na napájecí šňůru nepokládejte žádné těžké předměty. Poškození izolace může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár
- Neumísťujte výrobek na šikmé ani nestabilní vozíky, stojany nebo stoly; monitor se může pádem vážně poškodit.
- K přerušení přívodu elektrické energie je nutno odpojit kabel ze zásuvky elektrického napětí.
- Když budete zařízení Diamond Pro 930<sup>sB</sup> provozovat v zemích EU - kromě VB - se zdrojem stř. el. napětí 100 - 240 V, používejte el. napájecí kabel, který je součástí dodávky.

Ve všech ostatních případech používejte el. napájecí kabel, který odpovídá napětí zásuvky střídavého proudu, je schválený podle bezpečnostních norem Vaší země a splňuje ustanovení těchto norem.

- Ve Velké Británii se smí používat k tomuto monitoru jen šňůra schválená BS se zalitou zástrčkou a s černou pojistkou (5 A). Není-li napájecí šňůra přibalena, spojte se prosím s dodavatelem.
- Při provozu monitoru Diamond Pro 930<sup>SB</sup> v síti s napětím 220 - 240 V v Austrálii používejte síťovou šňůru dodávanou s monitorem.
- Ve všech ostatních případech používejte napájecí šňůru, která se shoduje se střídavým napětím zásuvky a která vyhovuje bezpečnostním předpisům dané země.

### Čištění monitoru

Na skleněném (CRT) povrchu tohoto monitoru se nachází speciální vrstva, která eliminuje odrazy a statickou elektřinu. Kvůli jemné vrstvě na skleněném povrchu používejte neabrazivní hadřík, který nepouští vlákna (bavlněný nebo obdobný) a používejte neutrální, neabrazivní čisticí prostředky bez obsahu alkoholu, které odpuzují prach. Vyžaduje-li si obrazovka důkladnější vyčištění, naneste jemný neutrální čistící prostředek a vodu přímo na jemný hadřík a po vyždímání jej použijte na vyčištění skleněného povrchu. Pravidelně monitor čistěte.

UPOZORNĚNÍ: Následující chemikálie poškozují při čištění skleněného povrchu CRT: Benzen, ředidlo, kyselé/zásadité čistící prostředky, čistící prostředky s brusným práškem nebo alkoholem, čistící prostředky s antistatickou příměsí a čistící prostředky pro leštění.

V níže popsaných případech je nutno okamžitě odpojit monitor ze sítě a přivolat odborného technika:

- Dojde-li k poškození napájecí šňůry.
- Dostane-li se do monitoru kapalina nebo cizí předměty.
- Byl-li monitor vystaven dešti nebo vodě.
- Pokud monitor upadne nebo se poškodí jeho obal.
- Pokud monitor řádně nefunguje, přestože jste dodrželi všechny pokyny.



Zajistěte kolem monitoru odpovídající odvětrávání, aby se nepřehříval. Nezakrývejte větrací otvory a neumísťujte monitor do blízkosti topidel a jiných tepelných zdrojů. Nepokládejte na monitor žádné předměty.

- Konektor napájecí šňůry je hlavním prostředkem pro odpojení systému od přívodu elektrického napětí. Monitor je třeba nainstalovat blízko elektrické zásuvky, k níž máte snadný přístup.
- Při dopravě a manipulaci zacházejte se zařízením opatrně. Obal uschovejte pro případnou přepravu.



### MONITORU MŮŽETE PŘEDEJÍT ÚNAVĚ OČÍ, BOLESTEM RAMEN A ŠÍJE. PŘI UMÍSŤOVÁNÍ MONITORU POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH POKYNŮ:

- Umístěte monitor do takové výšky, abyste horní část obrazovky měli mírně pod úrovní očí. Pohled na střed obrazovky by měl směřovat mírně dolů.
- Doporučená minimální vzdálenost monitoru od očí je 40 cm, maximální 60 cm. Optimální vzdálenost je 50 cm. Při práci zaměřujte zrak pravidelně na

nějaký předmět vzdálený nejméně

- 6 m. Často mrkejte. Umístěte monitor v úhlu asi 90° k oknu a jiným světelným zdrojům tak, aby se neodrážely na obrazovce. Monitor sklopte tak, aby se na obrazovce neodrážela stropní světla.
- Jestliže kvůli světelným odrazům vidíte na obrazovku s obtížemi, používejte antireflexní filtr.
- Jas a kontrast nastavte tak, aby byla zajištěna optimální čitelnost.
- Používejte stojan na dokumenty, který umístíte v blízkosti obrazovky.
- Obrazovku nebo referenční materiál, se kterým pracujete, umístěte před sebe, abyste při psaní co nejméně otáčeli hlavou.
- Choďte pravidelně na prohlídky k očnímu lékaři.

### Ergonomika

Pro maximální ergonomickou pohodu doporučujeme:

- Nastavuite jas tak dlouho, dokud nezmizí rastr na pozadí.
- Nenastavujte ovladače kontrastu na maximum.
- Při standardních signálech využívejte výrobcem nastavenou velikost a polohu.
- Použijte předem nastavené barvy a ovládací prvky stran obrazu (Left/Right).
- Používejte neprokládané signály s vertikální obnovovací frekvencí v rozsahu 75 - 160 Hz.
- Nepoužívejte primárně modrou barvu na tmavém pozadí; je špatně vidět a způsobuje únavu očí v důsledku nedostatečného kontrastu.
- Neumísťujte monitor do blízkosti vysokokapacitních transformátorů, elektromotorů a podobných zařízení, jako jsou externí reproduktory nebo ventilátory, které vytváří silné magnetické pole.
- Umístěte monitor pokud možno obrazovkou k východu. Minimalizujete tak působení zemského magnetického pole.
- Otáčením zapnutého monitoru může dojít k rozladění barev. Potom je třeba monitor alespoň na 20 minut vypnout a teprve po opětném zapnutí barvy znovu vyladit.





# **Bedienelemente** – Fortsetzung

### Distance Helligkeit-/Kontrast-Steuerungen

Helligkeit: Bild- und Hintergrundhelligkeit des Bildschirms anpassen.

Kontrast: Ändert die Bildhelligkeit im Verhältnis zum Hintergrund.

**Entmagnetisierung:** Damit werden magnetische Streufelder beseitigt, die den Verlauf des Elektronenstrahls stören. Dies führt zu besserer Farbreinheit, Bildschärfe und Konvergenz. Während des Entmagnetisierungsvorgangs wackelt das Bild und die Farbwiedergabe wird kurzzeitig verfälscht.

Vorsicht: Zwischen jeder Ausführung der Entmagnetisierungsfunktion sollten mindestens 20 Minuten liegen.

### H Größen- und Positionseinstellung

Links/Rechts: Bild horizontal nach links oder rechts verschieben. Unten/Oben: Bild vertikal nach oben oder unten verschieben.

Schmal/Breit: Horizontale Größe des Bildes verringern oder erhöhen.

Klein/Groß: Vertikale Größe des Bildes verringern oder erhöhen.

### (RGB) Color Control System (Farbsteuerungssystem)

Wählen Sie eine der vordefinierten Farbeinstellungen. Der Balken wird durch die Farbeinstellungsauswahl ersetzt. Jede Farbeinstellung wurde werkseitig für den angegebenen Gradwert in Kelvin definiert. Wenn Sie eine Einstellung ändern, wird die Einstellung nicht mehr mit "Kelvin" bezeichnet, sondern mit "Anwender" (Ausnahme: sRGB-Modus).

**Rot, Grün, Blau:** Das Color Control System (Farbsteuerungssystem) verringert und erhöht je nach Auswahl die Intensität der Farbstrahlen für Rot, Grün und Blau. Die Änderung der Farben ist auf dem Bildschirm sichtbar. Die Balken zeigen die Veränderung des Farbwerts (Erhöhung oder Verringerung) an.

**Modus sRGB:** Der Modus sRGB bietet immer die geeignete Bilddarstellung mit Farbanpassung. Die Farbanteile für Rot, Grün und Blau können nicht unabhängig voneinander eingestellt werden.

Farbtemperatureinstellung: Hiermit lässt sich die Farbtemperarur des Bildes einstellen.

### □□ Geometrie-Einstellungen

Menü der Geometrie-Einstellungen

Mit den Geometrie-Einstellungen können die Krümmung und die Seitenwinkel des Bildes korrigiert werden.

Ein/Aus (Kissenausgleich): Krümmung der Seiten nach innen oder außen verringern oder erhöhen.

Links/Rechts (Kissenverzerrung): Krümmung der Seiten nach links oder rechts verringern oder erhöhen.

**Parallel (Parallelogramm):** Neigung der Bildseiten nach links oder rechts justieren.

**Trapez:** Breite des unteren Bildrandes an die Breite des oberen Bildrandes anpassen.

**Drehen (Rasterlage):** Das gesamte Bild wird im oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht.

Corner Correction (Eckenkorrektur): Mit dieser Funktion kann die Geometrie der Bildkanten justiert werden – Top (Oben) oder Bottom (Unten).

### E Hilfsfunktionen 1

**Moiré-Reduzierung:** Der Moiré-Effekt erzeugt ein wellenförmiges Muster, das manchmal auf dem Bildschirm zu sehen ist. Das Muster wiederholt sich und überlagert sich in der Struktur des angezeigten Bildes. Der Effekt kann in verschiedenen Anwendungen unterschiedlich stark auftreten. Mit den Steuerungstasten –/+ kann der Moiré-Effekt minimiert werden.

Linearität: Diese Option dient zur Einstellung der geometrisch exakten Bildwiedergabe. Mit dieser Funktion wird sichergestellt, dass ein Kreis mit dem Solldurchmesser 2 cm überall auf dem Bildschirm auch tatsächlich mit diesem Durchmesser erscheint. Die vertikale Linearität lässt sich am besten folgendermaßen bestimmen:

- Zeichnen Sie mithilfe einer Grafikanwendung, die über eine Linealfunktion verfügt, horizontale Linien mit gleichmäßigem Abstand.
- Korrigieren Sie die Ausrichtung der Linien am oberen und unteren Bildschirmrand mit der vertikalen Lageeinstellung.

• Korrigieren Sie die den Abstand zwischen den Linien im mittleren und oberen Bildschirmbereich mit der Einstellfunktion LINEARITÄT (VER.).

**Konvergenz:** Die drei Grundfarben (Rot, Grün, Blau) werden zu gleichen Teilen überlagert, sodass sich Weiß ergibt. Mit dieser Funktion kann sichergestellt werden, dass eine weiße Linie auf dem Bildschirm so scharf und deutlich wie möglich angezeigt wird.

- Mit KONVERGENZ (HOR.) kann die Ausrichtung der weißen Linien nach oben und unten korrigiert werden.
- Mit KONVERGENZ (VER.) kann die Ausrichtung der weißen Linien nach links und rechts korrigiert werden.

**GlobalSync-Funktion:** Unreinheiten in der Bilddarstellung, die durch das Magnetfeld der Erde verursacht werden, lassen sich beheben. In den Untermenüs (GLOBALSYNC, OBEN LINKS, OBEN RECHTS, UNTEN LINKS oder UNTEN RECHTS) ist mit den Tasten –/+ ein Feinabgleich der GlobalSync-Korrekturen möglich.

**HINWEIS:** Mitsubishi empfiehlt die GlobalSync-Korrektur durchzuführen, während eine typische Anwendung, wie eine Textverarbeitung oder eine Tabellenkalkulation, ausgeführt wird.

### Hilfsfunktionen 2

Sprache: Die Menüs der OSM-Steuerungen sind in sechs Sprachen verfügbar.

**OSM-Position:** Sie können festlegen, wo das OSM-Steuerungsmenü auf dem Bildschirm angezeigt werden soll. Zur Auswahl stehen die Positionen "Center", "Top left", "Top right", "Bottom left" und "Bottom right" (Mitte, Oben links, Oben rechts, Unten links und Unten rechts).

**OSM Anzeigedauer:** Das OSM-Steuerungsmenü wird ausgeblendet, wenn es nicht mehr verwendet wird. Im Untermenü "OSM Anzeigedauer" können Sie festlegen, nach welchem Zeitraum das OSM-Steuerungsmenü ausgeblendet wird, wenn der Benutzer keine Taste drückt. Verfügbar sind die Optionen 5 bis 120 Sekunden.

**OSM Abschaltung:** Mit "OSM Abschaltung" werden alle OSM-Funktionen bis auf "Helligkeit" und "Kontrast" gesperrt. Wenn Sie versuchen, auf OSM-Funktionen zuzugreifen, während diese Sperre aktiviert ist, wird eine Meldung mit einem entsprechenden Hinweis angezeigt. Um die Funktion "OSM Abschaltung" zu aktivieren, halten Sie die Taste SELECT gedrückt und drücken gleichzeitig die Taste +. Um die Funktion "OSM Abschaltung" zu deaktivieren, halten Sie die Taste SELECT gedrückt und drücken gleichzeitig die Taste +.

### Modus IPM System Off (IPM-System aus):

Freigegeben: Das IPM-System arbeitet normal, alle Energiesparstufen werden benutzt.

Gesperrt: Der Off-Modus des IPM-Systems wird nicht benutzt. HINWEIS: Für Standardcomputer und -grafikkarten sollte die Voreinstellung FREIGEGEBEN beibehalten werden.

**HINWEIS:** Lassen Sie den Monitor nicht eingeschaltet, wenn "Kein Signal" angezeigt wird. Andernfalls könnte sich das Bild der Meldung "Kein Signal" auf dem Bildschirm einbrennen.

EdgeLock (Flankensperre): Wird der Monitor mit einem nicht standardgemäßen Signaltiming betrieben, erscheint das Bild eventuell dunkler als normal oder es weist Farbabweichungen auf. Mit der Funktion "EdgeLock" wird das Bild auf normale Werte korrigiert. Direktzugriff: Diese Option dient zum direkten Zugriff auf die Funktionen die Holliekeitschuorung und (hals Kontract steuerung

tionen </>→ als Helligkeitssteuerung und -/+ als Kontrast-steuerung. Wenn die Direktzugriffsfunktion aktiviert ist ("ON"), kann das OSD-Menü nur über die Taste "EXIT" aufgerufen werden.

**Werkseinstellung:** Mit der Option "Werkseinstellung" werden die meisten OSM-Einstellungen wieder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Es wird eine entsprechende Warnmeldung angezeigt, die Sie bestätigen müssen.

Einzelne Einstellungen können durch Markieren der betreffenden Steuerung und anschließendes Drücken der Taste **RESET** zurückgesetzt werden.

# **I**Information

**Display Mode (Anzeigemodus):** Die aktuellen Einstellungen für Modus und Bildwiederholfrequenz des Monitors.

**Monitor Info:** Die Modell- und die Seriennummer des Monitors. **Refresh Notifier (Meldung zur Wiederholrate):** Wenn das an den Monitor geleitete Bildsignal eine zu geringe Wiederholrate vorgibt, wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Handbuch zur Grafikkarte bzw. zum Computer.

# Einsatzempfehlungen



### Sicherheitsvorkehrungen und Pflege:



- ÖFFNEN SIE DEN MONITOR NICHT. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren. Das Öffnen oder Abnehmen der Abdeckungen kann zu gefährlichen Stromschlägen führen und birgt weitere Risiken. Lassen Sie alle Wartungsarbeiten von qualifizierten Wartungstechnikern durchführen.
- Verwenden Sie den Monitor in sauberer, trockener Umgebung.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen und stellen Sie den Monitor in trockenen Räumen auf.
- Führen Sie keinesfalls Objekte in die Gehäuseschlitze ein, da spannungsführende Teile berührt werden können, was zu schmerzhaften oder gefährlichen Stromschlägen, zu Feuer oder zu Beschädigungen des Geräts führen kann.
- Legen Sie keine schweren Objekte auf das Netzkabel. Beschädigungen des Kabels können zu Stromschlägen oder Feuer führen.
- Štellen Sie dieses Produkt nicht auf wackelige oder instabile Flächen, Wagen oder Tische, da der Monitor fallen und dabei schwer beschädigt werden könnte.
- Zur Trennung des Geräts von der Stromversorgung muss der Stecker an der Gerätebuchse abgezogen werden.
- Wird der Diamond Pro 930<sup>SB</sup> in Europa (außer Großbritannien) an einem Wechselstromnetz mit 100 240 V betrieben, muss das mit dem Monitor gelieferte Netzkabel verwendet werden.

In allen anderen Ländern ist ein für die Spannung des Stromnetzes geeignetes und zugelassenes Netzkabel zu verwenden, dass den Sicherheitsstandards Ihres Landes entspricht.

- Verwenden Sie in Großbritannien für diesen Monitor ein BS-zugelassenes Netzkabel mit angeformtem Stecker. Der Stecker muss mit einer schwarzen Sicherung (5 A) ausgestattet sein. Setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung, wenn der Monitor ohne Netzkabel geliefert wurde.
- Wird der Diamond Pro 930<sup>SB</sup> Monitor in Australien an einem Wechselstromnetz mit 220 - 240 V betrieben, muss das mit dem Monitor gelieferte Netzkabel verwendet werden.

### **Reinigen des Monitors**

Die Oberfläche dieses Monitors ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, um Reflexionen und eine statische Aufladung der Glasoberfläche zu vermeiden. Verwenden Sie zum Entfernen von Staub ein farbloses weiches Tuch aus Baumwolle oder einem vergleichbaren Material und ein nicht alkoholisches, neutrales und nicht scheuerndes Reinigungsmittel, um Beschädigungen der empfindlichen Oberflächenbeschichtung zu verhindern. Ist eine intensivere Reinigung erforderlich, befeuchten Sie ein weiches Tuch mit Wasser oder einem sanften Neutralreiniger, der mit viel Wasser verdünnt ist und verwenden Sie dieses nach dem Auswringen des Wassers, um die Glasoberfläche zu reinigen. Reinigen Sie den Monitor regelmäßig.

**VORSICHT:** Die folgenden Reinigungsmittel führen zu einer Beschädigung der Kathodenstrahlröhre, wenn sie zur Reinigung der Glasoberfläche verwendet werden: Benzol, Verdünner, säure- bzw. laugenhaltige Reinigungsmittel, alkoholische Reinigungsmittel, Reinigungsmittel mit Scheuerpulver, Reinigungsmittel mit antistatischen Zusatzstoffen, scharfe Reinigungsmittel.

Unter den folgenden Bedingungen müssen Sie den Monitor sofort vom Stromnetz trennen und sich mit einem qualifizierten Wartungstechniker in Verbindung setzen:

- · Das Netzkabel oder der Netzstecker ist beschädigt.
- Flüssigkeit wurde über den Monitor gegossen oder Gegenstände sind in das Gehäuse gefallen.
- Der Monitor wurde Regen oder Wasser ausgesetzt.
- Der Monitor wurde fallen gelassen oder das Gehäuse wurde beschädigt.
  - Der Monitor arbeitet trotz Beachtung der Bedienungsanleitung nicht ordnungsgemäß.



- Achten Sie auf ausreichende Luftzufuhr, damit die entstehende Wärme abgeführt werden kann. Decken Sie die Lüftungsschlitze nicht ab und stellen Sie den Monitor nicht neben Heizkörpern oder anderen Wärmequellen
- auf. Stellen Sie keine Gegenstände auf den Monitor.
  Durch Ziehen des Netzkabelsteckers kann das Gerät vom Stromnetz getrennt werden. Der Monitor muss in der Nähe einer Steckdose aufgestellt werden, die leicht zugänglich ist.
- Transportieren Sie den Monitor vorsichtig. Bewahren Sie die Verpackung für spätere Transporte auf.

DURCH RICHTIGE AUFSTELLUNG UND EINSTELLUNG DESMONITORS KÖNNEN ERMÜDUNGSERSCHEINUNGEN VON AUGEN, SCHULTERN UND NACKEN VERMIEDEN WERDEN. BEACHTEN SIE BEI DER AUFSTELLUNG DES MONITORS FOLGENDES:

- Stellen Sie den Monitor so auf, dass sich die Oberkante des Bildschirms auf Augenhöhe oder knapp darunter befindet. Ihre Augen sollten leicht nach unten gerichtet sein, wenn Sie auf die Bildschirmmitte blikken.
- Platzieren Sie den Monitor in einem Abstand von 30 - 70 cm von Ihren Augen. Der optimale Abstand beträgt 50 cm.
- Stellen Sie den Monitor in einem 90-Grad-Winkel zu Fenstern und anderen Lichtquellen auf, um Blendung und Reflexionen zu verhindern. Neigen Sie den Monitor in einem Winkel, der Reflexionen der Deckenleuchten auf dem Bildschirm verhindert.
- Ist das dargestellte Bild aufgrund von Reflexionen nur schwer zu erkennen, sollten Sie einen Blendschutzfilter verwenden.
- Stellen Sie Helligkeit und Kontrast des Monitors mit den entsprechenden Steuerungen ein, um die Lesbarkeit zu optimieren.
- · Stellen Sie neben dem Monitor einen Dokumentenhalter auf.
- Platzieren Sie das beim Tippen häufiger betrachtete Objekt (Monitor oder Dokumentenhalter) direkt vor Ihnen, damit Sie den Kopf seltener drehen müssen.
- · Lassen Sie Ihre Augen regelmäßig untersuchen.

### Ergonomie

Wir empfehlen folgendes Vorgehen, um eine ergonomisch optimale Arbeitsumgebung einzurichten:

- Korrigieren Sie die Helligkeit, bis das Hintergrundraster nicht mehr erkennbar ist.
- Verwenden Sie nicht die Maximaleinstellung der Kontraststeuerung.
- Verwenden Sie bei Standardsignalen die vordefinierten Größen- und Positionseinstellungen.
- Verwenden Sie die voreingestellten Farbeinstellungen und die horizontalen Seiteneinstellungen.
- Verwenden Sie Signale ohne Zeilensprung (Non-Interlaced) mit einer vertikalen Wiederholfrequenz von 75 - 160 Hz.
- Verwenden Sie die Primärfarbe Blau nicht auf schwarzem Hintergrund, da dies die Lesbarkeit beeinträchtigt und aufgrund des geringen Kontrasts zu starker Ermüdung der Augen führen kann.
- Halten Sie den Monitor fern von Hochleistungstransformatoren, anderen elektrischen Bildschirmen und sonstigen Geräten, wie Lautsprecherboxen oder Ventilatoren, die starke magnetische Felder erzeugen können.
- Richten Sie die Vorderseite des Monitors möglichst nach Osten aus, um die Wirkung des magnetischen Erdfeldes zu minimieren
- Wird die Ausrichtung des Monitors während des Einschaltvorgangs geändert, kann dies zu einer Entfärbung des Bildes führen. Schalten Sie in solchen Fällen den Monitor für 20 Minuten aus und dann wieder ein.

### ENERGYSTAR-Produkt

NEC-Mitsubishi Electronics Display of America, Inc. hat als ENERGYSTAR-Partner festgestellt, dass dieses Gerät den ENERGYSTAR-Richtlinien für Energieeffizienz entspricht. Das ENERGYSTAR-Emblem stellt keine EPA-Anerkennung eines Produkts oder einer Dienstleistung dar.







#### Πρίζα Γράματος Καλώδιο ρεύματος Καλώδιο Γεύματος Καλώδιο Γεύματος Καλώδιο Γεύματος Καλώδιο Γεύματος Καλώδιο Γεύματος



# Σχήμα Β



Πλήκτρο Λειτουργίας

# σύστημά σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- 1. Κλείστε τον υπολογιστή σας και την οθόνη Diamond Pro 930<sup>SB</sup>.
- Εάν χρειάζεται, εγκαταστήστε την κάρτα οθόνης. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της κάρτας οθόνης.
- Για PC: Συνδέστε το φις mini D-SUB 15 ακίδων του καλωδίου σήματος στο συνδετήρα της κάρτας οθόνης του υπολογιστή σας (Σχήμα Α). Σφίξτε όλες τις βίδες.
- Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου ρεύματος στην οθόνη Diamond Pro 930<sup>SB</sup> και το άλλο άκρο στην πρίζα (Σχήμα Α).
- Ανοίξτε το διακόπτη λειτουργίας της οθόνης (Σχήμα Β) και του υπολογιστή.
- Το αρχείο πληροφοριών Windows 95/98/2000/Me/XP για την οθόνη περιέχεται οτο CD-ROM, το οποίο παρασίσεται μαζί με την οθόνη.
- 6. Εδώ ολοκληρώνεται η εγκατάσταση.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τις πλήρεις οδηγίες χρήσης του CD-ROM.

#### **Προϊόν ΕνεrgyStar** Ως εταίρος ΕνεrgyStar.

η NEC-Mitsubishi Electronics Display of America Inc. έχει αποφασίσει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις γενικές οδηγίες ΕνεκαγΥτακ για αποδοτικότητα της ενέργειας. Το έμβλημα ΕνεκαγΥτακ δεν αντιπροσωπεύει την υποστήριξη οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας από την ΕΡΑ.

# Πλήκτρα Ελέγχου

Τα πλήκτρα ελέγχου OSM (On-Screen Manager - Διαχειριστής Οθόνης) στο μπροστινό μέρος της οθόνης, λειτουργούν με τον παρακάτω τρόπο:

Για πρόσβαση στο OSM, πιέστε κάποιο από τα πλήκτρα ελέγχου (EXIT, <br/> <br/>, -, +).

		Κύριο Μενού	Υπομενού
EXIT		Εξοδος από το μενού OSM.	Εξοδος προς το κύριο μενού των πλήκτρων ελέγχου OSM.
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ:	Απενεργοποιεί το μενα το μενού OSM όταν λειτουργίας.	ού OSM και ενεργοποιεί το OSM είναι εκτός
<b>CONTROL</b> ∢/≻ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:		Μετακινεί την επιλεγμένη περιοχή αριστερά/δεξιά για την επιλογή ενός από τα υπομενού. Οταν το μενού OSM ε ενεργεί ως πλήκτρο Αμ Φωτεινότητα.	Μετακινεί την επιλεγμένη περιοχή αριστερά/δεξιά για την επιλογή ενός πλήκτρου ελέγχου. είναι εκτός λειτουργίας, ιεσης Λειτουργίας για τη
CONTRO _/+		Δεν εκτελείται καμία λειτουργία.	Μετακινεί την μπάρα προς την κατεύθυνση - ή + για μείωση ή αύξηση της σχετικής ρύθμισης.
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ:	Απενεργοποιεί το μενού τη ρύθμιση της Αντίθεσι Λειτουργίας στη θέση "	ύ OSM και χρησψεύει για ης με το πλήκτρο Αμεσης ON"
SELECT/	SBMODE	Εισαγωγή στο υπομενού.	Δεν εκτελείται καμία λειτουργία.
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ:	Οταν το OSM είναι ανεν πλήκτρο SuperBright δυνατότητα επιλογής με MODE1 και SB MODE2 πατήσετε αυτό το πλή οθόνη η τρέχουσα λειτ ξανά αυτό το πλήκτρο η η τρέχουσα λειτουργία SB λειτουργία SB. Για πα λειτουργία SB. Για πα λειτουργία SB. Για πα λειτουργία SB αλλάζει κ.ο.κ. Η θερμοκρασί λειτουργία SB ρυθμίζ πλήκτρο ελέγχου χρι λειτουργία SB βυθμίζ πλήκτρο ελέγχου χρι λειτουργία SB βυθμίζ πλήκτρο ελέγχου χρι λειτουργία SB βυθμίζ πλήκτρο ελέγχου χρι λειτουργία SB βυθμίζ πλήκτρο ελέγχου χρι δειτουργίας, επα SB MODE OFF. <b>ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Τ</b> Super Bright: για εικό (κανονική χρήση) <b>ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Τρότ</b> Super bright Mode-2: όπως οι ταινίες DVD	εργό, λειτουργεί όπως το (SB). Ο χρήστης έχει παξύ SB MODE OFF, SB . Την πρώτη φορά που θα μκτρο, εμφανίζεται στην ουργία SB. Αν πατήσετε μέσα σε 3 δευτερόλεπτα, SB αλλάζει στην επόμενη αράδειγμα, η τρέχουσα IODE OFF, πατώντας το σα σε 3 δευτερόλεπτα, η στην επόμενη επιλογή ία χρώματος σε κάθε εται από το κατάλληλο ώματος, εκτός από τη οίας η ρύθμιση χρώματος δεί. Οταν η μονάδα τεθεί ινέρχεται στη λειτουργία γες με κειμενο <b>του Λειτουργίας</b> ε για εικόνες του <b>Λειτουργίας</b>
RESET	ΣΗΜΕΙΩΣΗ:	Επαναφέρει όλες τις λειτουργίες ελέγχου μέσα στο επιλεγμένο μενού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Οταν πιέσετε το πλήκ μενού και στο υπομ. προειδοποιητικό παράξ σας επιτρέπει να ακι επαγαφοράς.	Επαναφέρει την επιλεγμένη λειτουργία ελέγχου στην εργοστασιακή ρύθμιση. κτρο <b>RESET</b> στο κύριο ενού, εμφανίζεται ένα θυρο διαλόγου, το οποίο υρώσετε τη λειτουργία

Αφού ενεργοποιηθεί το Πλήκτρο Αμεσης Λειτουργίας, η πρόσβαση στο OSD είναι δυνατή μόνο μέσω του πλήκτρου "EXIT" (Εξοδος).

### 🔆 🛈 Πλήκτρα ελέγχου Φωτεινότητας/Αντίθεσης

**Φωτεινότητα:** Ρυθμίζει τη συνολική φωτεινότητα της εικόνας και του φόντου της οθόνης.

Αντίθεση: Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της εικόνας σε σχέση με το φόντο.

Απομαγνητισμός: Εξουδετερώνει τα παραμένοντα μαγνητικά πεδία, τα οποία αλλοιώνουν τη σωστή σάρωση των δεσμών των ηλεκτρονίων και επηρεάζουν την καθαρότητα των χρωμάτων της οθόνης, την εστίαση και τη σύγκλιση. Μόλις ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, η εικόνα στην οθόνη σας θα αναπηδήσει και θα τρεμοπαίξει ελαφρά καθώς απομαγνητίζεται η οθόνη.

# Προσοχή: Μετά τη χρήση της λειτουργίας Απομαγνητισμού πρέπει να περάσουν 20 τουλάχιστο λεπτά προτού τη χρησιμοποιήσετε πάλι.

### ⊞� Πλήκτρα ελέγχου Μεγέθους και Θέσης

Αριστερά/Δεξιά: Μετακινεί την εικόνα οριζόντια (αριστερά ή δεξιά).

Κάτω/Πάνω: Μετακινεί την εικόνα κατακόρυφα (πάνω ή κάτω).

Μείωση/Αύξηση πλάτους: Μειώνει ή αυξάνει το οριζόντιο μέγεθος (πλάτος) της εικόνας.

**Μείωση/Αύξηση ύψους:** Μειώνει ή αυξάνει το κατακόρυφο μέγεθος (ύψος) της εικόνας.

### (RGB) Color Control System (Σύστημα Ελέγχου Χρωμάτων)

Η επιθυμητή χρωματική ρύθμιση επιλέγεται από πέντε προκαθορισμένες χρωματικές ρυθμίσεις. Η μπάρα αντικαθίσταται από την επιλογή της χρωματικής ρύθμισης. Κάθε χρωματική ρύθμιση προσαρμόζεται από το εργοστάσιο στην καθορισμένη τιμή Kelvin. Εάν αλλάξετε κάποια ρύθμιση, η ονομασία της ρύθμισης θα αλλάξει από Kelvin σε Custom (Προσαρμοσμένη), εκτός από τη λειτουργία sRGB.

Red, Green, Blue (Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε): Το Color Control System (Σύστημα Ελέγχου Χρώματος) μειώνει ή αυξάνει το κόκκινο, πράσινο ή μπλε χρώμα της οθόνης ανάλογα με την επιλογή. Η αλλαγή του χρώματος θα εμφανιστεί στην οθόνη και η κατεύθυνση (μείωση ή αύξηση) θα φαίνεται από τις μπάρες.

**Λειτουργία sRGB:** Η λειτουργία sRGB εμφανίζει την εικόνα με την κατάλληλη μίξη χρωμάτων. Δεν μπορείτε να αλλάξετε το Κόκκινο, το Πράσινο και το Μπλε χρώμα, τη φωτεινότητα και το κοντράστ μεμονωμένα.

**Ρύθμιση Θερμοκρασίας Χρώματος:** Ρυθμίζει τη θερμοκρασία χρώματος της εικόνας που προβάλλεται στην οθόνη.

### □□ Πλήκτρα Ελέγχου Γεωμετρίας

Μενού Πλήκτρων Ελέγχου Γεωμετρίας

Τα πλήκτρα ελέγχου **Γεωμετρίας** σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε την καμπυλότητα ή τη γωνία των πλευρών της οθόνης σας.

Αύξηση/Μείωση καμπυλότητας: Μειώνει ή αυξάνει την καμπυλότητα των πλευρών είτε προς τα μέσα είτε προς τα έξω.

Πλευρές προς τα αριστερά/προς τα δεξιά (εξισορρόπηση): Μειώνει ή αυξάνει την καμπυλότητα των πλευρών είτε προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά.

Κλίση πλευρών (παραλληλόγραμμο): Μειώνει ή αυξάνει την κλίση των πλευρών προς τα αριστερά ή τα δεξιά.

**Ευθυγράμμιση πλευρών (τραπεζοειδές):** Μειώνει ή αυξάνει το κάτω μέρος της οθόνης ώστε να είναι ίσο με το πάνω μέρος.

Περιστροφή (περιστροφή ράστερ): Περιστρέφει ολόκληρη την εικόνα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.

Διόρθωση Γωνιών: Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη γεωμετρία των γωνιών της οθόνης – Πάνω ή Κάτω Τμήμα.

# Πλήκτρα ελέγχου – συνέχεια

# 🔚 Εργαλεία 1

Εξουδετέρωση θορύβου Moiri: Ο θόρυβος Moiri είναι μία κυματομορφή που ενδέχεται να εμφανίζεται στην οθόνη ορισμένες φορές. Η μορφή αυτή επαναλαμβάνεται και εμφανίζεται πάνω στην εικόνα και την παραμορφώνει. Κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών, η κυματομορφή αυτή γίνεται πιο εμφανής από ότι σε άλλες περιπτώσεις. Για να περιορίσετε το θόρυβο Moiri, ρυθμίστε το επίπεδο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ελέγχου –/+ CONTROL.

Linearity (Γραμμικότητα): Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις αποστάσεις των περιοχών της οθόνης. Ο σκοπός αυτής της λειτουργίας ελέγχου είναι να βεβαιωθείτε ότι ένας κύκλος 2 cm είναι πραγματικά κύκλος 2 cm σε οποιαδήποτε θέση της οθόνης. Ο καλύτερος τρόπος για να καθορίσετε την κάθετη γραμμικότητα είναι ο ακόλουθος:

- Χαράξτε παράλληλες, ισαπέχουσες, οριζόντιες γραμμές, χρησιμοποιώντας κάποια σχεδιαστική εφαρμογή που διαθέτει χάρακα.
- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ελέγχου Vertical Balance (Κάθετη Εξισορρόπηση) για να ρυθμίσετε τις γραμμές κοντά στο πάνω και στο κάτω μέρος της οθόνης σας.
- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ελέγχου LINEARITY (VER.) [ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΑΘ.)] για να ρυθμίσετε τις αποστάσεις ανάμεσα στις γραμμές κοντά στο κέντρο και στο πάνω μέρος της οθόνης σας.

**Convergence (Σύγκλιση):** Ευθυγραμμίζει και τα τρία χρώματα (Κ, Π, Μ) για το σχηματισμό ενός μοναδικού χρώματος (λευκό). Ο σκοπός αυτού του πλήκτρου ελέγχου είναι να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή καθαρότητα και ευκρίνεια της λευκής γραμμής που σχηματίζεται στην οθόνη.

- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ελέγχου CONVERGENCE (HOR.)
   [ΣΥΓΚΛΙΣΗ (OPIZ.)] για να ρυθμίσετε την ευθυγράμμιση των γραμμών στην κατεύθυνση πάνω/κάτω.
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ελέγχου CONVERGENCE (VER.) [ΣΥΓΚΛΙΣΗ (ΚΑΘ.)] για να ρυθμίσετε την ευθυγράμμιση των γραμμών στην κατεύθυνση αριστερά/δεξιά.

GlobalSync Control (Ελεγχος GlobalSync): Εξουδετερώνει τις παρεμβολές που μπορει να προκαλέσει το γήινο μαγνητικό πεδίο οτην εικόνα. Οταν βρίσκεστε οτα υπομενού (GLOBALSYNC, ΑΟω ΑUEUUAUά, ΑΟω ΔΑΙΕά, ΚάUω AUEUUAUά 'Η ΚάUω ΔΑΙΕά), χρησψοποιήστε τα πλήκτρα ελέγχου -/+ για να ρυθμίσετε με ακρίβεια τις διορθώσεις GlobalSync.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η Mitsubishi συνιστά να κάνετε διορθώση GlobalSync εκτελώντας ταυτόχρονα μία τυπική εφαρμογή όπως ένα φύλλο εργασίας ή ένα έγγραφο κειμένου.

# 🔚 Εργαλεία 2

Γλώσσα: Τα μενού ελέγχου OSM υπάρχουν σε 6 γλώσσες.

**Θέση OSM:** Μπορείτε να επιλέξετε τη θέση της οθόνης όπου θέλετε να εμφανίζεται το μενού των πλήκτρων ελέγχου OSM. Η επιλογή της Θέσης OSM σας επιτρέπει να ρυθμίζετε χειροκίνητα τη θέση του μενού των πλήκτρων ελέγχου OSM στο Κέντρο, Ανω αριστερά, Ανω δεξιά, Κάτω αριστερά και Κάτω δεξιά.

Απενεργοποίηση OSM: Το μενού ελέγχου του OSM παραμένει ενεργό για όσο χρονικό διάστημα το χρησιμοποιείτε. Στο υπομενού Απενεργοποίησης OSM, μπορείτε να επιλέξετε το χρονικό διάστημα αναμονής της οθόνης, ύστερα από το τελευταίο πάτημα κάποιου πλήκτρου, για να κλείσει το μενού ελέγχου του OSM. Οι προκαθορισμένες επιλογές κυμαίνονται μεταξύ 5 και 120 δευτερολέπτων.

Κλείδωμα OSM: Αυτό το πλήκτρο ελέγχου απαγορεύει κάθε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του OSM, πλην του ελέγχου Φωτεινότητας και Αντίθεσης. Οταν επιχειρήσετε να ενεργοποιήσετε τα πλήκτρα ελέγχου του OSM ενώ αυτό είναι κλειδωμένο, εμφανίζεται μία οθόνη που σας ενημερώνει ότι τα πλήκτρα ελέγχου OSM έχουν κλειδωθεί. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Κλειδώματος OSM, πιέστε το πλήκτρο SELECT, στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο + και κρατήστε τα πατημένα ταυτόχρονα. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Κλειδώματος OSM, πιέστε το πλήκτρο SELECT, στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο + και κρατήστε τα πατημένα ταυτόχρονα.

### Λειτουργία Απενεργοποίησης Συστήματος ΙΡΜ:

Ενεργοποίηση: Το Σύστημα ΙΡΜ λειτουργεί κανονικά και αξιοποιούνται όλα τα στάδια εξοικονόμησης ενέργειας.

Απενεργοποίηση: Η λείτουργία απενεργοποίησης του Συστήματος IPM δεν χρησιμοποιείται.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για βασικά συστήματα και κάρτες γραφικών, διατηρήστε την εργοστασιακή ρύθμιση στην επιλογή ΕΝΕΡΓΟΠΟίΗΣΗ.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μην διατηρείτε ανοιχτή την οθόνη όταν υπάρχει η ένδειξη 'No Signal' (Δεν υπάρχει σήμα). Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει τη συνεχή παραμονή της εικόνας στην οθόνη λόγω της εμφάνισης του σήματος 'No Signal'.

Πλήκτρο ελέγχου EdgeLock: Η λειτουργία της οθόνης σε μη τυποποιημένο χρονισμό πιθανόν να προκαλέσει την εμφάνιση των εικόνων με πιο σκοτεινά χρώματα από ό,τι συνήθως ή με χρωματική αλλοίωση. Η χρήση του πλήκτρου ελέγχου EdgeLock θα ρυθμίσει τις εικόνες στην κανονική τους κατάσταση.

Πλήκτρο Αμεσης Λειτουργίας: Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο </> ως πλήκτρο ελέγχου της φωτεινότητας και το πλήκτρο -/+ ως πλήκτρο ελέγχου της αντίθεσης. Αφού ενεργοποιηθεί το Πλήκτρο Αμεσης Λειτουργίας, η πρόσβαση στο OSD είναι δυνατή μόνο μέσω του πλήκτρου "EXIT" (Εξοδος).

Εργοστασιακή Ρύθμιση: Επιλέγοντας την Εργοστασιακή Ρύθμιση, μπορείτε να επαναφέρετε τις περισσότερες ρυθμίσεις ελέγχου του OSM στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Μία προειδοποίηση θα εμφανιστεί για να επιβεβαιώσετε πως θέλετε να επαναφέρετε ΟΛΕΣ τις ρυθμίσεις. Μπορείτε να επαναφέρετε επιμέρους ρυθμίσεις επιλέγοντας τη λειτουργία ελέγχου που θέλετε να επαναφέρετε και πιέζοντας το πλήκτρο **RESET**.

# 🚺 Πληροφορίες

**Τρόπος Λειτουργίας Οθόνης:** Δείχνει τον παρόντα τρόπο λειτουργίας και τη ρύθμιση συχνότητας της οθόνης.

Πληροφορίες για την οθόνη: Δηλώνει το μοντέλο και τους αριθμούς σειράς της οθόνης σας.

Ειδοποίηση Ανανέωσης: Ενα μήνυμα θα σας ειδοποιεί, εάν ο ρυθμός ανανέωσης του σήματος που αποστέλλεται στην οθόνη από τον υπολογιστή είναι πολύ χαμηλός. Για περαιτέρω πληροφορίες, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της κάρτας γραφικών ή του συστήματός σας.

# Συνιστώμενη Χρήση



# Προφυλάξεις Ασφαλείας και Συντήρηση:



- ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα στο εσωτερικό της οθόνης τα οποία μπορεί να επισκευάσει ο χρήστης. Αν ανοίξετε ή αφαιρέσετε τα καλύμματα, μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία ή να εκτεθείτε σε άλλους κινδύνους. Για κάθε επισκευή απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του σέρβις.
- Χρησιμοποιείτε την οθόνη σε καθαρό και στεγνό χώρο.
- Μη χύνετε υγρά μέσα στο περίβλημα και μη χρησιμοποιείτε την οθόνη κοντά σε νερό.
- Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο μέσα στις σχισμές του περιβλήματος, επειδή μπορεί να έρθει σε επαφή με σημεία υψηλής και επικίνδυνης τάσης, και να προκληθεί ατύχημα ή θάνατος ή ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή βλάβη του εξοπλισμού.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος.
   Αν καταστραφεί το καλώδιο, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην τοποθετείτε την οθόνη πάνω σε κεκλιμένη ή ασταθή βάση ή τραπέζι, επειδή μπορεί να πέσει και να προκληθούν σοβαρές βλάβες στην οθόνη.
- Για να απομονώσετε την ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής, πρέπει να αφαιρέσετε το βύσμα από την πρίζα.
- Στην Αγγλία, χρησιμοποιείτε ένα εγκεκριμένο καλώδιο BS με διαμορφωμένο βύσμα το οποίο να διαθέτει μία μαύρη ασφάλεια (5 A) εγκαταστημένη για χρήση με αυτήν την οθόνη. Εάν η οθόνη δε συνοδεύεται από καλώδιο ρεύματος, απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας.
- Οταν χρησιμοποιείτε την οθόνη Diamond Pro 930<sup>SB</sup> με Εναλλασσόμενο Ρεύμα 220 - 240 V στην Αυστραλία, χρησιμοποιήστε το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται με την οθόνη.

# Καθαρισμός της Οθόνης Σας

Η κρυστάλλινη επιφάνεια (CRT) αυτής της οθόνης διαθέτει ειδική επίστρωση ώστε να μειώνονται οι αντανακλάσεις και ο στατικός ηλεκτρισμός πάνω στο κρύσταλλο. Λόγω της ευαίσθητης επίστρωσης της κρυστάλλινης επιφάνειας, για να απομακρύνετε τη σκόνη χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα που δεν αφήνει χνούδια (βαμβακερό ή κάτι παρόμοιο) και ένα μη διαβρωτικό, ουδέτερο διάλυμα καθαρισμού χωρίς οινόπνευμα. Αν η οθόνη χρειάζεται κάτι περισσότερο από ένα ελαφρύ καθάρισμα, απλώστε ένα ήπιο και ουδέτερο απορρυπαντικό και νερό κατευθείαν πάνω σε ένα μαλακό ύφασμα και χρησιμοποιήσετε το, αφού στύψετε το νερό, για να καθαρίσετε την κρυστάλλινη επιφάνεια. Καθαρίζετε την οθόνη τακτικά.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Τα παρακάτω καθαριστικά θα προκαλέσουν βλάβη στο CRT αν χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό της κρυστάλλινης επιφάνειας: Βενζίνη, νέφτι, όξινο/αλκαλικό απορρυπαντικό, απορρυπαντικό που περιέχει οινόπνευμα, απορρυπαντικό με λειαντική σκόνη, απορρυπαντικό με συστατικά κατά της δημιουργίας στατικού ηλεκτρισμού, καθαριστικό απορρυπαντικό.

Εάν συμβεί κάποιο από τα παρακάτω, αποσυνδέστε αμέσως την οθόνη από την πρίζα και ζητήστε βοήθεια από το ειδικευμένο προσωπικό του σέρβις:

- Αν καταστραφούν το καλώδιο ρεύματος ή το φις.
- Αν χυθούν υγρά ή πέσουν αντικείμενα μέσα στην οθόνη.
- Αν η οθόνη εκτεθεί στη βροχή ή πέσει πάνω της νερό.
- Αν η οθόνη πέσει κάτω ή υποστεί ζημιά το περίβλημά της.
- Αν, παρά τη συμμόρφωση προς τις οδηγίες χρήσης, η οθόνη δε λειτουργεί κανονικά.

 Αφήστε αρκετό χώρο γύρω από την οθόνη για επαρκή αερισμό και ψύξη. Μην καλύπτετε τα ανοίγματα αερισμού και μην τοποθετείτε την οθόνη κοντά σε σώματα καλοριφέρ ή άλλες πηγές θερμότητας. Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο στο πάνω μέρος της οθόνης.

, ΠΡΟΣΟΧΗ

- Ο συνδετήρας του καλωδίου ρεύματος αποτελεί το κύριο μέσο αποσύνδεσης του συστήματος από την ηλεκτρική τροφοδοσία. Η οθόνη πρέπει να εγκατασταθεί κοντά σε πρίζα ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση.
- Μεταχειρίζεστε με προσοχή την οθόνη κατά τις μεταφορές. Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας για τη μεταφορά.

Η ΣΩΣΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΚΟΠΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ, ΤΩΝ ΩΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΧΕΝΑ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ:



 Τοποθετήστε την οθόνη σε απόσταση μεταξύ 40 cm και 60 cm από τα μάτια σας. Η βέλτιστη απόσταση είναι 50 cm.



- Περιοδικά, να ξεκουράζετε τα μάτια σας εστιάζοντας σε κάποιο αντικείμενο που βρίσκεται τουλάχιστον 6 μέτρα μακριά. Ανοιγοκλείνετε τα μάτια σας συχνά.
- Τοποθετήστε την οθόνη υπό γωνία 90° ως προς το παράθυρο ή άλλες πηγές φωτισμού για να ελαχιστοποιήσετε το θάμπωμα και τις αντανακλάσεις. Ρυθμίστε την κλίση της οθόνης έτσι ώστε να μην αντανακλάται πάνω της ο φωτισμός από την οροφή.
- Αν το ανακλώμενο φως σας εμποδίζει να βλέπετε την εικόνα της οθόνης, χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο φίλτρο.
- Ρυθμίστε τα πλήκτρα ελέγχου φωτεινότητας και αντίθεσης της οθόνης για να βελτιώσετε την αναγνωσιμότητά της.
- Χρησιμοποιήστε εξάρτημα συγκράτησης των εγγράφων, τοποθετώντας το δίπλα στην οθόνη.
- Οταν πληκτρολογείτε, τοποθετήστε αυτό που κοιτάζετε πολύ συχνά (την οθόνη ή το υλικό αναφοράς) κατευθείαν μπροστά σας ώστε να ελαχιστοποιήσετε τις στροφές της κεφαλής.
- Εξετάζετε τακτικά τα μάτια σας στον οφθαλμίατρο.

# Εργονομία

Για να επιτύχετε τα μέγιστα οφέλη από την εργονομία, σας συνιστούμε τα εξής:

- Ρυθμίστε το πλήκτρο ελέγχου Φωτεινότητας μέχρι να εξαφανιστεί το ράστερ του φόντου.
- Μη ρυθμίζετε το πλήκτρο ελέγχου Αντίθεσης στη μέγιστη τιμή.
- Χρησιμοποιήστε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις των πλήκτρων ελέγχου Μεγέθους και Θέσης με τυποποιημένα σήματα.
- Χρησιμοποιήστε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις των πλήκτρων ελέγχου Ρύθμισης Χρώματος και Πλευρών Αριστερά/Δεξιά.
- Χρησιμοποιήστε σήματα "non-interlaced" με ρυθμό κατακόρυφης ανανέωσης μεταξύ 75 - 160 Hz.
- Μη χρησιμόποιείτε το μπλε ως πρωτεύον χρώμα σε σκούρο φόντο, επειδή θα είναι δύσκολο να διαβάσετε την οθόνη και μπορεί να προκληθεί κόπωση στα μάτια λόγω ανεπαρκούς αντίθεσης φωτεινότητας.
- Κρατήστε την οθόνη μακριά από μετασχηματιστές υψηλής έντασης, ηλεκτροκινητήρες και άλλες συσκευές όπως εξωτερικά ηχεία και ανεμιστήρες, τα οποία μπορεί να δημιουργούν ισχυρά μαγνητικά πεδία.
- Αν είναι δυνατόν, τοποθετήστε το πρόσθιο μέρος της οθόνης προς την ανατολή, για να ελαχιστοποιήσετε τις επιδράσεις του γήινου μαγνητικού πεδίου.
- Η αλλαγή της κατεύθυνσης της οθόνης όταν βρίσκεται σε λειτουργία μπορεί να προκαλέσει απώλεια των χρωμάτων της οθόνης. Για να το διορθώσετε, κλείστε την οθόνη για 20 λεπτά και έπειτα ανοίξτε τη πάλι.

16

			Â	PELIGRO	Â
NO EXPONGA ESTI UTILICE EL ENCHU RECEPTÁCULO DE C LAS PROLONGACIOI NO ABRA LA CAJA E ALTO VOLTAJE. DEJE	E PRODUCTO A LA LLUVIA NI UFE POLARIZADO DE ESTE XABLE DE EXTENSIÓN U OTRAS NES SE PUEDAN INSERTAR CO DEL MONITOR, YA QUE CONTIEI E QUE SEA EL PERSONAL DE S	A LA HUMEDAD. NO PRODUCTO CON UN TOMAS A MENOS QUE MPLETAMENTE. VE COMPONENTES DE ERVICIO CUALIFICADO	PELIGRO: PA RETIRE LA C TIENE PIEZA PERSONAL I TAREAS DE S	RA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS EL CUBIERTA (O LA PARTE POSTERIOR). EL MON S. QUE DEBA MANIPULAR EL USUARIO. DEJ DE SERVICIO CUALIFICADO QUIEN SE ENCA SERVICIO.	J ÉCTRICAS, NO ITOR NO CON- E QUE SEA EL IRGUE DE LAS
QUIEN SE ENCARGI	UE DE LAS REPARACIONES.		Este sím voltaje si contacto	bolo advierte al usuario de que el producto puede in aislar como para causar descargas eléctricas. con cualquier pieza del interior del monitor.	contener suficiente Por tanto, evite el
			Este sím respecto debería	bolo advierte al usuario de que se incluye docume al funcionamiento y el mantenimiento de este p leerla atentamente para evitar problemas.	ntación importante roducto. Por ello,
Contenido			La caja* del	monitor Diamond Pro 930 <sup>se</sup> debería	
2			• Un mo	onitor Diamond Pro 930 <sup>se</sup> con bas	e inclinable/
	CDROM	a Al	<ul> <li>Un cab</li> </ul>	le de alimentación	
	ÿ	Cable de alimentación	<ul> <li>Un cabi</li> <li>Un mar</li> </ul>	le de señal fijo nual del usuario	
			<ul> <li>Sales C</li> </ul>	Office List	
			<ul> <li>Un CD formato INF y per</li> </ul>	-ROM: incluye el manual del usuario PDF y documentos de Windows relacio erfil del color). Para poder acceder al man	completo en nados (archivo iual del usuario
Cable			complet	to, debe tener Acrobat Reader 4.0 instal	ado en su PC.
de señal fijo	Manual del usuario	Sales Office List	para pode	er transportar el monitor en el futuro.	alaje originales
Inicio rápido			Para conec siga estas i	tar el monitor Diamond Pro 930 <sup>se</sup> a s ndicaciones:	u sistema,
	D-SUB de 15 clavijas		<ol> <li>Apague e</li> <li>Si es necc informació</li> <li>Para PC: señal fijo (figura A).</li> <li>Conecte Diamond</li> </ol>	el ordenador y el monitor Diamond Pro Sesario, instale la tarjeta de visualización. ón, consulte el manual de la tarjeta de visualización conecte el mini D-SUB de 15 clavijas al conector de la tarjeta de visualización Apriete todos los tornillos. un extremo del cable de alimentacio Pro 930 <sup>se</sup> y el otro extremo a la toma de	<ul> <li>130<sup>SB</sup>.</li> <li>Si desea más visualización.</li> <li>del cable de de su sistema</li> <li>ón al monitor corriente (figu-</li> </ul>
Figura A	15-pint	IIIII D-30B	ra A). 5 Ponga en	marcha el monitor (figura B) y el orden	ador
		0	6. En el CD archivo de 7. Con esto NOTA: Si ne	-ROM que se suministra con el monitor e Windows 95/98/2000/Me/XP INF para finaliza la instalación. ecesita más información, consulte el ma	encontrará el su monitor.
Figura B			rio ci	ompleto que se incluye en el CD-ROM.	
Controles				Menú principal Submen	ú
Los botones de co parte frontal del m Para acceder a OS (EXIT, $\prec$ , $\succ$ , -, +).	ontrol OSM (On-screen Mar onitor funcionan del siguier SM, pulse cualquiera de los	ager) situados en la ate modo: botones de control		ra vez, se indica el modo SB que se do. Si se vuelve a pulsar esta tecla transcurran 3 segundos, el modo ca siguiente. Por ejemplo, si el modo ac MODE OEE y se pulsa la tecla dos y	está utilizan- antes de que imbiará al tual es SB veces en un

		Menú principal	Submenú	
EXIT		Sale del menú OSM.	Sale de los controles OSM Menú principal.	
	Nota:	Desactiva el menú OSM funcionamiento, lo activa	y, cuando no está en	
CONTROL ∢/≻		Desplaza la zona resaltada hacia la izq./ derecha para selec- cionar uno de los submenús.	Desplaza la zona resal- tada hacia la izquierda/ derecha para selec- cionar uno de los contro- les.	
	Nota:	Cuando el menú OSM es como tecla directa para E	stá desactivado, funciona Brillo.	
CONTROL _/+		No tiene función.	Desplaza la barra con – o + para reducir o aumentar el ajuste.	
	Nota:	Desactiva el menú OSM tecla directa está activad	y ajusta el Contraste si la la.	RESET
SELECT/SBMO	DE	Accede al submenú.	No tiene función.	
	Nota:	Cuando el menú OSM es como tecla para el modo superbrillo). El usuario pu MODE OFF (modo super SB MODE1 (modo super (modo superbrillo 2). Al p	stá desactivado, funciona SuperBright (SB, Jede seleccionar SB brillo desactivado), brillo 1) o SB MODE2 Julsar esta tecla por prime-	Cuanc acced

Menú principal Submenú ra vez, se indica el modo SB que se está utilizando. Si se vuelve a pulsar esta tecla antes de que transcurran 3 segundos, el modo cambiará al siguiente. Por ejemplo, si el modo actual es SB MODE OFF y se pulsa la tecla dos veces en un espacio de 3 segundos, éste pasará a ser SB MODE1, y así sucesivamente. La temperatura del color de cada modo se ajusta con el control de color correspondiente, excepto en el caso del modo sRGB, que no permite que se ajuste el color. Cuando la unidad esté desactivada, recuperará el modo SB MODE OFF.

	Super Bright Mode OFF (modo superbrillo desactivado): para imáge- nes de texto (uso normal). Super Bright Mode-1 ON (modo superbrillo 1 activado): para imágene Super Bright Mode-2 ON (modo superbrillo activado): para imágenes en movimiento, por ejemplo, pelíco las en DVD				
	Restablece la configu- ración de fábrica de todos los controles en el menú resaltado.	Restablece la configu- ración de fábrica del control resaltado.			
Nota:	Al pulsar RESET en el mer submenú, aparecerá una con la que podrá cancelar	nú principal y el ventana de advertencia la función de preajuste.			

Cuando la función de tecla directa está "ACTIVADA", sólo se puede acceder a OSD pulsando el botón "EXIT" (salida).

Español

# Controles – continuación

### 🔆 🛈 Controles de brillo/contraste

Brillo: ajusta el brillo de la imagen global y del fondo.

Contraste: ajusta el brillo de la imagen respecto al fondo.

**Degauss:** elimina la formación de campos magnéticos dispersos, que impiden el barrido correcto del haz de electrones y afectan a la pureza de los colores, el enfoque y la convergencia de la pantalla. Una vez activada la pantalla, la imagen saltará y parpadeará un poco mientras se desmagnetiza.

Peligro: deje transcurrir un intervalo de 20 minutos como mínimo antes de volver a utilizar el control Degauss.

### Elimination de tamaño y posición

**Izq./derecha:** desplaza la imagen horizontalmente (hacia la izquierda o hacia la derecha).

Abajo/arriba: desplaza la imagen verticalmente (hacia arriba o hacia abajo).

Estrecho/ancho: disminuye o aumenta el tamaño horizontal de la imagen.

Corto/alto: disminuye o aumenta el tamaño vertical de la imagen.

### REB Color Control System (Sistema de control del color)

La predefinición de color permite seleccionar la configuración del color deseada. La barra desaparece y en su lugar se muestra la configuración del color. Cada configuración del color está ajustada de fábrica a la escala Kelvin establecida. Si se ajusta una configuración, su nombre pasará de la escala Kelvin a la configuración propia del usuario excepto en el modo sRGB.

**Rojo, verde, azul:** el Color Control System (Sistema de control del color) reduce o aumenta la proporción de rojo, verde o azul del monitor en función de la opción que se seleccione. La modificación del color aparecerá en la pantalla y la dirección (aumento o disminución) se mostrará en las barras.

**Modo sRGB:** el modo sRGB ofrece la imagen gestionada por el color adecuado. Los colores rojo, verde y azul, el brillo y el contraste no se puede modificar por separado.

Ajuste de la temperatura de color: ajusta la temperatura del color de la imagen que aparece en la pantalla.

### □□ Controles de geometría

#### Menú de controles de geometría

Los controles de **Geometría** le permiten ajustar la curvatura o el ángulo de los lados de la visualización.

Lados barril: disminuye o aumenta la curvatura de los lados hacia dentro o hacia fuera.

Lados izq./derecha (balance del barril): disminuye o aumenta la curvatura de los lados hacia la izquierda o hacia la derecha.

Inclinación de los lados (paralelogramo): disminuye o aumenta la inclinación de los lados hacia la izquierda o hacia la derecha.

Alineación de los lados (trapezoide): disminuye o aumenta la parte inferior de la pantalla para igualarla a la superior.

Rotación (rotación de la trama): gira toda la pantalla hacia la derecha o hacia la izquierda.

**Corrección esquina:** permite ajustar las esquinas de la imagen: arriba o abajo.

### 🔚 Herramientas 1

**Anular moiré:** el muaré es una trama ondulada que puede aparecer a veces en la pantalla. La trama aparece repetidas veces superpuesta en la imagen y formando ondulaciones. Esta trama se hace más patente al ejecutar determinadas aplicaciones. Para reducir el muaré, ajuste el nivel con los botones de CONTROL –/+.

Linealidad: seleccionando esta opción puede ajustar el espaciado del área de la pantalla. La finalidad de este control es garantizar que un círculo de una pulgada sea realmente un círculo de una pulgada independientemente del lugar de la pantalla en el que se encuentre. La mejor manera de determinar la linealidad vertical es la siguiente:

- Dibuje líneas horizontales equidistantes utilizando una aplicación de dibujo que disponga de una regla.
- Utilice el control Balance vertical para ajustar las líneas cerca de la parte superior e inferior de la pantalla.
- Utilice el control LINEALIDAD (VER.) para ajustar el espaciado entre las líneas cercanas al centro y la parte superior de la pantalla.

**Convergencia:** alinea los tres colores (R, G, B – rojo, verde y azul) para formar un solo color (blanco). La finalidad de este control es garantizar que la línea blanca que aparece en la pantalla sea lo más nítida y clara posible.

- Utilice el control CONVERGENCIA ESTÁT. H para ajustar la alineación de las líneas en dirección arriba/abajo.
- Utilice el control CONVERGENCIA ESTAT. V para ajustar la alineación de las líneas en dirección izquierda/derecha.

**Control GlobalSinc:** elimina las impurezas de la imagen que puede causar el campo magnético terrestre. Cuando se encuentre en los submenús (GLOBALSINC, IZQUIERDA SUPERIOR, DERECHA SUPERIOR, IZQUIERDA INFERIOR o DERECHA INFERIOR, utilice los botones de control -/+ para sintonizar las correcciones de GlobalSinc.

**NOTA:** Mitsubishi recomienda realizar la corrección de GlobalSinc mientras se esté ejecutando una aplicación habitual, como una hoja de cálculo o un documento de texto.

### Em Herramientas 2

**Lenguaje:** los menús del control OSM están disponibles en seis idiomas. **Localización OSM:** puede decidir dónde desea que aparezca el menú de controles OSM en su pantalla. Seleccionando Localización OSM podrá ajustar manualmente la posición del menú de controles de OSM: Centro, Superior izquierda, Superior derecha, Inferior izquierda e Inferior derecha.

Actividad OSM: el menú de controles de OSM permanecerá activado mientras se esté utilizando. En el submenú Actividad OSM puede indicar cuánto tiempo debe transcurrir desde que se pulsa un botón por última vez hasta que desaparece el menú de controles de OSM. Los valores predefinidos son de 5 a 120 segundos.

**Bloqueo OSM:** este control bloquea totalmente el acceso a todas las funciones de control de OSM excepto Brillo y Contraste. Si se intentan activar los controles de OSM mientras está activado el modo de bloqueo, aparecerá una ventana indicando que los controles de OSM están bloqueados. Para activar la función Bloqueo OSM, pulse SELECT y + simultáneamente. Para desactivar la función Bloqueo OSM, pulse SELECT y + simultáneamente.

#### Modo Off del sistema IPM:

Activado: el sistema IPM funciona con normalidad y se utilizan todos los tipos de ahorro de energía.

Desactivado: el modo Off del sistema IPM no se utiliza.

**NOTA:** para sistemas y tarjetas gráficas estándar, conserve la configuración estándar en ACTIVADO.

**NOTA:** apague el monitor cuando aparezca el mensaje "No hay señal". De este modo evitará que se produzca una excesiva iluminización sobre una superficie de la pantalla, que hará que la imagen persista.

**Control EdgeLock:** si su monitor funciona con una cadencia distinta de la estándar, las imágenes podrían ser más oscuras de lo normal o distorsionarse el color. Si utiliza el control EdgeLock, podrá ajustar las imágenes con su estado normal.

Hot Key (tecla directa): esta selección permite utilizar ∢/> como control de brillo y -/+ como control de contraste. Cuando la función de tecla directa está "ACTIVADA", sólo se puede acceder a OSD pulsando el botón "EXIT" (salida).

**Conf. de fábrica:** seleccionando la opción de la configuración de fábrica podrá restablecer la mayoría de las configuraciones de control de OSM originales. Aparecerá un mensaje en la pantalla pidiéndole que confirme si desea restablecer TODOS los ajustes. Podrá restablecer cada configuración resaltando el control correspondiente y pulsando el botón **RESET**.

# **1** Información

**Modo visualización:** indica el modo y la configuración de frecuencia actual del monitor.

Información monitor: indica los números de modelo y de serie del monitor.

**Aviso de refresco:** aparecerá un mensaje para indicar si el intervalo de actualización aplicado al monitor es demasiado bajo. Para más información, consulte su placa de visualización o el manual del sistema.

### Producto EnergyStar

### Como socio de EnergyStar,

NEC-Mitsubishi Electronics Display of America, Inc. ha determinado que este producto cumple las directrices de ENERGYSTAR en cuanto al rendimiento energético. El emblema de ENERGYSTAR no representa la aprobación AEP de ningún producto o servicio.

# Uso recomendado



# Medidas de seguridad y mantenimiento:

- NO ABRA EL MONITOR. No contiene piezas que deba manipular el usuario. Si se abren o se retiran las cubiertas, existe el riesgo de sufrir descargas eléctricas peligrosas u otros daños. Las reparaciones deberá realizarlas un técnico cualificado.
- Utilice el monitor en una superficie limpia y seca.
- No vierta ningún líquido en la caja ni utilice el monitor cerca del agua.
- No inserte objetos de ningún tipo en las ranuras de la caja, porque podrían tocar puntos con tensión peligrosos y ser dañinos o letales, o causar descargas eléctricas, fuego o fallos en el equipo.
- No coloque objetos pesados en el cable de alimentación. Si éste quedara dañado, podrían producirse descargas o fuego.
- No coloque este producto sobre un carro, soporte o mesa inclinado o inestable, ya que el monitor podría caerse y producirse daños graves.
- Para separar el equipo de la fuente de alimentación, tiene que desenchufarlo de la toma de corriente.
- Si Diamond Pro 930<sup>SB</sup> tiene que funcionar con una alimentación de corriente alterna de 100 - 240 V en Europa (con la excepción del Reino Unido), utilice el cable de alimentación que se incluye en la caja. En los demás casos, utilice un cable de alimentación compatible con la
- En los demas casos, utilice un cable de alimentación compatible con la corriente alterna de la salida de potencia que esté autorizado y cumpla las normas de seguridad del país correspondiente
- En el Reino Unido, utilice un cable de alimentación homologado BS con enchufe moldeado que tenga un fusible negro (5 A) instalado para utilizarlo con este monitor. Si el monitor se le ha suministrado sin cable de alimentación, póngase en contacto con su proveedor.
- En Australia, para conectar el monitor Diamond Pro 930<sup>SB</sup> a una fuente de alimentación de corriente alterna de 220 240 V, utilice el cable de alimentación que se suministra con el monitor.

### Limpieza del monitor

La superficie de cristal (tubo de rayos catódicos o CRT) de este monitor dispone de un revestimiento especial para reducir los reflejos y la electricidad estática de la superficie. Dado que la superficie de cristal es delicada, recomendamos que para quitar el polvo utilice un paño sin hilachas y no abrasivo (de algodón o similar) con un limpiador sin alcohol, neutro y no abrasivo. Si debe limpiar la pantalla más a fondo, utilice un paño empapado en detergente suave neutro disuelto en agua. Limpie el monitor con regularidad.

**PELIGRO:** no utilice los siguientes agentes para limpiar la superficie de cristal; pueden dañar el tubo de rayos catódicos: benceno, disolvente, detergente ácido/alcalino, detergente con bioalcohol, detergente en polvo abrasivo, detergente con agente antiestático, detergente limpiador.

Si se dan algunas de estas circunstancias, desenchufe inmediatamente el monitor de la toma de corriente y contacte con el personal de servicio cualificado:

- · Si el cable de alimentación o el enchufe está dañado.
- Si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del monitor.
- Si el monitor ha estado expuesto a la lluvia o el agua.
- · Si el monitor se ha caído o se ha dañado la caja.
- Si el monitor no funciona con normalidad a pesar de que se han seguido las instrucciones de servicio.
  - Coloque el monitor en un lugar debidamente ventilado para permitir que el calor se difunda sin problemas. No bloquee las aberturas de ventilación ni coloque el monitor cerca de un radiador u otras fuentes de calor. No coloque nada sobre el monitor.



- En caso de emergencia tire del conector del cable de alimentación si debe desconectar el sistema de la tensión de alimentación. El monitor debería estar instalado cerca de una salida de corriente de fácil acceso.
  - Trate con cuidado el monitor al transportarlo. Guarde el embalaje. Podría necesitarlo para futuros transportes.

### SI EL MONITOR ESTÁ SITUADO Y AJUSTADO CORRECTAMENTE, EL



USUARIO SENTIRÁ MENOS FATIGA EN LOS OJOS, HOMBROS Y CUELLO. CUANDO COLOQUE EL MONITOR, COMPRUEBE LO SIGUIENTE:

- Ajuste la altura del monitor de forma que la parte superior de la pantalla esté a la altura de los ojos o ligeramente por debajo. Sus ojos deben mirar ligeramente hacia abajo al fijar la vista en el centro de la pantalla.
- Coloque el monitor a 40 cm de distancia de los ojos como mínimo y a 60 cm como máximo. La distancia óptima es de 50 cm.
- Descanse la vista periódicamente enfocándola hacia un objeto situado a 6 m como mínimo. Parpadee con frecuencia.
- Coloque el monitor en un ángulo de 90° respecto a las ventanas u otras fuentes de luz para evitar al máximo los brillos y reflejos. Ajuste la inclinación del monitor de modo que las luces del techo no se reflejen en la pantalla.
- Si el reflejo de la luz le impide ver adecuadamente la pantalla, utilice un filtro antirreflectante.
- Ajuste los controles de brillo y contraste del monitor para mejorar la legibilidad.
- · Utilice un atril para documentos y colóquelo cerca de la pantalla.
- Coloque aquello en lo que más fija la vista (la pantalla o el material de referencia) directamente enfrente de usted para no tener la cabeza girada al teclear.
- Revise su vista con regularidad.

### Ergonomía

- Para conseguir las máximas ventajas ergonómicas, recomendamos que:
- Ajuste el brillo hasta que desaparezca el fondo de la imagen.
- No seleccione la configuración máxima del control Contraste.
- Utilice los controles de tamaño y posición predefinidos con señales estándar.
- Utilice la configuración del color y los controles laterales izquierda/ derecha predefinidos.
- Utilice señales no entrelazadas con una velocidad de regeneración de la imagen vertical de 75 - 160 Hz.
- No utilice el color azul primario en un fondo oscuro, ya que no se ve fácilmente y, dado que el contraste es insuficiente, podría fatigarle la vista.
- Mantenga el monitor alejado de transformadores de capacidad de alto voltaje, monitores eléctricos y otros instrumentos, por ejemplo, altavoces externos o ventiladores. Estos podrían crear fuertes campos magnéticos.
- Si es posible, coloque el monitor mirando al este para minimizar los efectos del campo magnético terrestre.
- Si cambia la orientación del monitor mientras éste está en funcionamiento podría causar una pérdida del color de la imagen. Para evitar que esto suceda, el monitor tiene que estar apagado durante 20 minutos antes de que se pueda volver a poner en funcionamiento.







Remarque : Si vous appuyez sur le bouton RESET du menu principal ou du sous-menu, une fenêtre d'avertissement apparaît pour vous permettre d'abandonner la fonction de réinitialisation.

Lorsque l'option de touche rapide est réglée sur « ON », l'accès à l'OSD n'est possible qu'avec le bouton « EXIT ».

SELECT/SBMODE

Remarque : Désactive les commandes OSM et permet de ré-

Remarque : Lorsque l'OSM est éteint, il sert de touche de fonc-

Permet d'entrer dans le Pas de fonction.

activée

sous-menu.

gler le Contraste avec l'option Touche de raccourci

tion Super luminosité (SL). L'utilisateur peut sélec-

tionner les modes suivants : MODE SL ARRÊT,

# Commandes - suite

### 🔅 🛈 Commandes de luminosité et de contraste

Luminosité : règle la luminosité globale de l'image et du fond de l'écran.

Contraste : règle la luminosité de l'image en fonction du fond.

**Démagnétisation :** élimine l'accroissement de champ magnétique parasite qui empêche un balayage correct du faisceau d'électrons et affecte la pureté des couleurs à l'écran, la mise au point et la convergence. À l'activation de cette fonction, votre image à l'écran sautera et ondulera un peu lors de la démagnétisation de l'écran.

Attention : veuillez respecter un délai minimum de 20 minutes entre deux utilisations de la commande de démagnétisation.

### E Commandes de format et de position

Gauche/Droite : déplace l'image horizontalement (gauche ou droite).

Bas/Haut : déplace l'image verticalement vers le haut ou le bas.

Étroit/Large : rétrécit ou agrandit horizontalement l'image.

Petit/Grand : rétrécit ou agrandit verticalement l'image.

# (REB) Color Control System

# (Système de contrôle des couleurs)

Les préréglages de couleurs choisissent la configuration de couleurs désirée. La barre est remplacée par la configuration de couleurs sélectionnée. Chaque réglage de couleurs est défini en usine au degré Kelvin spécifié. Si un préréglage est modifié, le message " Custom " (au choix) s'affiche et remplace le degré Kelvin, excepté en mode sRVB.

**Rouge, Vert, Bleu :** le Color Control System (système de contrôle des couleurs) augmente ou diminue le canon rouge, vert ou bleu du moniteur en fonction de la sélection. Le changement de couleur apparaît à l'écran et le sens (augmentation ou diminution) est indiqué par les barres.

**Mode sRVB :** le mode sRVB fournit l'image la plus appropriée à l'aide de la gestion des couleurs. Vous ne pouvez pas modifier individuellement le rouge, le vert et le bleu.

Réglage des couleurs : permet de régler la température de couleur de l'image à l'écran.

### □□ Commandes de géométrie

Menu des commandes de géométrie

Les commandes de **géométrie** permettent de régler la courbure ou l'angle des bords de votre affichage.

Int/Ext (coussin) : diminue ou augmente l'incurvation des bords latéraux de l'image vers l'intérieur ou l'extérieur.

Gauche/Droit (balance de la distorsion du coussin) : diminue ou augmente l'incurvation des bords latéraux de l'image vers la gauche ou la droite.

**Pente (distorsion de parallélogramme) :** diminue ou augmente l'inclinaison des bords latéraux vers la gauche ou la droite.

Alignement (distorsion du trapèze) : diminue ou augmente le bas de l'écran pour le faire coïncider avec le haut.

Rotation (rotation de balayage) : fait pivoter l'ensemble de l'affichage dans le sens horaire ou inversement.

Correction des coins : permet de régler la géométrie des coins de votre écran – Haut ou Bas.

### Cutils 1

Éliminateur de Moiré : le moiré est un motif ondulé pouvant apparaître parfois à l'écran. Le motif répétitif est superposé comme des images de vagues. Le motif est plus ou moins évident selon les applications. Pour réduire le moirage, réglez le niveau avec les boutons CONTROL -/+.

**Linéarité :** avec cette sélection, vous pouvez régler l'espacement de la zone à l'écran. Cette commande permet de s'assurer qu'un cercle d'un pouce correspond réellement à un cercle d'un pouce, où qu'il soit dessiné à l'écran. Voici la meilleure façon de déterminer la linéarité verticale :

- Dessinez des lignes horizontales espacées régulièrement avec une application de dessin disposant d'une règle.
- Utilisez la commande Équilibre vertical pour régler les lignes proches du haut et du bas de votre écran.
- Utilisez la commande LINÉARITÉ (VER.) pour régler l'espacement des lignes près du centre et du haut de votre écran.

 $\label{eq:convergence:aligne les trois couleurs (R,V,B) pour n'en former qu'une seule (blanc). Le but de cette commande est d'assurer qu'une ligne blanche dessinée à l'écran est aussi claire et précise que possible.$ 

- Utilisez la commande **CONVERGENCE (HOR.)** pour régler l'alignement des lignes dans la direction haut/bas.
- Utilisez la commande CONVERGENCE (VER.) pour régler l'alignement des lignes dans la direction gauche/droite.

**Commandes GlobalSync** : elles éliminent les imperfections d'image qui peuvent provenir du champ agnétique terrestre. Dans les sous-menus (GLOBALSYNC, HAUT GAUCHE, HAUT DROITE, BAS GAUCHE ou BAS DROITE), utilisez les boutons de commande –/+ pour affiner le réglage des corrections GlobalSync.

**REMARQUE** : Mitsubishi recommande d'effectuer la correction GlobalSync en éxécutant une application classique telle qu'un tableur ou un traitement de texte.

### Cutils 2

Langue : les menus des commandes OSM sont disponibles en 6 langues.

**Position OSM :** vous pouvez choisir l'emplacement du menu des commandes OSM à l'écran. Cette option permet de régler manuellement la position du menu au centre, en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche et en bas à droite.

**Extinction de l'OSM**: le menu des commandes OSM restera à l'écran aussi longtemps qu'il sera utilisé. Dans le sous-menu Extinction de l'OSM, vous pouvez choisir la durée d'attente du moniteur entre la dernière pression de touche et l'extinction du menu OSM. Les durées préréglées vont de 5 à 120 secondes.

**Verrouillage de l'OSM** : cette commande bloque totalement l'accès à toutes les fonctions des commandes OSM sauf la luminosité et le contraste. Si l'on essaye d'activer des commandes OSM en mode verrouillage, un écran apparaît indiquant que les commandes OSM sont verrouillées. Pour activer la fonction de verrouillage OSM, appuyez simultanément sur les boutons SELECT et + puis maintenez-les enfoncés. Pour désactiver la fonction de verrouillage OSM, appuyez simultanément sur les boutons SELECT et + puis maintenez-les enfoncés.

### IPM mode Veille :

Activé : le système IPM fonctionne normalement et toutes les étapes de l'économie d'énergie sont utilisées.

Désactivé : le mode Veille du système IPM n'est pas utilisé.

**REMARQUE** : gardez le réglage usine Activé pour les systèmes et les cartes graphiques standard.

**REMARQUE :** ne gardez pas le moniteur allumé lorsque 'Aucun signal' s'applique. Ceci pourrait provoquer une image persistante sur l'écran, en raison de l'affichage du message 'Aucun signal'.

**Commande EdgeLock :** l'utilisation de votre moniteur à des résolutions non standard peut créer une distorsion de la couleur ou une mauvaise luminosité des images. La commande EdgeLock permet de régler l'affichage des images.

**Touche de réglage :** cette sélection vous permet d'utiliser comme  $\checkmark$ /> commande de luminosité et -/+ comme commande de contraste. Lorsque l'option de touche rapide est réglée sur « ON », l'accès à l'OSD n'est possible qu'avec le bouton « EXIT ».

**Préréglage usine :** ce menu permet de réinitialiser tous les paramètres des commandes OSM aux réglages usine. Un message d'avertissement apparaît pour confirmer votre intention de réinitialiser TOUS les paramètres. Les réglages individuels peuvent être réinitialisés en mettant la commande concernée en surbrillance et en appuyant sur le bouton RESET.

### **I**Informations

**Mode d'affichage :** indique la résolution d'affichage et les paramètres de fréquence en cours pour le moniteur.

Informations écran : indique la référence du modèle et le numéro de série de votre moniteur.

Avis de rafraîchissement : un message vous informe si le taux de rafraîchissement du signal appliqué par l'ordinateur au moniteur est trop bas. Reportez-vous au manuel de la carte graphique ou du système pour plus d'informations.

# Produit EnergyStar

En tant que partenaire d'ENERGYSTAR,

NEC-Mitsubishi Electronics Display of America Inc. juge ce produit conforme aux directives d'ENERGYSTAR sur rendement énergétique. Le label ENERGYSTAR n'a pas valeur d'engagement EPA sur un produit ou un service.

# Conseils d'utilisation



qualifié.

pareil

maqé

source d'eau.

# Consignes de sécurité et d'entretien :

ne peut être réparée par l'utilisateur et l'ouverture ou la dépose des capots peut vous exposer à des risques d'électrocution ou autres dangers.

Confiez toutes les interventions de dépannage à un personnel technique

Ne renversez pas de liquides sur le moniteur et ne l'utilisez pas près d'une

N'introduisez pas d'objets de guelgue nature que ce soit dans les fentes

du boîtier car ceux-ci pourraient toucher des endroits sous tension dan-

gereuse, ce qui peut provoquer des blessures, voire être fatal, ou peut

occasionner une décharge électrique, un incendie ou une panne de l'ap-

Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Un cordon

Ne placez pas cet appareil sur un chariot, un support ou une table inclinés

ou instables, car si le moniteur tombe, il peut être sérieusement endom-

Pour déconnecter l'équipement de l'alimentation, vous devez débrancher

Pour utiliser le Diamond Pro 930SB avec une alimentation 100 - 240 V CA

dans les pays de l'UE excepté au Royaume-Uni, utilisez le cordon d'ali-

Dans tous les autres cas, utilisez un cordon d'alimentation correspondant

à la tension de la prise secteur utilisée (courant alternatif) ainsi qu'aux

Au Royaume-Uni, utilisez avec ce moniteur un cordon d'alimentation ap-

prouvé BS avec une prise moulée équipée d'un fusible noir (5 A). Si aucun cordon d'alimentation n'a été fourni avec ce moniteur, veuillez con-

Pour utiliser le moniteur Diamond Pro 930<sup>SB</sup> avec une alimentation

220 - 240 V CA en Australie, utilisez le cordon d'alimentation livré avec le

endommagé peut provoquer une électrocution ou un incendie.

Utilisez le moniteur dans une zone propre et sèche.

normes de sécurité en vigueur dans votre pays.



UNE POSITION ET UN RÉGLAGE CORRECTS DU MONITEUR PEUVENT RÉDUIRE LA FATIGUE DES YEUX, DES ÉPAULES ET DE LA NUQUE. APPLIQUEZ CE QUI SUIT POUR **POSITIONNER LE MONITEUR :** 



- · Réglez la hauteur du moniteur pour que le haut de l'écran soit au niveau ou légèrement au-dessous du niveau des yeux. Vos yeux doivent pointer légèrement vers le bas quand vous regardez le centre de l'écran.
- Positionnez le moniteur au minimum à 40 cm et au maximum à 60 cm de vos yeux. La distance optimale est 50 cm.
  - Reposez vos yeux régulièrement en regardant un objet situé à au moins 6 m. Clignez souvent des yeux.
- Positionnez le moniteur à un angle de 90° par rapport aux fenêtres et autres sources de lumière pour réduire au maximum les reflets et l'éblouissement. Réglez l'inclinaison du moniteur pour que l'éclairage du plafond ne soit pas reflété par l'écran.
- Si une lumière réfléchie rend la vision de l'écran difficile, utilisez un filtre antireflet.
- Réglez les commandes de luminosité et de contraste du moniteur pour améliorer la lisibilité.
- Utilisez un support de documents placé près de l'écran.
- Positionnez ce que vous regardez le plus souvent (l'écran ou les documents de référence) directement devant vous pour minimiser les mouvements de la tête lorsque vous tapez.
- Consultez régulièrement un ophtalmologue.

### Ergonomie

Pour obtenir l'ergonomie maximale, nous recommandons ce qui suit :

- Réglez la luminosité jusqu'à ce que la trame de fond disparaisse.
- Ne placez pas la commande de contraste à son réglage maximum.
- Utilisez les commandes de format et de position préprogrammées avec des signaux standard.
- Utilisez les préréglages des couleurs et les commandes de géométrie Gauche/Droit préprogrammées.
- Utilisez des signaux non entrelacés avec une fréquence de rafraîchissement vertical de 75 à 160 Hz.
- N'utilisez pas du bleu primaire sur un fond sombre car cela rend la lecture difficile et peut occasionner une fatigue oculaire par un contraste insuffisant.
- Éloignez le moniteur de transformateurs de haute capacité, de moteurs électriques et d'autres appareils comme des haut-parleurs externes ou des ventilateurs qui peuvent créer de puissants champs magnétiques.
- Si possible, positionnez le moniteur face à l'est pour minimiser les effets du champ magnétique terrestre.
- Le changement de direction d'un moniteur en fonctionnement peut provoquer une décoloration de l'image. Pour la corriger, éteignez le moniteur pendant 20 minutes avant de le rallumer.



### Nettoyage de votre moniteur

tacter votre fournisseur.

le cordon de la prise murale.

mentation fourni.

moniteur

Un revêtement spécial est prévu sur la surface en verre (tube cathodique) de ce moniteur afin de réduire les reflets et l'électricité statique. Afin de préserver ce revêtement délicat sur la surface en verre, utilisez un chiffon non pelucheux et non abrasif (en coton ou équivalent) ainsi qu'une solution de nettoyage sans alcool, neutre et non abrasive pour éliminer la poussière. Si l'écran nécessite un nettoyage plus important, appliquez un détergent doux neutre et de l'eau directement sur un chiffon doux que vous essorerez avant de nettoyer la surface en verre. Nettoyez régulièrement votre moniteur.

ATTENTION : Les produits suivants ne sont pas recommandés pour le nettoyage de la surface en verre car ils occasionnent des dommages au tube cathodique : le benzène, les diluants, les solutions acides/alcalines, les détergents contenant de l'alcool, de la poudre abrasive ou des agents antistatiques ainsi que les détergents de nettoyage.

Débranchez immédiatement le moniteur de la prise secteur et confiez la réparation à du personnel qualifié dans les cas suivants :

- Si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e).
- Si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés à l'intérieur du moniteur.
- Si le moniteur a été exposé à la pluie ou à de l'eau.
- Si le moniteur est tombé ou si le boîtier est endommagé.
- Si le moniteur ne fonctionne pas normalement en suivant les directives d'utilisation



· Prévoyez une aération suffisante autour du moniteur pour que la chaleur puisse se dissiper correctement. N'obstruez pas les ouvertures de ventilation et ne placez pas le moniteur près d'un radiateur ou d'une autre source de chaleur. Ne posez rien sur le moniteur.

La prise du cordon d'alimentation est le moven principal de

ATTENTION

débrancher le système de l'alimentation électrique. Le moniteur doit être installe à proximité d'une prise de courant facilement accessible

Manipulez avec soin lors du transport. Conservez l'emballage pour le transport.

#### AVVERTENZA ATTENZIONE /4/ <u>/!</u>\ /4 À PER PREVENIRE RISCHI DI INCENDIO O SCOSSA ELETTRICA NON PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA • NON APRIRE ESPORRE L'UNITA' ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITA' INOLTRE, NON USARE ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, NON LA SPINA POLARIZZATA DELL'UNITA' CON UNA PRESA DI CAVO DI PROLUNGA O ALTRE PRESE SALVO I POLI DELLA SPINA NON SI TOGLIERE IL COPERCHIO (O LA COPERTURA POSTERIORE). ALL'INTERNO NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER LA INSERISCANO COMPLETAMENTE. MANUTENZIONE RIVOLGERSI AL PERSONALE QUALIFICATO. NON APRIRE L'APPARECCHIO IN QUANTO ALL'INTERNO SONO PRESENTI COMPONENTI SOTTO ALTA TENSIONE. RIVOLGERSI A PERSONALE Questo simbolo avverte l'utente che tensioni non isolate all'interno dell'unità QUALIFICATO PER LA MANUTENZIONE. possono essere sufficientemente elevate da provocare scosse elettriche. Pertanto è pericoloso toccare in ogni modo qualsiasi componente interno all'unità. Questo simbolo segnala all'utente che è stato fornito importante materiale informativo relativo al funzionamento e alla manutenzione dell'unità. Leggere attentamente la documentazione fornita al fine di evitare l'insorgere di problemi. La scatola del monitor\* Diamond Pro 930<sup>SB</sup> deve Contenuto contenere i seguenti elementi: 6 Monitor Diamond Pro 930<sup>SB</sup> con base inclinabile/girevole CDROM Cavo di alimentazione Cavo Cavo segnale con attacco fisso dell'alimentazione Manuale utente Sales Office List CD ROM: Contiene il manuale utente completo in formato PDF ed i relativi file Windows (file INF e profilo a colori). Per Cavo visualizzare il manuale utente completo occorre installare segnale con attacco fisso Acrobat Reader 4.0 sul proprio PC. Conservare la confezione ed il materiale di imballaggio originali utilizzati per il trasporto o la spedizione del monitor. Sales Office List Manuale utente Per collegare il monitor Diamond Pro 930<sup>SB</sup> al Guida rapida sistema, seguire le istruzioni indicate: Presa di alimentazione 1. Scollegare l'alimentazione dal computer e dal monitor Diamond Pro 930<sup>SB</sup>. 2. Se necessario, installare la scheda video. Per ulteriori informa-ໍ່ລົ zioni, fare riferimento al manuale della scheda video. 3. Per PC: Collegare il mini D-SUB da 15 pin del cavo segnale con attacco fisso al connettore per la scheda video del sistema (Figura A). Serrare tutte le viti. Cavo

 Collegare un'estremità del cavo di alimentazione al monitor Diamond Pro 930<sup>se</sup> e l'altra estremità alla presa di alimentazione (Figura A).

- 5. Accendere il monitor (Figura B) e il computer.
- Il file INF Windows 95/98/2000/Me/XP del monitor è disponibile sul CD ROM fornito con il monitor.
- 7. In questo modo l'installazione è completata.
- NOTA: Per ulteriori informazioni, fare riferimento al Manuale Utente completo su CD ROM.

# Controlli

Figura B

Figura A

dell'alimentazione

I tasti OSM (On-Screen Manager) sulla parte anteriore del monitor hanno le seguenti funzioni:

0 0

. .

15-pin mini D-SUB

ტ

Pulsante di alimentazione

RESE

Per accedere all'OSM premere qualunque pulsante di comando (EXIT,  $\prec$ ,  $\succ$ , -, +).

		Menu principale	Sotto-menu
EXIT		Uscita dal menu OSM.	Ritorna al menu princi- pale dei controlli OSM.
	Nota:	Disattiva il menu OSM e la è attivato.	o attiva quando l'OSM non
CONTROL ∢/≻		Sposta l'area sele- zionata a sinistra/destra per selezionare uno dei sotto-menu.	Sposta l'area seleziona- ta a sinistra/destra per selezionare uno dei controlli.
	Nota:	Quando il menu OSM no tasto di regolazione rapid	n è attivo, funziona come la della luminosità.
CONTROL _/+		Non esegue alcuna operazione.	Sposta la barra in dire- zione – o + per diminuire o aumentare la regolazione.
	Nota:	Disattiva il menu OSM e tasto di scelta rapida "ON	regola il contrasto con il N"
SELECT/SBMODE	Ξ	Entra nel sottomenu.	Non esegue alcuna operazione.
	Nota:	Quando l'OSM è disattiv funzione SuperBright (SE tra SB MODE OFF, SB M prima volta che si preme ta la modalità SB corren	ato, esso funge da tasto 3). L'utente può scegliere 40DE1 e SB MODE2. La questo tasto viene indica- te. Se si preme di nuovo

# Menu principale Sotto-menu

questo tasto entro 3 secondi, la modalità SB cambia in quella immediatamente successiva. Ad esempio, se la modalità corrente è SB MODE OFF e si preme il tasto due volte entro 3 secondi, la modalità SB MODE diventerà SB MODE1, e così via. La temperatura colore in ogni modalità SB si regola mediante l'apposito controllo colore, tranne che per la modalità sRGB, la cui impostazione del colore non può essere regolata. Quando l'unità viene spenta, essa ritorna alla modalità SB OFF.

Modalità Super Bright OFF: per immagini con testo (uso normale)

Modalità Super Bright 1 ON: per immagini Modalità Super Bright 2 ON: per immagini animate come filmati DVD

Г		Ripristina tutti i controlli del menu evidenziato alle impostazioni di default.	Ripristina il controllo evidenziato all'im- postazione di default.
1	Nota:	Quando si preme RESET	nel menu principale e p

Nota: Quando si preme RESET nel menu principale e nel sottomenu, compare una finestra di avviso che permette di annullare l'operazione di reset.

Se la funzione tasto rapido è impostata su "ON", l'accesso al OSD è possibile esclusivamente con il tasto "EXIT".

# Controlli – segue

### 🔅 🛈 Controlli Luminosità/Contrasto

Luminosità: Regola la luminosità dell'immagine e dello schermo.

Contrasto: Regola la luminosità dell'immagine in relazione allo sfondo.

**Smagnetizzazione:** Elimina l'accumulo di campi magnetici latenti sullo schermo che modificano la corretta scansione del fascio di elettroni e che influiscono sulla nitidezza dei colori dello schermo, sulla focalizzazione e sulla convergenza. Una volta attivato, alla smagnetizzazione dello schermo l'immagine salterà e sfarfallerà leggermente.

Attenzione: Lasciare trascorrere come minimo 20 minuti prima di utilizzare la funzione di smagnetizzazione.

### E Controlli Dimensione e Posizione

Sin./Dest.: Sposta l'immagine orizzontalmente (a sinistra o a destra).

Su/Giù: Sposta l'immagine verticalmente (in alto o in basso).

Stretto/Largo: Diminuisce o aumenta la dimensione orizzontale dell'immagine.

Lungo/Corto: Diminuisce o aumenta la dimensione verticale dell'immagine.

### REB Color Control System (Sistema di controllo del colore)

L'impostazione di colore desiderata è selezionata attraverso la predisposizione colori. La barra è sostituita dalla predisposizione colori prescelta. Ogni impostazione di colore è regolata in fabbrica ad un grado Kelvin definito. Se un'impostazione viene regolata, il nome dell'impostazione cambierà da grado Kelvin a Custom ad eccezione della modalità sRGB.

**Rosso, verde, blue:** Il Color Control System (sistema di controllo del colore) aumenta o diminuisce il colore rosso, verde o blu del monitor a seconda di quale è selezionato. Il cambiamento del colore compare sullo schermo e la direzione (aumento o diminuzione) sarà evidenziata dalle barre.

**Modalità sRGB:** La modalità sRGB fornisce l'opportuna gestione del colore dell'immagine. Non è possibile modificare singolarmente i colori rosso, verde e blu, la luminosità e il contrasto.

**Regolazione temperatura colore:** Regola la temperatura colore dell'immagine sullo schermo.

### $\Box\Box$ Controllo della geometria

### Menu Controlli geometria

I pulsanti Geometria permettono di regolare la curvatura o l'angolatura dell'immagine ai bordi dello schermo.

Lati In/Out (ampiezza curvatura): Diminuisce o aumenta la curvatura dei lati verso l'interno o verso l'esterno.

Lati sinistra/destra (bilanciamento ampiezza curvatura): Diminuisce o aumenta la curvatura dei lati a sinistra o a destra.

Inclinazione dei lati (parallelogramma): Diminuisce o aumenta l'inclinazione dei lati a sinistra o a destra.

Allineamento dei lati (trapezoidale): Diminuisce o aumenta la parte bassa dello schermo in modo che sia come quella superiore

Rotazione (rotazione del quadro): Ruota l'intero schermo in senso orario o antiorario.

**Correzione angolo:** Permette di regolare la geometria degli angoli dello schermo – **in alto o in basso**.

# 🚬 Strumenti 1

**Cancellatore Moiré:** Per Moiré si intende un disegno ondulato che talvolta può apparire sullo schermo. Si tratta di un disegno ripetitivo sovrapposto come immagini increspate. Se si lanciano determinate applicazioni, il disegno ondulato appare più evidente che non in altre. Per ridurre tale effetto, regolare il livello utilizzando i pulsanti di controllo –/+.

Linearità: Questa selezione della linearità permette di regolare la spaziatura dell'area sullo schermo. Questo comando ha lo scopo di assicurare che un cerchio di 2 cm sia effettivamente un cerchio di 2 cm indipendentemente dalla sua posizione sullo schermo. Il modo migliore per determinare la linearità verticale è il seguente:

- Tracciare delle linee orizzontali equamente distanziate utilizzando un'applicazione per disegni dotata di righello.
- Utilizzare il comando Vertical Balance (bilanciamento verticale) per regolare le linee in prossimità della parte superiore ed inferiore dello schermo.
- Utilizzare il comando LINEARITY (VER.) (linearità verticale) per regolare la spaziatura tra le linee in prossimità del centro e della parte superiore dello schermo.

**Convergenza:** Allinea i tre colori (R, G, B) fino ad ottenere un unico colore (bianco). Lo scopo di questo controllo è di assicurare che una linea bianca sullo schermo sia il più chiara e nitida possibile.

- Utilizzare il controllo CONVERGENCE (HOR.) (convergenza orizzontale) per regolare l'allineamento delle linee nella direzione alto/basso.
- Utilizzare il controllo CONVERGENCE (VER.) (convergenza verticale) per regolare l'allineamento delle linee nella direzione sinistra/destra.

**Controllo GlobalSync:** Elimina le anomalie dell'immagine che possono derivare dal campo magnetico terrestre. Nei sottomenu (GLOBALSYNC, IN ALTO A SINISTRA, IN ALTO A DESTRA, IN BASSO A SINISTRA o IN BASSO A DESTRA), utilizzare i pulsanti –/+ per regolare in modo preciso le correzioni GlobalSync.

**NOTA:** Mitsubishi raccomanda di eseguire la correzione GlobalSync durante l'esecuzione di un'applicazione tipica come un foglio elettronico o un documento di testo.

### Em Strumenti 2

Lingua: I menu dei controlli OSM sono disponibili in 6 lingue.

**Posizione OSM:** È possibile scegliere dove far comparire il menu OSM sullo schermo. Questa funzione permette di regolare manualmente la posizione menu dei controlli OSM scegliendo tra centro, in alto a sinistra, in alto a destra, in basso a sinistra e in basso a destra.

**Tempo di spegn. OSM:** Il menu OSM rimane attivo per il tempo che è in uso. Nel sottomenu Tempo di spegn. OSM, è possibile selezionare l'intervallo di tempo passato il quale, nel caso non venga premuto nessun tasto, scompare il menu OSM. Le scelte predefinite vanno da 5 a 120 secondi.

**OSM bloccato:** Questo controllo blocca l'accesso a tutte le funzioni dei controlli OSM eccetto il controllo della luminosità e del contrasto. Se si tenta di attivare i controlli OSM in modalità di OSM bloccato, apparirà una schermata che informa del fatto che i controlli OSM sono bloccati. Per attivare la funzione di blocco OSM, premere SELECT e tenere + premuto contemporaneamente. Per attivare la funzione di blocco OSM, premere SELECT e tenere + premuto contemporaneamente.

### Modo IPM OFF:

Abilitato: L'IPM lavora normalmente e sono attivati tutti gli stadi di risparmio energetico.

Disabilitato: La modalità OFF del sistema IPM non è utilizzata.

**NOTA:** Per sistemi e schede grafiche standard, mantenere l'impostazione di fabbrica ABILITATO.

**NOTA:** Non tenere acceso il monitor quando compare il messaggio 'Nessun segnale'. Questo potrebbe provocare la bruciatura dei fosfori dello schermo causata dal messaggio 'Nessun segnale' visualizzato.

**Controllo EdgeLock:** Il funzionamento del monitor ad una temporizzazione non standard può comportare immagini più scure del normale o una distorsione del colore. Il controllo EdgeLock regola le immagini portandole al loro stato normale.

Hot Key: Questa selezione permette di usare ∢/> come controllo della luminosità e -/+ come controllo del contrasto. Se la funzione tasto rapido è impostata su "ON", l'accesso al OSD è possibile esclusivamente con il tasto "EXIT".

**Config. di fabbrica:** La configurazione di fabbrica permette di ripristinare la maggior parte delle impostazioni controllo OSM. Verrà visualizzato un messaggio di avviso per confermare se si desidera effettivamente ripristinare TUTTE le regolazioni. È possibile resettare impostazioni individuali selezionando il relativo comando e premendo il pulsante **RESET**.

# Informazioni

**Modalità Display:** Indica la modalità corrente e l'impostazione di frequenza del monitor.

Monitor Info.: Indica il modello e i numeri di serie del monitor.

**Notif. rinfresco:** Verrà visualizzato un messaggio in caso la frequenza di rinfresco del segnale applicata al monitor dal computer sia troppo bassa. Per ulteriori informazioni vedere la scheda video o il manuale di sistema.

### Prodotto EnergyStar

In qualità di partner ENERGYSTAR,

NEC-Mitsubishi Electronics Display of America, Inc. ha stabilito che questo prodotto soddisfa le direttive di efficienza energetica ENERGYSTAR. II simbolo ENERGYSTAR non rappresenta l'approvazione EPA per nessun prodotto o servizio.

# Raccomandazioni per l'uso



# Precauzioni di sicurezza e manutenzione:



- NON APRIRE IL MONITOR. All'interno non esistono parti riparabili dall'utente e l'apertura o la rimozione dei coperchi può esporre a pericolose scosse elettriche o ad altri rischi. Affidare tutta la manutenzione a personale tecnico gualificato.
- Utilizzare il monitor in un ambiente pulito e asciutto.
- Non versare liquidi nella carrozzeria, né usare il monitor vicino all'acqua.
- Non inserire alcun tipo di oggetto nelle fessure dell'apparecchio, in quanto potrebbe venire a contatto con componenti sotto tensione, con conseguenti possibili lesioni gravi o anche mortali per l'operatore o scosse elettriche, incendio o danni all'apparecchiatura.
- Non appoggiare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Il danneggiamento del cavo può essere causa di scosse elettriche o di incendi
- Non posare il prodotto su un carrello, un supporto o un tavolo inclinato o instabile. Il monitor può cadere danneggiandosi seriamente.
- Per scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione, togliere la spina dalla presa di ingresso.
- Per il funzionamento del Diamond Pro 930<sup>SB</sup> con alimentazione CA 100 - 240 V nei paesi UE, eccetto il Regno Unito, utilizzare il cavo di alimentazione fornito.

Per tutti gli altri casi, utilizzare un cavo di alimentazione adatto alla tensione alternata della presa di alimentazione, approvato e conforme allo standard di sicurezza del proprio Paese.

- In UK, utilizzare un cavo di alimentazione approvato BS con tappo stampato, dotato di un fusibile nero (5 A) installato per l'uso insieme al monitor. Se il cavo di alimentazione non viene fornito con il monitor, contattare il fornitore.
- Quando si utilizza il monitor Diamond Pro 930<sup>SB</sup> con alimentazione 220 - 240 V AC in Australia, utilizzare il cavo di alimentazione fornito insieme al monitor.

### Pulitura del monitor

La superficie in vetro (CRT) del monitor è dotata di rivestimento speciale che ne riduce il riflesso e l'elettricità statica. Il rivestimento della superficie in vetro è delicato pertanto, per spolverare il monitor, utilizzare un panno non abrasivo (cotone o equivalente) privo di filacce e un detergente non alcolico, neutro e non abrasivo per ridurre al minimo la polvere Per una pulitura più a fondo, applicare un detergente neutro delicato miscelato ad acqua direttamente su un panno morbido e utilizzarlo previa strizzatura per pulire la superficie in vetro. Pulire regolarmente il monitor.

ATTENZIONE: Le seguenti sostanze danneggiano il CRT se utilizzate per la pulitura della superficie in vetro: Benzene, solvente, detergente acido/alcalino, detergente alcolico, detergente con antistatico, detergente per pulizia.

Scollegare immediatamente il monitor dalla presa di rete e affidare la manutenzione a personale tecnico qualificato se si verificano le seguenti condizioni:

- Il cavo di alimentazione o la presa sono danneggiati.
- E' stato versato del liquido o sono caduti oggetti nel monitor.
- Il monitor è stato esposto a pioggia o acqua.
- Il monitor è stato fatto cadere o la carrozzeria è danneggiata.
  - Il monitor non funziona regolarmente seguendo le istruzioni d'uso. Lasciare spazio attorno al monitor per un'adeguata ventilazione per permettere la dissipazione del calore. Non ostruire le aperture di ventilazione o non sistemare il monitor in prossimità di radiatori o altre fonti di calore. Non appoggiare nulla sopra il monitor.



· Il connettore del cavo di alimentazione è il mezzo principale per scollegare il sistema dalla rete di alimenta-ATTENZIONE zione. Il monitor deve essere posto vicino ad una pre-

sa di rete facilmente accessibile. Maneggiare con cura durante il trasporto. Conservare l'imballaggio per il trasporto.







### **DEL MONITOR:**

- Regolare l'altezza del monitor in modo che la parte alta dello schermo sia a livello degli occhi o leggermente sotto. Guardando il centro dello schermo, gli occhi devono essere rivolti leggermente verso il basso.
- Posizionare il monitor ad almeno 40 cm e a non più di 60 cm dagli occhi. La distanza ottimale è 50 cm.
- Far riposare periodicamente gli occhi guardando un oggetto lontano almeno 6 metri. Chiudere sovente gli occhi.
- Posizionare il monitor ad un angolo di 90° rispetto a finestre o altre sorgenti di luce per ridurre il riflesso della luce sullo schermo. Regolare l'inclinazione del monitor in modo che le luci del soffitto non si riflettano sullo schermo.
- Se la luce riflessa rende difficoltosa la visione dello schermo, usare un filtro anti riflesso.
- Regolare i controlli di luminosità e contrasto del monitor per migliorare la leggibilità.
- Usare un supporto per documenti posto vicino allo schermo.
- Posizionare ciò che viene osservato più spesso (lo schermo o il materiale di riferimento) direttamente davanti, per girare il meno possibile la testa quando si digita.
- · Sottoporsi regolarmente all'esame della vista.

### Ergonomia

Per ottenere il massimo beneficio ergonomico, si raccomanda quanto segue:

- · Regolare la luminosità finché il raster dello sfondo non scompare.
- Non impostare il controllo di contrasto al massimo.
- Utilizzare i controlli di dimensione e posizione preimpostati con segnali standard.
- Utilizzare l'impostazione predefinita del colore e della dimensione destra/sinistra.
- Utilizzare segnali non interallacciati con una freguenza di rinfresco verticale compresa tra 75 - 160 Hz.
- Non utilizzare il blu come colore primario su uno sfondo scuro, poiché risulta difficile distinguere le immagini, con conseguente affaticamento degli occhi dovuto a scarso contrasto.
- Tenere il monitor lontano da trasformatori ad alta potenza, motori elettrici e altri dispositivi, quali altoparlanti o ventilatori esterni, che possono creare forti campi magnetici.
- Se possibile, posizionare il monitor in modo che sia rivolto verso est per ridurre al minimo gli effetti del campo magnetico terrestre.
- Evitare di cambiare la direzione del monitor quando è alimentato perché questo può provocare un'immagine sbiadita. Per correggere questo difetto, spegnere il monitor e tenerlo spento per 20 minuti prima di riaccenderlo.





# WAARSCHUWING

<u>/!</u>\

STEL DEZE MONITOR NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, OM ZO DE KANS OP BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMIJDEN. GE-BRUIK DE GEPOLARISEERDE PLUG VAN DEZE EENHEID NIET MET EEN VERLENGSNOER OF CONTACTDOOS DAARVAN OF ANDERE STOP-CONTACTEN TENZIJ U DE POLEN VOLLEDIG IN HET CONTACTPUNT KUNT PLAATSEN.

OPEN DE BEHUIZING NIET. DEZE BEVAT ONDERDELEN DIE ONDER HOGE SPANNING STAAN. ONDERHOUD MAG ALLEEN WORDEN UIT-GEVOERD DOOR BEVOEGDE EN HIERVOOR OPGELEIDE ONDERHOUDSTECHNICI.



# Snel aan de slag



Illustratie A



Aan/uit-knop

Illustratie B



```
LET OP
   /4
          LET OP KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN • NIET OPENEN
LET OP! VERWIJDER DE BEHUIZING NIET (NOCH DE ACHTERZIJDE)
```

OM DE KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN. BEVAT GEEN INTERNE ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN VERVANGEN OF ONDERHOUDEN. ONDERHOUD MAG ALLEEN WORDEN UITGEVOERD DOOR BEVOEGDE EN HIERVOOR OPGELEIDE ONDERHOUDSTECHNICI.

A

Dit symbool waarschuwt de gebruiker dat de monitor een nietgeïsoleerde voltagebron bevat die sterk genoeg is om elektrische schokken te veroorzaken. Het is bijgevolg gevaarlijk de onderdelen in deze monitor aan te raken.

∕!∖ Dit symbool wijst de gebruiker op belangrijke informatie over de werking en het onderhoud van deze eenheid. Lees deze informatie altijd zorgvuldig om eventuele problemen te vermijden.

### De doos\* van de Diamond Pro 930<sup>SB</sup> monitor bevat de volgende voorwerpen:

- Diamond Pro 930<sup>SB</sup> monitor met draai-/kantelvoetstuk
- Voedingskabel
- Signaalkabel
- Gebruikershandleiding
- Sales Office List
- Cd-rom: met de volledige gebruikershandleiding in PDFindeling en Windows-bestanden (INF-bestand en kleurenprofiel). Als u de volledige gebruikershandleiding wilt bekijken, moet Acrobat Reader 4.0 op de computer zijn geïnstalleerd.
- Bewaar de originele doos en het verpakkingsmateriaal zodat u de monitor later probleemloos kunt vervoeren of verzenden.

### Volg de onderstaande instructies om de Diamond Pro 930<sup>SB</sup> monitor op uw computersysteem aan te sluiten:

- 1. Zet uw computer en de Diamond Pro 930<sup>SB</sup> monitor uit (en trek de stekker uit het stopcontact).
- 2. Installeer indien nodig de videokaart. Raadpleeg de handleiding bij de videokaart voor meer informatie.
- 3. Voor pc: sluit de 15-pins mini D-SUB-connector van de signaalkabel aan op de connector van de videokaart in uw systeem (illustratie A). Draai alle schroeven vast.
- 4. Sluit het uiteinde van de voedingskabel aan op de Diamond Pro 930<sup>SB</sup> monitor en steek de stekker van de voedingskabel in het stopcontact (illustratie A).
- 5. Zet de monitor (zie illustratie B) en de computer aan.
- 6. Het Windows 95/98/2000/Me/XP INF-bestand voor de monitor staat op de cd-rom die bij de monitor wordt geleverd.
- 7. De installatie is nu voltooid.

OPMERKING: voor meer informatie kunt u de volledige gebruikershandleiding op cd-rom raadplegen.

### **ENERGYSTAR-product**

Als ENERGYSTAR-partner heeft NEC-Mitsubishi Electronics Display of America, Inc. bepaald dat dit product beantwoordt aan de ENERGYSTAR-richtlijnen voor een efficiënt energiegebruik. Het ENERGYSTAR-logo geeft niet een EPA-goedkeuring voor een product of service aan.

# **Besturingselementen**

De besturingsknoppen van de OSM (On-Screen Manager) bevinden zich vooraan op de monitor en hebben de volgende functies: U opent de OSM (On-Screen Manager) door te drukken op een van de besturingsknoppen (EXIT,  $\prec$ ,  $\succ$ , -, +).

		Hoofdmenu	Submenu	zic
EXIT		Hiermee verlaat u het OSM-menu.	Hiermee schakelt u over naar het hoofdmenu met OSM-besturingselementen.	<b>De</b> var vel
	Opmerking:	schakelt het OSM-menu menu weer in wanneer	u uit en schakelt het OSM- de OSM niet actief is.	sca oor
KNOP ≪/≻		Hiermee verplaatst u de markeringsbalk naar links of naar rechts om een van de submenu's te selecteren.	Hiermee verplaatst u de markeringsbalk naar links of naar rechts om een van de opties in het menu te selecteren.	en lijk sch Let ste
	Opmerking:	wanneer het OSM-men deze knop als sneltoets	u is uitgeschakeld, werkt s voor Helderheid.	dei
KNOP _/+		Hieraan is geen func- tie toegewezen.	Hiermee verplaatst u de markeringsbalk in de overeenkomstige rich- ting (– of +) om de instel- ling te verhogen of te verlagen.	Let sch Do het
	Opmerking:	schakelt het OSM-men aan als de sneltoets "A	u uit en past het Contrast AN" staat.	Na bre
SELECT	/SBMODE	Hiermee activeert u het submenu.	Hieraan is geen functie toegewezen.	Sh var
	opnioning.	functioneren als de S (SB). De gebruiker kan OFF, SB MODE1 en SE voor de eerste keer we huidige SB-modus aan dat drie seconden act veranderen in de volge deze toets opnieuw wo huidige modus bijvoorbo de toets wordt tweema seconden, zal de SB SBMODE1 enz. In ied kleurentemperatuur ing kleurenbeheer, behalv Hiervoor kan de kleureni gepast. Als de eenhe wordt deze teruggezet i Super Bright Mode O (Modus Extra helderl gebaseerde afbeelding Super Bright Mode-1	SuperBright-functietoets kiezen tussen SB MODE 3 MODE2. Als deze toets ordt ingedrukt, wordt de gegeven. In een venster ief is, zal de SB-modus nde SB-modus wanneer ordt geselecteerd. Als de eeld SB MODE OFF is en hal ingedrukt binnen drie 4-modus veranderen in ere SB-modus wordt de gesteld met het relevante e voor de sRGB-modus. instelling niet worden aan- id wordt uitgeschakeld, in SB MODE OFF. <b>OFF</b> heid UIT): voor op tekst en (normaal gebruik) <b>ON</b>	Re Me opt kle de ten wij; (aa Re Sys voo dit lag sR sch en Kle ten
		(Modus Extra helder voor afbeeldingen Super Bright Mode-2 (Modus Extra helder voor bewegende beeld	heid-1 AAN): ON heid-2 AAN): en zoals DVD-films	Me Me of ser
RESET		Hiermee zet u voor alle besturingselementen in het geselecteerde menu de fabrieksin- stellingen terug.	Hiermee zet u voor de geselecteerde optie de fabrieksinstelling terug.	Sic me bui Sic Ian
	Opmerking:	wanneer u in het hoofdr de knop RESET drukt, een waarschuwingsve	nenu of een submenu op verschijnt op het scherm nster waarin u de reset-	of I Sid

Als de hot key-functie op "ON" is gezet, kunt u alleen via de knop "EXIT" naar de OSD gaan.

actie alsnog kunt annuleren.

# 🔅 🛛 Helderheid/contrast

Brightness (Helderheid): hiermee stelt u de algemene helderheid van het beeld en de achtergrond op het scherm in.

**Contrast:** hiermee stelt u de helderheid van het beeld ten opzichte van de achtergrond in.

**Degauss (Demagnetiseren):** met deze optie kunt u de opbouw van zwevende magnetische velden voorkomen. Magnetische velden kunnen een invloed uitoefenen op de correcte scanprocessen van de elektronenstralen en zo afwijkingen veroorzaken in de zuiverheid van de schermkleuren, beeldscherpte en -convergentie. Als deze functie is ingeschakeld, is het mogelijk dat het beeld op uw scherm even trilt op het ogenblik dat het scherm wordt gedemagnetiseerd.

Let op! Na het gebruik van de Degauss-functie moet u minstens 20 minuten wachten alvorens opnieuw te demagnetiseren.

# 🗄 🗘 Grootte en positie

Left/Right (Links/rechts): hiermee verplaatst u het beeld op het scherm horizontaal (naar links of naar rechts).

**Down/Up (Omlaag/omhoog):** hiermee verplaatst u het beeld op het scherm verticaal (omhoog of omlaag).

Narrow/Wide (Smal/breed): hiermee vergroot of verkleint u de breedte van het beeld (horizontaal).

Short/Tall (Kort/lang): hiermee vergroot of verkleint u de hoogte van het beeld (verticaal).

### REB Color Control System (Kleurenbeheersysteem)

Met de standaardinstellingen voor kleuren kunt u de gewenste optie voor de kleuren kiezen. De balk wordt vervangen door de kleureninstelling die u in dit menu kiest. Alle kleurenopties zijn in de fabriek vooraf ingesteld en stemmen overeen met de kleurentemperatuur in de vermelde graden Kelvin. Als u een instelling wijzigt, verandert de naam van de instelling van Kelvin in Custom (aangepast), behalve in de sRGB-modus.

**Red, Green, Blue (Rood, Groen, Blauw):** met het Color Control System (Kleurenbeheersysteem) wijzigt u de monitorinstellingen voor de kleur rood, groen of blauw. Als u een kleur verandert, is dit onmiddellijk zichtbaar op het scherm. De instelling (hoger of lager) wordt in de balken aangegeven.

**sRGB-modus:** de modus sRGB biedt voor afbeeldingen het geschikte kleurenbeheer. U kunt de kleuren rood, groen en blauw en hun helderheid en contrast niet afzonderlijk aanpassen.

Kleurentemperatuur aanpassen: hiermee past u de kleurentemperatuur van het scherm aan.

### 🛆 🗋 Geometrische instellingen

Menu met geometrische instellingen

Met de **geometrische** besturingselementen kunt u de kromming of hoek van de zijkanten van het beeld op het scherm aanpassen.

Sides In/Out (Zijkanten naar binnen/buiten, pincushion): hiermee maakt u de kromming van de zijkanten naar binnen of naar buiten groter of kleiner.

Sides Left/Right (Zijkanten naar links/rechts, pincushion-balans): hiermee maakt u de kromming van de zijkanten naar links of naar rechts groter of kleiner.

Sides Tilt (Zijkanten kantelen, parallellogram): hiermee vergroot of verkleint u de helling van de zijkanten van het beeld naar links of naar rechts.

# Besturingselementen - vervolg

Sides Align (Zijkanten uitlijnen, trapezevervorming): hiermee maakt u de onderkant van het beeld op het scherm groter of kleiner zodat deze met de bovenkant overeenkomt.

Rotate (Roteren, rasterrotatie): hiermee draait u het volledige beeld rechtsom of linksom.

Corner Correction (Hoekcorrectie): hiermee past u de geometrie van de hoeken van het beeldscherm aan – Top or Bottom (Bovenaan of Onderaan).

### 🔚 Hulpmiddelen 1

**Moiré Canceler (Moiré annuleren):** moiré is een golfpatroon dat soms op het scherm verschijnt. Dit is een repetitief patroon zichtbaar als beelden met rimpels. Dit golfpatroon is niet bij alle toepassingen even duidelijk op het scherm zichtbaar. Als u het moiréeffect wilt verminderen, past u deze instelling aan met de besturingsknoppen -/+.

**Linearity (lineariteit):** met deze optie kunt u de spatiëring van de zone op het scherm aanpassen. Met deze functie zorgt u ervoor dat een cirkel van 1 inch ook werkelijk als een cirkel van 1 inch waar dan ook op het scherm wordt weergegeven. U kunt de verticale lineariteit het beste als volgt bepalen:

- Teken gelijkmatig verdeelde horizontale lijnen in een tekenprogramma waarin u een liniaal op het scherm kunt weergeven.
- Gebruik het besturingselement **Vertical Balance** om de lijnen aan de boven- en onderzijde van het scherm aan te passen.
- Gebruik het besturingselement LINEARITY (VER.) om de spatiëring tussen de lijnen in het midden en aan de bovenzijde van uw scherm aan te passen.

**Convergence (Convergentie):** hiermee voegt u alle drie de kleuren (rood, groen en blauw) samen tot één kleur (wit). Met deze functie zorgt u ervoor dat witte lijnen op het scherm zo scherp en duidelijk mogelijk worden weergegeven.

- Gebruik het besturingselement CONVERGENCE (HOR.) om de uitlijning van de lijnen naar boven/naar beneden aan te passen.
- Gebruik het besturingselement CONVERGENCE (VER.) om de uitlijning van de lijnen naar links/naar rechts aan te passen.

**GlobalSync (GlobalSync-besturingselement):** verwijdert beeldonzuiverheden die kunnen worden veroorzaakt door het magnetische veld van de aarde. Wanneer u zich in de submenu's bevindt (GLOBALSYNC, TOP LEFT, TOP RIGHT, BOTTOM LEFT of BOTTOM RIGHT) (GlobalSync, Bovenaan links, Bovenaan rechts, Onderaan links of Onderaan rechts), gebruikt u de besturingsknoppen -/+ om de GlobalSync-correcties nauwkeurig in te stellen.

OPMERKING: Mitsubishi raadt u aan de GlobalSync-correctie toe te passen wanneer u een veelgebruikte toepassing zoals een spreadsheetprogramma of tekstverwerker gebruikt.

# E Hulpmiddelen 2

Language (Taal): voor de weergave van de menu's met de OSM-besturingselementen kunt u kiezen uit 6 talen.

**OSM Position (Positie OSM):** u kunt zelf bepalen waar u het menu met de OSM-besturingselementen op het scherm wilt laten verschijnen. Als u OSM Position selecteert, kunt u handmatig de positie van het menu met de besturingselementen op het scherm bepalen. Daarbij kunt u kiezen uit de volgende posities: Center, Top left, Top right, Bottom left en Bottom right (Midden, Bovenaan links, Bovenaan rechts, Onderaan links of Onderaan rechts).

**OSM Turn Off (OSM uitschakelen):** het menu met de OSMbesturingselementen blijft op het scherm zolang u het gebruikt. In het submenu OSM Turn Off kunt u opgeven hoe lang de inactiviteit op de monitor moet duren (nadat u voor het laatst een knop hebt ingedrukt) voordat het menu met de OSM-besturingselementen verdwijnt. De vooraf ingestelde mogelijkheden zijn 5 - 120 seconden. **OSM Lock Out (OSM vergrendelen):** hiermee vergrendelt u volledig de toegang tot alle OSM-functies. Alleen de helderheid en het contrast kunnen nog worden gewijzigd. Als u probeert de OSM-besturingselementen opnieuw te gebruiken wanneer de beveiligde modus is geactiveerd, verschijnt de melding dat de OSM-besturingselementen zijn vergrendeld. Als u de vergrendeling van de OSM-functies wilt inschakelen, drukt u op de knop SELECT en houdt u + tegelijk ingedrukt. Als u de vergrendeling van de OSM-functies wilt uitschakelen, drukt u op de knop SELECT en houdt u + tegelijk ingedrukt.

### IPM System Off Mode (Modus OFF van IPM-systeem):

- Enable (Inschakelen): met deze instelling werkt het IPM-systeem normaal, zodat elke vorm van energiebesparing is ingeschakeld.
- Disable (Uitschakelen): de modus OFF van het IPM-systeem is niet geactiveerd.
- OPMERKING: voor normale computers en grafische kaarten is het raadzaam de fabrieksinstelling ENABLE te gebruiken.
- OPMERKING: laat de monitor niet aan staan wanneer No Signal (Geen signaal) actief is. Hierdoor kan het beeld op het scherm inbranden omdat het bericht No Signal (Geen signaal) wordt weergegeven.

EdgeLock Control (Randvergrendeling): wanneer u geen standaardtiming voor de monitor gebruikt, kan het beeld donkerder dan normaal worden weergegeven of kan kleurvervorming optreden. Gebruik het besturingselement EdgeLock om de normale weergave van het beeld te herstellen.

Hot Key (Sneltoets): met deze optie kunt u  $\checkmark$  als besturingselement voor helderheid gebruiken en -/+ als besturingselement voor contrast. Als de hot key-functie op "ON" is gezet, kunt u alleen via de knop "EXIT" naar de OSD gaan.

**Factory Preset (Fabrieksinstelling):** als u de optie Factory Preset kiest, worden voor de meeste OSM-besturingselementen opnieuw de fabrieksinstellingen geladen. Op het scherm verschijnt een waarschuwingsvenster waarin u moet bevestigen of u voor ALLE functies opnieuw de fabrieksinstellingen wilt gebruiken. U kunt de instellingen afzonderlijk aanpassen door de gewenste functie te selecteren en op de knop **RESET** te drukken.

# **1** Informatie

**Display Mode (Weergavemodus):** hiermee kunt u de huidige gebruiksmodus en de frequentie-instelling van de monitor opvragen.

Monitor Info (Monitorgegevens): geeft het model en de serienummers van de monitor weer.

**Refresh Notifier (Verversingswaarschuwing):** als de signaalverversingsfrequentie die door de computer voor de monitor wordt gebruikt te laag is, verschijnt hierover een bericht op het scherm. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding bij uw videokaart of computersysteem.

# Aanbevolen gebruik



### Veiligheidsmaatregelen en onderhoud:



- OPEN NOOIT DE MONITOR. De monitor bevat geen interne onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen of onderhouden. Bovendien loopt u het risico van elektrische schokken of andere gevaren wanneer u de monitor opent of de behuizing verwijdert. Het onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door bevoegde en hiervoor opgeleide onderhoudstechnici.
- Gebruik de monitor altijd in een droge en schone werkruimte.
- Mors geen vloeistoffen op het raster/de behuizing van de monitor en gebruik de monitor niet in de buurt van water.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatiegleuven. Deze kunnen in aanraking komen met onderdelen die onder hoogspanning staan, wat kan leiden tot elektrische schokken, brand, een defect van het apparaat of ernstige verwondingen en zelfs de dood.
- Plaats geen zware voorwerpen op de voedingskabel. Een beschadigde voedingskabel kan elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
- Plaats dit toestel niet op een hellende of onstabiele ondergrond, houder of tafel. De monitor zou dan kunnen vallen en zo ernstig beschadigd raken.
- Als u de apparatuur van het elektriciteitsnet wilt scheiden, haalt u de stekker uit het stopcontact.
- Als u de Diamond Pro 930<sup>SB</sup> met de wisselstroomvoeding van 100 -240 V gebruikt in landen van de EU met uitzondering van Groot-Brittannië, dient u de meegeleverde voedingskabel te gebruiken.

In alle andere gevallen gebruikt u een voedingskabel die overeenkomt met de voedingsspanning van de wisselstroombron waarop u het apparaat aansluit. Deze voedingskabel moet zijn goedgekeurd en moet voldoen aan de veiligheidsnormen die in uw land van toepassing zijn.

- Gebruikers in Groot-Brittannië dienen een door het BS goedgekeurde voedingskabel met een gietstekker en ingebouwde zwarte zekering (5 A) voor de monitor te gebruiken. Als bij de monitor geen voedingskabel is meegeleverd, neemt u contact op met uw leverancier.
- Als u in Australië de Diamond Pro 930<sup>se</sup> monitor gebruikt met een wisselstroomvoeding van 220 - 240 V, dient u de voedingskabel te gebruiken die bij de monitor is meegeleverd.

# De monitor reinigen

Er is een speciale coating aangebracht op het glas van deze monitor om reflecties en statische elektriciteit op het glas van de beeldbuis te verminderen. Gebruik, vanwege de kwetsbare coating op het glas van de beeldbuis, een pluisvrije, niet-schurende doek (katoen of vergelijkbaar) en een alcoholvrije, neutrale en niet-schurende reinigingsvloeistof om stofvorming zoveel mogelijk te vermijden. Als er meer dan een lichte reiniging van het scherm nodig is, breng dan een mild, neutraal reinigingsmiddel en water rechtstreeks aan op een zachte doek en gebruik deze, nadat het water is uitgewrongen, om het glas van de beeldbuis te reinigen. Maak de monitor regelmatig schoon.

**LET OP!** De volgende middelen veroorzaken schade aan de beeldbuis als u het glas ermee reinigt: benzeen, thinner, zuur/alkalisch reinigingsmiddel, alcoholhoudend reinigingsmiddel, reinigingsmiddel met schuurpoeder, reinigingsmiddel met antistatisch middel, schoonmaakmiddel.

Haal in de volgende situaties de voedingskabel van de monitor onmiddellijk uit het stopcontact en laat onderhoud of reparaties uitvoeren door bevoegde onderhoudstechnici:

- · Als de voedingskabel of stekker beschadigd is.
- Als u een vloeistof op de monitor hebt gemorst of voorwerpen in de monitor hebt laten vallen.
- Als de monitor is blootgesteld aan regen of water.
- Als de monitor is gevallen of de behuizing beschadigd is.
- Als de monitor niet correct functioneert hoewel u de gebruiksinstructies in acht hebt genomen.

 Zorg voor een goede ventilatie rond de monitor, zodat de warmte goed kan worden afgevoerd. Blokkeer nooit de ventilatieopeningen en plaats de monitor niet in de buurt van een radiator of andere warmtebronnen. Plaats nooit voorwerpen op de monitor.



U kunt het beste de monitor van de stroombron loskoppelen door de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact te halen. Plaats de monitor dicht bij een stopcontact dat makkelijk bereikbaar is.

• Ga voorzichtig te werk als u de monitor verplaatst of vervoert. Bewaar de verpakking voor een eventueel transport.

#### DOOR CORRECTE PLAATSING EN AFSTELLING VAN DE MONITOR KUNT U VERMOEIDHEID VAN UW OGEN, SCHOUDERS EN NEK TOT EEN MINIMUM BEPERKEN. CONTROLEER DE VOLGENDE PUNTEN WANNEER U DE MONITOR PLAATST:

 Stel de hoogte van de monitor zodanig in dat de bovenzijde van het scherm zich op of net onder ooghoogte bevindt. Uw ogen zouden licht omlaag moeten zijn gericht wanneer u naar het midden van het scherm kijkt.



- Plaats de monitor niet dichter dan 40 cm en niet verder dan 60 cm van uw ogen verwijderd. De optimale afstand voor de monitor is 50 cm.
- Ontspan uw ogen door af en toe naar een voorwerp te kijken dat minstens 6 meter van u is verwijderd. Knipper vaak met de ogen.
- Plaats de monitor in een hoek van 90° ten opzichte van ramen en andere lichtbronnen, om eventuele reflecties op het scherm te voorkomen. Stel de hellingshoek van de monitor zodanig in, dat de plafondverlichting niet op het scherm wordt gereflecteerd.
- Als u door het gereflecteerde licht de gegevens op het scherm moeilijk kunt lezen, breng dan een antireflectiefilter op het scherm aan.
- Gebruik de instellingen voor helderheid en contrast om de leesbaarheid te vergroten.
- · Gebruik een documenthouder en plaats deze dicht bij de monitor.
- Plaats het voorwerp waar u het meeste naar kijkt (het scherm of het referentiemateriaal) direct voor u, zodat u uw hoofd zo weinig mogelijk hoeft te draaien terwijl u typt.
- · Laat uw ogen regelmatig door een arts onderzoeken.

### Ergonomie

De volgende aanbevelingen kunnen bijdragen tot maximale ergonomische resultaten:

- Stel de helderheid van de monitor zo in dat het achtergrondraster niet meer zichtbaar is.
- Stel het contrast niet op de maximale waarde in.
- Gebruik de vooraf ingestelde waarden voor de grootte en positie van het beeld met standaardsignalen.
- Gebruik de vooraf ingestelde waarden voor de kleuren en de linker- en rechterkant van het beeld.
- Gebruik non-interlaced signalen met een verticale beeldverversingsfrequentie tussen 75 160 Hz.
- Kies op een donkere achtergrond niet de primaire kleur blauw. Door onvoldoende contrast is deze moeilijk te zien waardoor uw ogen vermoeid kunnen raken.
- Plaats geen zware transformatoren, elektrische motoren of andere apparaten, zoals externe luidsprekers of ventilatoren, die sterke magnetische velden ontwikkelen, in de omgeving van de monitor.
- Plaats indien mogelijk de monitor met de voorkant naar het oosten gericht. Zo beperkt u het effect van het magnetische veld van de aarde tot een minimum.
- Als u de monitor draait wanneer de stroom is ingeschakeld, kan het beeld mogelijk verkleuren. Om dit te corrigeren, schakelt u de monitor uit en wacht u 20 minuten alvorens deze opnieuw aan te zetten.



CONTROL (Przycisk)

(Przycisk)

</>

jednego z podmenu. jednego z parametrów. Gdy menu OSM jest wyłączone, jest przyciskiem Uwaga: skrótu parametru Jasność (Brightness). Nie ma żadnej funkcji. Przesuwa pasek w kierunku danymi przyciskami - lub +, zmniejsza lub zwiększa wartość RESET nastawienia. (Przywróć) Wyłącza menu OSM i służy do regulacji kontrastu Uwaga: (Contrast) przy włączonym klawiszu skrótu ("ON"). SELECT/SBMODE Wejście do podmenu. Nie ma żadnei funkcii. (Wybierz/SBMODE) Kiedy OSM jest wyłączone sluży jako przycisk funkcyjny funkcji SuperBright (SB – "super UWAGA:

jaskrawość"). Użytkownik może sobie wybrać

podświetlony obszar

w lewo lub w prawo

w celu wybrania

podświetlony obszar

w lewo lub w prawo

w celu wybrania

powrócą do nastawienia nastawienia fabrycznego. fabrycznego. UWAGA: W momencie naciśnięcia przycisku RESET, na ekranie pojawia się okno ostrzegające, które umożliwi rezygnację z tej funkcji.

Kiedy funkcja przycisku szybkiego dostępu Hot Key nastawiona jest na WŁ, dostęp do OSD jest możliwy tylko za pomocą przycisku "EXIT".

Tryb SB wyłączony

Tryb SB-2 wyłaczony

Wszystkie przyciski

oznaczone w menu

tryb pracy).

filmy DVD.

(Super Bright Mode OFF): Tryb pracy w

Tryb SB-1 wyłączony (Super Bright Mode-1 ON): Tryb pracy w

(Super Bright Mode-2 ON): Tryb pracy w

przypadku wyświetlania obrazów, takich jak

Przywróci wybrany

parametr do

przypadku wyświetlania obrazów.

przypadku wyświetlania tekstów (standardowy

# Przyciski – ciąg dalszy

### 🔅 🛛 Regulacja jasności/kontrastu

Jasność (Brightness): Umożliwia pełną regulację jasności obrazu i tła.

Kontrast (Contrast): Regulacja jasności obrazu w stosunku do tła.

**Rozmagnesowanie (Degauss):** Usuwa ewentualne pozostałości pola magnetycznego, które mogłoby niekorzystnie wpływać na strumienie elektronów, a co za tym idzie – na czystość kolorów, ostrość i konwergencję. Po uruchomieniu obraz przez chwilę będzie skakał i falował, aż do rozmagnesowania.

Ostrzeżenie: Nie należy uruchamiać funkcji rozmagnesowania zbyt często, a zwłaszcza nie szybciej niż po 20 minutach od ostatniego rozmagnesowania.

### ⊞ Regulacja rozmiaru (Size) i pozycji (Position)

Lewo/Prawo: Przesuwa obraz w poziomie (w lewo lub prawo).

Góra/Dół: Przesuwa obraz w pionie (w górę lub w dół).

**Rozmiar poziomy (Narrow/Wide):** Powiększa lub pomniejsza wielkość obrazu w poziomie.

Rozmiar pionowy (Short/Tall): Powiększa lub pomniejsza wielkość obrazu w pionie.

### REB Color Control System (Układ sterowania kolorami)

Ustawione fabrycznie kolory służą do wyboru wymaganego nastawienia kolorów. Pasek zastąpiony jest przez wybrane nastawienie kolorów. Każdy zestaw jest ustawiony fabrycznie według skali Kelvina. Przy zmianie nastawienia zamiast nazwy Kelvin pojawi się Custom (Właściwy), oprócz trybu sRGB.

**Red, Green, Blue (czerwony, zielony, niebieski):** Color Control System (Układ sterowania kolorami) zmniejsza lub zwiększa nasycenie koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego monitora w zależności od wybranego koloru. Na monitorze pojawi się zmiana koloru, a na paskach widać kierunek (zmniejszenie lub zwiększenie intensywności kolorów).

**Tryb sRGB:** Tryb sRGB zapewnia obraz o odpowiednich kolorach. Koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego, jasności i kontrastu nie można zmieniać samemu.

Color Temperature Adjustment (Nastawienie temperatury barwy): Nastawia temperaturę barwy obrazu.

### <u> □□</u> Regulacja geometrii

### Menu regulacji geometrii

Regulacja **geometrii** umożliwia wyregulowanie krzywizny i kątów ekranu.

Poduszka/beczka (Sides In/Out): Równoczesna regulacja krzywizn obu pionowych krawędzi ekranu, do wewnątrz i na zewnątrz.

Poduszka/łuk (Sides Left/Right): Równoczesna regulacja krzywizn obu pionowych krawędzi ekranu, w lewo lub w prawo.

Równoległobok (Sides Tilt): Równoczesna regulacja nachylenia obu pionowych krawędzi ekranu, w lewo lub w prawo.

**Trapez (Sides Align):** Regulacja długości dolnej krawędzi ekranu w stosunku do długości krawędzi górnej.

Obrót (raster rotation): Obrót całego obrazu w prawo lub w lewo.

Korekta rogów (Corner Correction): Umożliwia skorygowanie geometrii rogów twojego ekranu – na górze lub na dole.

### 🚬 Narzędzia 1

**Redukcja efektu mory (Moire Canceller):** Mora jest to zjawisko falistego wypełnienia obrazu, które niekiedy pojawia się na ekranie. Składa się z powtarzających się i nakładających się na siebie falujących obrazów. W niektórych aplikacjach te faliste wypełnienia są bardziej widoczne niż w innych. Aby ograniczyć efekt mory, należy wyregulować poziom redukcji za pomocą przycisków –/+.

Liniowośc (Linearity): Ten wybór umożliwia skorygowanie przerwy między wierszami płaszczyzny na ekranie. Celem tego nastawienia jest zapewnienie, że jednocalowy pierścień jest naprawdę jednocalowym, bez względu gdzie umieszczony jest na ekranie. Najlepszy sposób, jak wyznaczyć liniowość pionową:

- Nakreśl linie poziome, które będą w jednakowej odległości od siebie, korzystając z jakiejś aplikacji malowania, która posiada linijkę.
- Zastosuj nastawienie Wyrównanie pionowe do korekty linii w górnej i dolnej części ekranu.
- Zastosuj nastawienie LINIOWOSC (PION.) do korekty przerw między liniami w środku i w górnej części ekranu.

**Konwergencja (Convergence):** Zamieni wszystkie trzy kolory (Cz, Z, N), aby wytworzyły jeden kolor (biały). Celem tej regulacji jest zapewnienie, że linia biała nakreślona na ekranie jest jak najostrzejsza i najjaśniejsza.

- Zastosuj nastawienie KONWERGENCJA (POZ.) do korekty skierowania linii w górę/dół.
- Zastosuj nastawienie KONWERGENCJA (PION.) do korekty skierowania linii w lewo/prawo.

**Funkcja GlobalSync:** Eliminuje zakłócenia obrazu wynikające z oddziaływania pola magnetycznego Ziemi. W podmenu (GLOBALSYNC, TOP LEFT, TOP RIGHT, BOTTOM LEFT lub BOTTOM RIGHT) przyciskami –/+ należy dokładnie ustawić korekcję GlobalSync.

**UWAGA:** Mitsubishi zaleca dokonywanie korekcji funkcją GlobalSync podczas pracy z typową aplikacją, na przykład z arkuszem kalkulacyjnym lub z dokumentem tekstowym.

### En Narzędzia 2

Język (Language): Menu na ekranie jest dostępne w sześciu językach.

**Położenie menu OSM (OSM menu position):** Możesz wybrać miejsce na ekranie, w którym ma pojawiać się menu OSM. Wybierając opcję OSM Position możesz ręcznie ustawić położenie menu parametrów OSM na ekranie: położenie centralne (Center), w górnym lewym rogu (Top left), w górnym prawym rogu (Top right), w dolnym lewym rogu (Bottom left) lub w prawym dolnym rogu (Bottom right).

**Wyłączenie menu OSM:** Menu OSM będzie tak długo wyświetlane na ekranie, jak długo będzie używane. W podmenu OSM Turn Off (Wyłącz OSM) możesz określić, jak długo po naciśnięciu przycisków menu OSM monitor ma czekać, zanim menu OSM zniknie. Fabrycznie nastawione wybory są w granicach od 5 do 120 sekund.

Zablokowanie menu OSM (OSM Lock Out): Ta funkcja całkowicie blokuje dostęp do wszystkich funkcji menu OSM, z wyjątkiem jasności i kontrastu. Przy próbie aktywowania regulacji OSM przy zablokowanym menu OSM, na ekranie pojawi się informacja o zablokowaniu menu OSM. Aby włączyć blokadę menu OSM, naciśnij i jednocześnie przytrzymaj przycisk SELECT i +. Aby wyłączyć blokadę menu OSM, naciśnij i jednocześnie przytrzymaj przycisk SELECT i +.

# Wyłączanie systemu oszczędzania energii IPM (IPM System Off Mode):

 Włączony (Enable): System oszczędzania energii IPM pracuje normalnie i wykorzystuje wszystkie etapy oszczędzania energii.
 Wyłączony (Disable): System oszczędzania energii IPM nie jest

Wyłączony (Disable): System oszczędzania energii IPM nie jest używany.

**UWAGA:** Przy współpracy z normalnymi systemami i kartami graficznymi należy zachować ustawienia fabryczne (ENABLE).

**UWAGA:** Jeśli zostanie wyświetlony komunikat "No Signal" (brak sygnału), należy wyłączyć monitor. W przeciwnym wypadku wyświetlany komunikat może "wypaliç się" na ekranie.

Nastawienie EdgeLock (Control): Używanie twojego monitora przy niestandardowym nastawieniu może powodować, że rysunki będą wyglądać ciemniej niż normalnie lub będzie dochodzić do dystorsji kolorów. Zastosowanie EdgeLock skoryguje rysunki do ich stanu normalnego.

Gorace przyciski (Hot Key): Ten wybór umożliwi stosowanie przycisków </>
→ do regulacji jaskrawości i przycisków –/+ do regulacji kontrastu. Kiedy funkcja przycisku szybkiego dostępu Hot Key nastawiona jest na WŁ, dostęp do OSD jest możliwy tylko za pomocą przycisku "EXIT".

# Przyciski – ciąg dalszy

Ustawienia fabryczne (Factory Preset): Wybranie opcji Factory Preset powoduje przywrócenie fabrycznych wartości większości ustawień menu OSM. Wówczas na ekranie pojawi się okno ostrzegające, że użytkownik chce zmienić WSZYSTKIE ustawienia (ALL). Poszczególne parametry mogą być przywracane do ustawień fabrycznych poprzez wybranie ich (podświetlenie) i naciśnięcie przycisku **RESET**.

# **1** Informacje

**Tryb pracy (Display Mode):** Dzięki tej funkcji możliwe jest otrzymanie informacji o aktualnej rozdzielczości wyświetlanego obrazu oraz aktualnych częstotliwościach odchylania poziomego i pionowego.

Informacje na temat monitora (Monitor Info): Wyświetla nazwę modelu i numer seryjny monitora.

**Zbyt mała częstotliwość odświeżania (Refresh Notifier):** Jeżeli szybkość odświeżania obrazu, którą zapewnia sygnał pochodzący z karty graficznej, jest zbyt wolna, odpowiedni komunikat pojawi się na ekranie monitora. Wówczas należy sprawdzić poprawność działania karty graficznej lub zmienić parametry jej pracy.

# Zalecenia eksploatacyjne



Zasady bezpieczeństwa i utrzymania:

- Â
- NIE OTWIERAĆ MONITORA. Wewnątrz monitora nie ma żadnych elementów, które użytkownik mógłby obsługiwać. Zdjęcie pokryw grozi porażeniem prądem elektrycznym oraz innymi niebezpieczeństwami. Wszelkie prace serwisowe może wykonywać jedynie wykwalifikowany personel.
- Korzystać z monitora w czystym i suchym otoczeniu.
- Nie wolno rozlewać cieczy na obudowę monitora ani używać go w pobliżu wody.
- Nie wolno wkładać przedmiotów w szczeliny obudowy, ponieważ mogą dotykać elementów znajdujących się pod napięciem, co może spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia, porażenie prądem elektrycznym, pożar lub uszkodzenie sprzętu.
- Nie wolno umieszczać żadnych ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nie wolno kłaść monitora na pochyłych lub niestabilnych wózkach, stojakach lub stołach, ponieważ monitor może upaść i w rezultacie ulec zniszczeniu lub niebezpiecznej awarii.
- W celu odłączenia urządzenia od źródła zasilania należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka.
- Kiedy będziesz używał urządzenie Diamond Pro 930<sup>SB</sup> w krajach EU – oprócz VB – ze źródłem zmiennego napięcia el. 100 - 240 V, stosuj el. przewód zasilający, który jest częścią dostawy. We wszystkich pozostałych przypadkach stosuj el. przewód zasilający, który jest zgodny z napięciem gniazdka prądu zmiennego, jest zatwierdzony wg norm bezpieczeństwa Twojego kraju i spełnia postanowienia tych norm.
- W Wielkiej Brytanii należy stosować przewód zatwierdzony przez Brytyjski Standard z wtyczką wyposażoną w czarny (5 A) bezpiecznik przeznaczony do stosowania z tym monitorem. Jeżeli przewód zasilający nie został dostarczony razem z monitorem, należy skontaktować się ze sprzedawcą.
- Jeżeli monitor Diamond Pro 930<sup>se</sup> ma być zasilany w Australii prądem zmiennym o napięciu 220 - 240 V, to należy stosować kabel zasilający dostarczony razem z monitorem.

### Konserwacja monitora

Na szklanej (CRT) powierzchni tego monitora znajduje się specjalna warstwa, która eliminuje odbicia i elektryczność statyczną. Ze względu na delikatną warstwę na szklanej powierzchni używać szmatki, który nie pozostawia nici (bawełniany lub podobny) oraz obojętne środki czyszczące bez alkoholu i odpychające kurz. Jeżeli ekran wymaga dokładnego wyczyszczenia, należy bezpośrednio na szmatkę nanieść delikatny środek czyszczący i wodę, następnie wykręcić i użyć do wyczyszczenia szklanej powierzchni. Należy regularnie czyścić monitor.

**UWAGA:** Następujące chemikalia mogą uszkodzić szklaną powierzchnię CRT podczas czyszczenia: Benzen, rozpuszczalnik, kwaśne/zasadowe środki czyszczące, środki czyszczące z proszkiem ściernym lub alkoholem, środki czyszczące z domieszką antystatyczną oraz połyskiem.

W razie zaistnienia następujących okoliczności, należy niezwłocznie odłączyć komputer od gniazdka zasilającego i wezwać serwisanta:

- Gdy przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
- Do monitora dostanie się woda lub obce przedmioty.
- Jeżeli monitor został narażony na działanie deszczu lub wody.
- Monitor upadł i jego obudowa została uszkodzona.
- Monitor nie działa normalnie pomimo stosowania się do zaleceń zawartych w instrukcji.



 Należy zapewnić wystarczającą wentylację wokół monitora w celu właściwego rozproszenia ciepła. Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych oraz ustawiać monitora w pobliżu grzejników lub innych źródeł ciepła. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów

- na górną część monitora.
  Wyjęcie wtyczki przewodu zasilającego jest podstawowym sposobem na odłączenie monitora od zasilania. Monitor powinien być zainstalowany w pobliżu gniazdka, do którego jest łatwy dostęp.
- Podczas transportu należy ostrożnie obchodzić się z monitorem. Opakowanie należy zachować na wypadek transportu monitora w przyszłości.

# PRAWIDŁOWE UMIESZCZENIE I USTAWIENIE



MONITORA NIE POWODUJE ZMĘCZENIA OCZU, BÓLU RAMION I SZYJI. USTAWIAJĄCMONITOR NALEŻY POSTĘPOWAĆNASTĘPUJĄCO:



- Należy tak ustawić wysokość monitora, aby górna część ekranu znajdowała się trochę poniżej poziomu oczu. Oczy powinny być skierowane lekko w dół podczas patrzenia w środek ekranu.
- Monitor należy umieścić nie bliżej niż 40 cm i nie dalej niż 60 cm od oczu. Optymalna odległość wynosi 50 cm.



- Okresowo należy dać oczom odpocząć patrząc na przedmiot oddalony o przynajmniej 6 m. Należy często mrugać powiekami.
- Position the monitor at a 90° angle to windows and other light sources to minimize glare and reflections. Ustawić monitor pod kątem 90° w stosunku do okna i innych źródeł światła tak, aby światło nie odbijało się od ekranu. Monitor nachylić tak, aby nie odbijało się światło sufitowe.
- Jeżeli odbijające się światło utrudnia patrzenie na ekran, należy zastosować filtr antyodblaskowy.
- Należy ustawić jasność i kontrast monitora w celu uzyskania optymalnej widzialności.
- · Uchwyty na dokumenty należy ustawiać blisko ekranu.
- To, na co patrzy się najczęściej (ekran lub dokumenty), powinno znajdować się na wprost oczu w celu zmniejszenia kręcenia głową podczas pisania.
- · Należy regularnie kontrolować wzrok u okulisty.

# Zalecenia eksploatacyjne – ciąg dalszy

### Ergonomia

W celu zapewnienia maksymalnej ergonomii zaleca się stosowanie poniższych wskazówek:

- Należy tak ustawić jasność, aby zniknęła siatka tła.
- Nie należy ustawiać kontrastu na maksymalną wartość.
- Przy korzystaniu ze standardowych sygnałów należy ustawić wartości fabryczne rozmiaru i pozycji.
- Ustawić fabryczne wartości kolorów oraz położenia Left/Right.
- Należy stosować sygnał bez przeplotu z częstotliwością odświeżania pionowego w zakresie 75 - 160 Hz.
- Należy unikać używania koloru niebieskiego na ciemnym tle, ponieważ jest on trudno widoczny i powoduje zmęczenie oczu z powodu małego kontrastu.
- Nie ustawiać monitora w pobliżu transformatorów wysokiej mocy, silników el. i podobnych urządzeń, jakimi są głośniki lub wentylatory, które wytwarzają silne pola magnetyczne.
- Najlepiej monitor ustawić w kierunku wschodnim, w ten sposób minimalizuje się działanie pola geomagnetycznego.
- Zmiana kierunku ustawienia monitora, gdy pracuje, może powodować zmiany kolorów obrazu. Aby tego uniknąć, należy wyłączyć komputer na 20 minut przed ponownym włączeniem.

# Uwagi dotyczące zasilania monitora

- Odłączenie urządzenia od sieci zasilania następuje po wyciągnięciu wtyczki sznura sieciowego z gniazda, które powinno być usytuowane w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.
- Dla wypełnienia warunków przepisów IEC 60950 (tzn. również PN-93/T-42107) w zakresie bezpieczeństwa użytkownika zobowiązuje się instalatora urządzenia do wyposażenia instalacji elektrycznej budynku (pomieszczenia), gdzie będzie pracować, rezerwową ochronę przed zwarciami w przewodzie fazowym za pomocą bezpiecznika 10 A.
- UWAGA: urządzenie musi być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z bolcem). Przed włożeniem wtyczki do gniazda należy sprawdzić miejsce przyłączenia przewodów fazowego i zerowego w gnieździe. Jeżeli lokalizacja przewodów nie jest zgodna z rysunkiem, to dla bezpieczeństwa użytkowania musi być dokonana odpowiednia zmiana. Przeprowadzenie powyższych czynności należy zlecić specjaliście elektrykowi. Współpracujące ze sobą urządzenia komputerowe (komputer, drukarka, monitor itp.) muszą być zasilane z tego samego źródła z zachowaniem powyższych zasad.

Widok gniazda od strony wtyczki:



Wyrób EnergyStar

Jako partner ENERGYSTAR, ENERGYSTAR, firma NEC-Mitsubishi Electronics Display of America, Inc. deklaruje, że ten monitor spełnia zalecenia ENERGYSTAR w zakresie sprawności energetycznej. Oznaczenie ENERGYSTAR nie oznacza, że EPA promuje jakiekolwiek produkty lub usługi.



Znak B przyznany przez POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI





Рисунок А



Рисунок В

Кнопка питания

- Diamond Pro 930<sup>SB</sup>.
  2. Если необходимо, установите плату видеоадаптера. Для
- Если необходимо, установите плату видеоадаптера. для получения подробных сведений см. руководство по плате видеоадаптера.
- Для РС: Подсоедините 15-штырьковый миниразъем D-SUB невыпадающего кабеля видеосигнала к разъему платы видеоадаптера в компьютере. (Рисунок А). Затяните все винты.
- Подсоедините один конец шнура питания к монитору Diamond Pro 930<sup>SB</sup>, а другой к электрической розетке (Рисунок А).
- 5. Включите монитор (Рисунок В) и компьютер.
- 6. Файл INF Windows 95/98/2000/Me/XP INF для монитора можно найти на CD-ROM, поставляемом с монитором.
- 7. На этом установка закончена.

ПРИМЕЧАНИЕ: Более подробную информацию можно найти в Руководстве пользователя на компакт-диске.

# **Продукт** EnergyStar

Являясь партнером EnergyStar,

компания NEC-Mitsubishi Electronics Displey of Americe, Inc. определила, что данное устройство отвечает требованиям ENERGYStar к электрической защите. Эмблема ENERGYStar не означает признания EPA какого-либо продукта или услуги.





### Элементы управления

Кнопки управления OSM (Экранного меню) на передней панели монитора выполняют следующие функции: Туп на OSM, нажмите на одну из клавиш управления (EXIT, ◀, ▶, -, +).

		Главное меню	Подменю		
EXIT		Выход в главное меню OSM.	Выход в главное меню OSM.		
	ПРИМЕЧАНИЕ:	Отключает меню OS OSM, когда оно выкли	М и выключает меню очено.		
CONT ∢/≻	<b>ROL</b> ПРИМЕЧАНИЕ:	Перемещение выделенной области влево/ вправо для выбора одного из подменю. Когда меню OSM отк для быстрого дост	Перемещение выделенной области влево/вправо для выбора одного из параметров. лючено, используется гупа к регулировке		
CONT _/+	ROL	яркости. Не имеет функции.	Перемещение полосы индикатора в направлении – или + для уменьшения или увеличения значения настройки.		
	ПРИМЕЧАНИЕ:	тключает меню OSM и используется для астройки контрастности, когда для араметра Клавиши быстрого доступа становлено значение "ВКЛ"			
SELEC	CT/SBMODE	Вход в подменю.	Не имеет функции.		
	ПРИМЕЧАНИЕ:	Когда OSM отключе функциональная клав (сверхяркого режима) выбрать между режим OFF), SB режимом 1 (SE 2 (SB MODE2). Нажа клавишу впервые высс режим. В течении 3-х если снова нажать н перейдет к следующе текущий режим SB выключатель нажат <i>µ</i> секундного интерва сверхяркого режима 1 температура такого режима настроен цветовому контролю за sRGB, цветовая настро быть установлена. Ко он возвращается в г	ен, он работает как зиша SuperBright (SB) . Пользователь может ом SB OFF (SB MODE B MODE1) и SB режимом в на функциональную зечивается текущий SB секундного интервала, а клавишу, режим SB ему режиму SB. Напр. – SB режим OFF, дважды в течении 3-х ала, тогда модуль перейдет к модулю и так далее. Цветовая модуля сверхяркого а соответственно а исключением режима ойка которого не может гда сегмент отключен, первичное состояние		
		Режим Super Bright в с текстом (обычное и Режим Super Brigh изображений Режим Super brigh движущихся изображ фильмов DVD	ыкл:для изооражении использование) ht Mode-1 вкл:для ht Mode-2 вкл:длк исений, например,для		
RESET		Сброс всех параметров в выделенном меню до значений, установленных на заводе.	Сброс выделенного параметра до значения, установленного на заводе.		
	ПРИМЕЧАНИЕ:	При нажатии кнопки I подменю появляетс сообщение, которое функцию сброса.	RESET в главном или я предупреждающее позволяет отменить		

В случае, когда функциональная клавиша установлена на "ON", выход на OSD осуществляется только с помощью клавиши "EXIT".

### 🔅 🛈 Регулировка яркости/контрастности

Brightness (Яркость): Настройка общей яркости изображения и фона экрана.

**Contrest (Контрастность):** Настройка яркости изображения по отношению к фону.

**Degeuss (размагничивание):** Устранение излишних рассеянных магнитных полей, которые изменяют правильную развертку пучка электронов и влияют на четкость цветов на экране, фокус и сведение. При активизации этого параметра изображение на экране будет недолгое время прыгать и дрожать во время размагничивания экрана.

Осторожно: Между операциями по размагничиванию должно пройти не менее 20 минут.

### Нф Регулировка размера и положения

Влево/вправо: Перемещение изображения по горизонтали (влево или вправо).

Вниз/вверх: Перемещение изображения по вертикали (вверх или вниз).

**Уже/шире:** Уменьшение или увеличение горизонтального размера изображения.

Короче/длиннее: Уменьшение или увеличение вертикального размера изображения.Элементы управления — продолжение.

### (REB) Color Control System (Система управления цветом)

С помощью заданных палитр цветов можно выбрать нужную настройку цвета. Полоса индикатора заменяется на настройку цвета. Каждая настройка цвета установлена на заводе в положение по шкале Кельвина. При изменении настройки ее название меняется с Kelvin на Custom (Настраиваемая), кроме режима RGB.

Красный, зеленый, синий: Система управления Color Control System уменьшает или увеличивает значения красного, зеленого или синего в зависимости от выбранного параметра. Цвета на экране изменятся, а направление (в сторону уменьшения или увеличения) будет показано с помощью полос индикаторов.

**Режим sRGB:** Режим SRGB дает возможность получить изображения с подходящей настройкой цветовой палитры. Параметры Контрастность, Яркость, красный, зеленый и синий цвета нельзя изменять по отдельности.

Регулировка цветовой температуры: Регулирует цветовую температуры изображения.

### \_\_ Параметры геометрии

Меню Параметры геометрии

Прараметры **геометрии** позволяют регулировать кривизну или угол наклона краев экрана.

Внутрь/наружу (Подушка/бочка): Уменьшение или увеличение искривления сторон экрана внутрь или наружу.

Влево/вправо (Баланс подушки): Уменьшение или увеличение искривления сторон экрана влево или вправо.

Наклон (параллелограмм): Уменьшение или увеличение наклона сторон экрана влево или вправо.

Выравнивание (трапеция): Уменьшение или увеличение нижней части экрана до размера верхней части.

Поворот (поворот растра): Вращение всего экрана по часовой или против часовой стрелки.

Коррекция угла: Позволяет Вам регулировать геометрию угла Вашего дисплея - вверх или вниз.

# Элементы управления – продолжение

### 🔚 Инструменты 1

Моігй Cenceler (подавление муара): Муар - это волнистые линии, которые иногда появляются на экране. Линии повторяются и пересекаются, как рябь на изображении. При работе в определенных приложениях эти волнистые линии более заметны, чем в других. Чтобы уменьшить муар, отрегулируйте его уровень с помощью кнопок –/+.

**Линейность:** этот выбор позволяет Вам настроить точное геометрическое восспроизведение на экране. Целью такого контроля является проверка того, что круг с расчетным диаметром в 2 см. появляется в любой точке экрана с этим же расчетным диаметром. Вертикальную линейность можно установить лучше всего следующим образом:

- Начертите с помощью программы графики, имеющей линейную функцию, горизонтальные линии на одинаковом расстоянии.
- Исправьте линии на верхнем и нижнем участке экрана с помощью вертикальной установки положения.
- Исправьте расстояние между линиями в средней и верхней части экрана с помощью установки LINEARITY (VER.).

Сходимость: три основных цвета (красный, зеленый, синий) перекрываются одним и получается белый. С помощью данной функции возможно установить, что появившаяся на экране белая линия настолько четкая и ясная, насколько возможно.

- С помощью CONVERGENCE (HOR.) может быть исправленна настройка белых линий вверх и вниз.
- С помощью CONVERGENCE (VER.) может быть исправлена настройка белых линий влево и вправо.

GlobalSync Control (Управление GlobalSync): Позволяет избежать искажения изображения, причиной которых может быть влияние магнитного поля земли. В подменю (GLOBALSYNC, TOP LEFT (Слева вверху), TOP RIGHT (Справа вверху), BOTTOM LEFT (Слева внизу) или BOTTOM RIGHT (Справа внизу)) используйте кнопки управления -/+, чтобы точно настроить корректировки GlobalSync.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Mitsubishi рекомендует выполнять корректировки GlobalSync во время работы в стандартных приложениях, например, электронных таблицах или текстовых документах.

# 🔚 Инструменты 2

Lenguege (язык): Меню OSM может отображаться на 6 языках.

OSM Position (расположение меню): Можно выбрать, в каком месте экрана должно отображаться меню параметров OSM. При выборе элемента Местоположение OSM можно вручную расположить меню параметров OSM по центру, слева вверху, справа вверху, слева внизу или справа внизу.

Отключение OSM: Элементы управления меню OSM останутся доступными, пока будут использоваться. В подменю отключения OSM можно указать, как долго монитор будет ждать после вашего последнего нажатия на кнопки управления OSM прежде, чем исчезнуть с экрана. Предустановленные варианты предлагаются с 5 до 120 секунд.

Блокировка OSM: Этот параметр полностью блокирует доступ к функциям OSM, кроме яркости и контрастности. При попытке активизировать параметры OSM в данном режиме появится окно, сообщающее, что параметры OSM заблокированы. Чтобы заблокировать OSM, нажмите одновременно SELECT и кнопку +. Чтобы разблокировать OSM, снова нажмите одновременно SELECT и кнопку +.

### **IPM Режим отключения системы:**

- Включить: Система IPM работает нормально, и используются все способы экономии электропитания.
- Отключить: Режим отключения системы IPM не используется.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для стандартных систем и графических плат используйте заводскую настройку ENABLE.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отключите монитор при получении сообщения об отсутствии сигнала. В противном случае на экране может сохраниться остаточное изображение от надписи 'No Signal' (Нет сигнала).

EdgeLock (блокировка профиля): Если монитор не будет включен со стандартной сигнальной синхронизацией, возможно экранное изображение будет темнее, чем обычно или появится разнооттеночность. С помощью функции "EdgeLock" изображение будет исправлено на нормальное.

Прямой доступ: этот параметр обеспечивает прямой доступ к функциям ∢/➤ как режим управления яркости и –/+ как режим настройки контраста. В случае, когда функциональная клавиша установлена на "ON", выход на OSD осуществляется только с помощью клавиши "EXIT".

Заводская настройка: Выбор параметра "Заводская настройка" позволяет вернуть большинство параметров OSM к изначальным заводским настройкам. Появится сообщение, требующее подтвердить, что вы действительно хотите вернуть ВСЕ параметры к заводским настройкам. Отдельные параметры можно сбросить до заводской настройки, выбрав нужный параметр и нажав кнопку **RESET**.

### П Информация

Режим дисплея: Показывает текущий режим и частоту развертки монитора.

Информация монитора: Показывает модель и серийный номер вашего монитора.

**Предупреждение о развертке:** Если подаваемый на монитор сигнал имеет слишком низкую частоту развертки, появится предупреждающее сообщение. Дополнительную информацию смотрите в документации к графической карте или системе.

# Рекомендации по эксплуатации

Coветы по безопасности и обслуживанию:



осторожно

 НЕ ВСКРЫВАЙТЕ КОРПУС МОНИТОРА. Внутри нет деталей, обслуживание которых может выполнять пользователь, и вскрытие корпуса может привести к удару электрическим током или другим рискам. За любым обслуживанием следует обращаться к квалифицированным специалистам.

- Пользуйтесь монитором в чистом, сухом месте.
- Нельзя проливать никакие жидкости на монитор или эксплуатировать его вблизи воды.
- Нельзя вставлять никакие предметы в щели корпуса монитора, поскольку они могут коснуться точек высокого напряжения, что может быть опасно и вызвать удар электрическим током, возгорание или порчу оборудования.
- Не ставьте никакие тяжелые предметы на шнур питания. Повреждение шнура питания может привести к удару током или возгоранию.
- Не ставьте монитор на неустойчивую поверхность, будь то тележка, стенд или стол, если есть риск, что монитор упадет и повредится.
- Для отсоединения монитора от источника питания нужно вынуть шнур из входного разъема.
- Если в странах ЕС, кроме Англии Diamond Pro 930<sup>SB</sup> подключается к источнику энергии с 100 - 240 В, используйте приложенный кабель подключения к сети. Во всех остальных случаях пользуйтесь кабелем подключения, который выравнивает подачу напряжения в розетке с переменным током и был утвержден в соответствии с утвержденными стандартами Вашей страны.
- В Великобритании с этим монитором следует использовать BS-утвержденный шнур питания с запаянным штепселем, в который установлен черный предохранитель (5 А). Если шнур питания не входит в комплект монитора, обратитесь к своему поставщику.
- При использовании Diamond Pro 930<sup>sb</sup> с источником питания 220 - 240 V AC в Австралии используйте шнур питания, прилагаемый к монитору.

### Очистка монитора

Стеклянная поверхность экрана (ЭЛТ) покрыта особым покрытием для снижения бликов и статического электричества. Поскольку это покрытие на стекле очень уязвимо, для его очистки используйте неворсистую и неагрессивную ткань (хлопчатобумажную или аналогичную), смоченную неспиртовой, нейтральной и неагрессивной чистящей жидкостью. Если монитору требуется более тщательная очистка, для протирки стекла используйте мягкий нейтральный растворитель и смочите им мягкую ткань вместе с водой и протирайте стекло после отжима воды из ткани. Протирайте монитор регулярно.

**ОСТОРОЖНО:** Следующие вещества повредят ЭЛТ, если пропитать ими стекло: Бензин, растворитель, кислотноалкалиновые вещества, спиртовые вещества, чистящие средства с едким порошком, чистящие средства с антистатическим элементом, средства для очистки.

Немедленно отсоедините монитор от розетки и обратитесь за помощью к квалифицированному персоналу в следующих ситуациях:

- Когда повредился шнур питания или штепсель.
- Если внутрь монитора попала жидкость или посторонние предметы.
- Если монитор подвергся воздействию дождя или воды.
- Если монитор уронили или повредили его корпус.
- Если монитор не работает должным образом при соблюдении инструкций по эксплуатации.

Обеспечьте достаточную вентиляцию воздуха вокруг монитора для нормального рассеивания тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия и не ставьте монитор вблизи батарей отопления или других источников тепла. Не ставьте ничего на монитор.

- Гнездо шнура питания является первым способом отключения системы от источника питания. Монитор должен располагаться вблизи от электрической розетки, которая удобно доступна.
- Будьте осторожны при транспортировке. Коробку сохраните на случай транспортировки.

ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ И НАСТРОЙКА МОНИТОРА



ПОМОГУТ СНИЗИТЬ УСТАЛОСТЬ ГЛАЗ, РУК И ШЕИ. СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ МОНИТОРА:

- <u>/!</u>\
- Установите монитор так, чтобы верхний край экрана быль чуть ниже или на уровне глаз. Ваши глаза должны смотреть немного вниз при взгляде на середину экрана.
- Разместите монитор на расстоянии от 40 до 60 см от своих глаз. Оптимальным является расстояние в 50 см.



- Периодически давайте своим глазам отдохнуть, фокусируя зрение на предмете, отдаленном не менее чем на 6 метров. Часто мигайте.
- Разместите монитор повернутым с углом 90° от окон и других источников света, чтобы уменьшить отражения и блики. Отрегулируйте наклон монитора, чтобы на нем не отражался свет с потолка.
- Если отраженный свет затрудняет вам работу с монитором, используйте антибликовый фильтр.
- Для удобства просмотра изображения отрегулируйте яркость и контрастность монитора.
- Установите подставку для документов вблизи экрана.
- Разместите все, на что вы обычно смотрите (документы, инструкции) прямо перед монитором, чтобы не поворачивать голову в сторону при наборе текста.
- Регулярно проверяйте свое зрение у врача.

### Эгрономика

Для достижения максимальных эргономических условий мы рекомендуем следующее:

- Отрегулируйте яркость, пока не исчезнет фоновый растр
- Не выставляйте контрастность на максимум
- Используйте предустановленные настройки размера и положения со стандартными сигналами
- Используйте предустановленные значения цветов и левойправой сторон
- Используйте нечередуемые сигналы с частотой вертикальной развертки между 75 - 160 Гц
- Не используйте в качестве основного цвета синий на темном фоне, поскольку такое сочетание трудно для восприятия и может вызвать усталость глаз ввиду недостаточной контрастности
- Не ставьте монитор рядом с мощными трансформаторными устройствами, такими как электромоторы, а также внешние динамики или вентиляторы, которые могут излучать сильные магнитные поля.
- По возможности, разместите монитор лицом на восток, чтобы снизить влияние магнитного поля Земли.
- Смена направления монитора, когда он включен, может привести к искажению цветов изображения. Чтобы это исправить, выключите монитор на 20 минут.

### DIKKAT

<u>/!</u>\

YANGIN VE ŞOK TEHLİKELERİNİ ÖNLEMEK İÇİN CİHAZ YAĞMUR YA DA NEME MARUZ KALMAMALIDIR. AYRICA BU CİHAZIN POLARİZE FİŞİNİ UÇLAR TAM OTURMADIĞI SÜRECE BİR UZATMA KABLOSU YA DA BAŞKA PRİZLERDE KULLANMAYIN.

İÇERİSİNDE YÜKSEK VOLTAJLI BİLEŞENLER BULUNDUĞU İÇİN KASAYI AÇMAKTAN KAÇININ YETKİLİ SERVİS ELEMANINA BAŞVURUN.

# İçindekiler

/4/



# Hızlı Başlama



# Kontroller

Monitörün ön kısmındaki OSM (Ekran Üstü Kontrol) kontrol düğmeleri aşağıdaki gibi çalışır:

OSM'ye erişim için	kontrol	düğmeleriden	birine	basın
(EXIT, <b>≺</b> , <b>≻</b> , −, +).				

		Ana Menü	Alt Menü
EXIT (ÇIKIŞ)		OSM menüsünden çıkış.	OSM kontrolleri ana menüsüne döner
	NOT:	OSM kapalı iken OSM menüsünü devre dışı bırakır / aktive eder.	
KONTROL ≪/≫		Alt menülerden birini seçmek için vurgulu alanı sola/sağa hareket ettirir.	Kontrollerden birini seçmek için vurgulu alanı sola/sağa hareket ettirir.
	NOT:	OSM menüsü kapalı iken Parlaklık için kısayol olarak çalışır.	
KONTROL _/+		Bir fonksiyonu yoktur.	Ayarı azaltmak veya arttırmak için çubuğu – veya + yönünde hareket ettirir.
	NOT:	IOT: OSM menüsünü devre dışı bırakır ve Kestirme tu "AÇIK" olduğunda Kontrastı ayarlar.	
SELECT (SEÇ)/ BMODE (SBMOD	U)	Alt menüye girer.	Bir fonksiyonu yoktur.
	NOT:	OSM menüsü kapalı iken Süper Parlaklık (SB) fonksiyon tuşu olarak çalışır Kullanıcı SB MODE OFF (SB MODU KAPALI), SB MODE1 ve SB MODE2 arasında seçim yapabilir. Bu tuşa ilk basıldığında, mevcut SB modu gösterilir. Üç saniyelik bir pencere içerisinde, eğer bu tuşa tekrar basılırsa SB MODE	



- Güç kablosu
- Sinyal Kablosu
- Kullanıcı Kılavuzu
- Sales Office List
- CD ROM: PDF formatında Kullanıcı Klavuzunun tamamını ve Windows ile ilgili dosyaları (INF dosyası ve renk profilleri) içerir. Kullanıcı Klavuzunun tamamını görmek için, bilgisayarınızda Acrobat Reader 4.0 yüklü olmalıdır.
- Monitörü taşımak veya bir yere göndermek için orjinal kutusunu ve ambalaj malzemesini saklamayı unutmayın.

# Diamond Pro 930<sup>SB</sup> monitörü sisteminize bağlamak için, aşağıdaki talimatları izleyin:

- 1. Bilgisayarınızı ve Diamond Pro 930<sup>se</sup> monitörünüzü kapatın.
- 2. Eğer gerekliyse ekran kartını takın. Daha fazla bilgi için ekran kartı kullanım klavuzuvuna bakın.
- PC İçin: Sinyal kablosunun 15-Pin mini D-SUB ucunu sisteminizdeki ekran kartının bağlayıcısına takın (Şekil A). Tüm vidaları sıkın.
- Güç kablosunun bir ucunu Diamond Pro 930<sup>SB</sup> monitöre ve diğer ucunuda elektrik prizine takın (Şekil A).
- 5. Monitörü (Şekil B) ve bilgisayarı açın.
- 6. Monitörünüz için Windows 95/98/2000/Me/XP INF dosyası monitörünüzle birlikte gelen CD-ROM'da bulunabilir.
- 7. Bu kurulumu tamamlayacaktır.
- NOT: Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen CD-ROM'daki Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

		Ana Menü	Alt Menü
ontrol) kontrol	bir sonraki SB MODE ile değişir. Örneğin, mevcut mod SB MODE OFF ise, 3 saniye içerisinde bu tuşa bir kez, daha başılırşa SB MODE değişerek SB		
ne basın		MODE1 olur ve Modun renk isisi, r	bu şekilde devam eder. Her SB enkayarları değiştirilemeyen sRGB
t Menü		modu dışında u avarlanır. Ünite	ygun renk kontrolü tarafından kapatıldığında SB off moduna
SM kontrolleri ana		sıfırlanır.	
ənüsüne döner. sünü devre dışı bırakır /		Super Bright N KAPALI): metin kullanım)	lode OFF (Süper Parlak Mod tabanlı görüntüler için (normal
ontrollerden birini eçmek için vurgulu anı sola/sağa hareket irir. laklık için kısayol olarak yarı azaltmak veya ttırmak için çubuğu – ya + yönünde hareket irir. bırakır ve Kestirme tuş ayarlar. r fonksiyonu yoktur.		Super Bright M 1 AÇIK): görüntü Super Bright M 2 AÇIK): DVD filr	ode-1 ON (Süper Parlak Mod- ler için ode-2 ON (Süper Parlak Mod- nler gibi hareketli görüntüler için
	RESET (SIFIRLA)	Vurgulanmış me tüm kontrolleri f	nüdeki Vurgulanmış ayarı abrika fabrika ayarına döndürür.
	NOT:	ayarlarına döndü Ana ve alt menüd basıldığında, sıfırl sağlayan bir uyar	rür. de <b>RESET</b> (SIFIRLA) düğmesine ama işlemini iptal etmenize olanak ı penceresi belirir.
	Programlanabilir Tuş Fonksiyonu "ON" olarak ayarlandığında, OSD'ye sadece "EXIT" tuşu ile erişilebilir.		
Süper Parlaklık (SB) ullanıcı SB MODE OFF	🔆 0 Parlaklık/Ko Brightness (Parlaklı	<b>ntrast Kontro</b> <b>k):</b> Ekrandaki gö	<b>lleri</b> örüntü ve arka fon parlaklığını

Brightness (Parlaklık): Ekrandaki görüntü ve arka fon parlaklığını ayarlar.

**Contrast (Kontrast):** Arka fona bağlı olarak görüntü parlaklığını ayarlar.

# Kontroller – devam

**Degauss:** Elektron ışımalarının doğru taranmasını bozan ve ekrandaki renkleri, netliği ve bir noktada toplanmayı etkileyen manyetik alanların oluşmasını engeller. Çalıştırıldığında, ekran demanyetize edilirken ekrandaki görüntü zıplar ve dalgalanır.

Uyarı: Degauss Kontrolünün kullanımları arasında en az 20 dakika olmalıdır.

# Boyut ve Konum Kontrolleri

Left/Right (Sol/Sağ): Görüntüyü yatay olarak kaydırır (sol veya sağ).

Down/Up (Aşağı/Yukarı): Görüntüyü dikey olarak kaydırır (yukarı veya aşağı).

Narrow/Wide (Dar/Geni): Görüntünün yatay boyutunu azaltır veya arttırır.

Short/Tall (Kısa/Uzun): Görüntünün dikey boyutunu azaltır veya arttırır.

### **REB** Color Control System (Renk Kontrol Sistemi)

Önceden belirlenmiş renk, istenilen renk ayarlarını seçer. Çubuk, renk ayarlama seçeneğiyle değişir. Her renk ayarı fabrikada belirtilen Kelvin'e ayarlanır. Eğer ayar değiştirilirse RGB modu dışında ayarın adı Kelvin'den CUSTOM (Kullanıcı Tanımlı)ya değişir.

Red, Green, Blue (Kırmızı, Yeşil, Mavi): Color Control System (Renk Kontrol Sistemi) seçilene bağlı olarak monitörün kırmızı, yeşil veya mavi tabancasını azaltır veya arttırır. Renkteki değişim ekranda görülür ve yön (azaltme veya arttırma) çubuk üzerinde gösterilir.

**sRGB Modu:** sRGB modu uygun renklerle resim görüntüsü sağlar. Kırmızı, Yeşil, ve Mavi renkleri, parlaklık ve kontrastı tek tek değiştiremezsiniz.

Color Temperature Adjustment (Renk Isısı Ayarı): Ekrandaki görüntünün renk ısısını ayarlar.

# □□ Geometri Kontrolleri

### Geometri Kontrolleri Menüsü

Geometry (Geometri) kontrolleri ekranınızın köşelerindeki yuvarlaklığı veya açıyı ayarlamanızı sağlar.

Sides In/Out (Kenarlar Iç/Dış) (pincushion): Köşelerin yuvarlaklığını içe veya dışa azaltır ya da arttırır.

Sides Left/Right (Kenarlar Sol/Sağ) (pincushion dengesi): Köşelerin yuvarlaklığını sola veya sağa azaltır ya da arttırır.

Sides Tilt (Kenarlar Eğim) (paralelkenar): Kenarların eğimini sola veya sağa azaltır ya da arttırır.

Sides Align (Kenarlar Hizalama) (trapezoidal): Ekranın tabanını üstüyle aynı olacak şekilde azaltır ya da arttırır.

Rotate (Döndür) (tram dönüşü): Ekranın tümünü saat yönünde veya saat yönünün aksinde döndürür.

Corner Correction (Köşe Düzeltme): Ekranınızın köşelerinin geometrisini düzeltmenize imkan verir – Üst veya Alt.

### 🔚 Araçlar 1

**Moiré Canceler (Moiré Azaltıcı):** Moiré ekranda bazen beliren dalgalı bir görüntüdür. Görüntü kendi kendini tekrar eder ve dalgalı görüntü olarak üst üste biner. Belirli uygulamalar çalıştırıldığında, dalgalı görüntü diğerlerinde olduğundan daha belirgindir. Moiré'yi azaltmak için, –/+ CONTROL (KONTROL) düğmeleri ile Level (Seviye) ayarını yapın.

Linearity (Doğrusallık): Bu seçim ekran üzerindeki alanların aralarını ayarlamanıza izin verir. Bu kontrolün amacı ekran üzerinde nerede çizilmiş olursa olsun bir inç çapındaki bir dairenin gerçekten bir inç çapında olduğunu garanti etmektir. Dikey doğrusallığı belirlemenin en iyi yolu aşağıdaki şekildedir:

• Cetveli olan bir çizim uygulaması ile eşit aralıklı yatay çizgiler çizin.

- Vertical Balance (Dikey Denge) kontrolünü kullanarak çizgileri ekranın altına ve üstüne ayarlayın.
- Doğrusallık (Dikey) kontrolü kullanarak çizgilerin arasındaki mesafeyi ekranın ortası ve üstüne ayarlayın.

**Convergence (Bir noktada toplanma):** Tek bir renk (beyaz) oluşturmak için üç rengi (K, Y, M) hizalar. Bu kontrolün amacı ekranda çizilen beyaz bir çizginin mümkün olduğunca temiz ve net olmasıdır.

- Çizgilerin aşağı yukarı yönde hizalanmasını ayarlamak için Bir Noktada Toplama (Yatay) kontrolü kullanın.
- Çizgilerin sol/sağ yönde hizalanmasını ayarlamak için Bir Noktada Toplama (Dikey) kontrolü kullanın.

**GlobalSync Kontrolü:** Dünyadaki manyetik alan sebebiyle oluşabilecek görüntü bozulmalarını düzeltir. Alt menülerdeyken (GLOBALSYNC, ST SOL, ÜST SA/, ALT SOL VEYA ALT SA/), GlobalSync düzeltmelerine ince ayar yapmak için -/+ kontrol düğmelerini kullanın.

**NOT:** Mitsubishi, GlobalSync düzeltmelerini spreadsheet veya metin belgesi gibi tipik bir uygulama açıkken yapmanızı tavsiye eder.

### **2** Araçlar 2

Language (Dil): OSM kontrol menüleri 6 dildedir.

**OSM Position (OSM Konumu):** OSM kontrol menüsünün ekranınızın neresinde belirmesini istediğinizi seçebilirsiniz. OSM konumunu seçmek OSM kontrol menüsünün konumunu Merkez, Sol üst, Sağ üst, Sol alt ve Sağ alt konumlarına manuel olarak ayarlamanıza imkan verir.

**OSM Turn Off (OSM Kapatma):** OSM kontrol menüleri kullanımda olduğu sürece açık kalacaktır. OSM Turn Off (Kapatma) alt menüsünde, OSM kontrol menüsünün kapatılması için monitörün son düğmeye dokunulduktan sonra ne kadar bekleyeceğini seçebilirsiniz. Önceden ayarlanmis seçenekler 5 ila 120 saniyedir.

**OSM Lock Out (OSM Kilitleme):** Bu kontrol parlaklık ve kontrast kontrolü dışındaki tüm OSM fonksiyonlarına erişimi tamamen kilitler. OSM kontrollerini kilitleme modundayken kullanmaya çalışırsanız, OSM kontrollerinin kilitli olduğunu bildiren bir ekran belirir. OSM Lockout (OSM Kilitleme) fonksiyonunu aktive etmek için, SELECT (SEÇ) düğmesine basıp aynı anda + düğmesini basılı tutun. OSM Lockout (OSM Kilitleme) devre dışı bırakmak için, SELECT (SEÇ) düğmesine basıp aynı anda + düğmesini basılı tutun.

### IPM System Off Mode (IPM Sistem Kapalı Modu):

Enable (Etkin):

: IPM Sistemi normal çalışır, enerji tasarrufunun tüm evreleri kullanılır.

Disable (Devre Dışı): IPM'in Off Mode (Kapalı Modu) kullanılmaz. **NOT:** Standart sitemler ve grafik kartları için fabrika ayarını ENABLE (ETKİN) olarak tutun.

**NOT:** 'No Signal' (Sinyal Yok) durumunda monitörü açık bırakmayın. Bu gösterilen "Sinyal Yok" mesajından dolayı ekranda görüntü yanmasına yol açabilir.

EdgeLock Control (Uç Kilit Kontrolü): Monitörünüzü standart dışı zamanlamalarla çalıştırmak, görüntülerin daha karanlık gözükmesine veya renk dağılmalarına yol açar. EdgeLock (Uç Kilit) kontrolünün kullanımı görüntüleri normal durumlarına döndürür.

**Kestirme Tuş:** Bu seçim parlaklık kontrolü olarak ∢/> ve kontrast kontolü olarak -/+ kullanmanıza izin verir. Programlanabilir Tuş Fonksiyonu "ON" olarak ayarlandığında, OSD'ye sadece "EXIT" tuşu ile erişilebilir.

**Factory Preset (Fabrika Ayarları):** Factory Preset (Fabrika Ayarları) seçmek OSM kontrol ayarlarının çoğunu fabrika ayarlarına geri döndürmenize izin verir. ALL (TÜM) ayarları sıfırlamak istediğinizi onaylamanızı isteyen bir uyarı mesajı belirir. Ayarları tek tek sıfırlamak için, sıfırlamak istediğiniz kontrolü vurgulayıp **RESET (SIFIRLA)** düğmesine basın.

# 🚺 Bilgi

Display Mode (Görüntü Modu): Monitörün mevcut mod ve frekans ayarını gösterir.

Monitor Info (Monitör Bilgisi): Monitörünüzün model ve seri numarasını gösterir.

**Refresh notifier (Yenilenme Hatırlatıcı):** Bilgisayardan monitöre gelen sinyalin yenilenme oranı çok düşük olduğunda bir mesaj sizi uyarır. Daha fazla bilgi için ekran kartınızın veya sistemin kullanım klavuzuna bakın.

# Tavsiye edilen kullanım



basvurun.

çekmelisiniz.

kablosu kullanın.

kullanın.

yakınında kullanmayın.

şok ya da yangına yol açabilir.

veya masa üzerine yerleştirmeyin.

çıkmadıysa satıcınıza başvurun.

Monitörünüzü Temizleme

# Güvenlik Uyarıları ve Bakım:

Monitörü temiz, kuru bir alanda kullanın.

herhangi bir parça bulunmamaktadır ve kapağı açmak ya da çıkartmak sizi ciddi şok tehlikeleri veya diğer risklere maruz

bırakabilir. Tüm bakım işleri için yetkili servis elemanlarına

Kasaya herhangi bir sıvı dökmeyin ya da monitörünüzü su

Tehlikeli voltaj noktalarına temas ederek, zararlı ya da öldürücü

olabileceği veya elektrik şoku, yangın ya da cihaz arızasına yol

açabileceği için kasadaki yuvalara herhangi bir cisim sokmayın.

Güç kablosu üzerine ağır cisimler koymayın. Kablodaki hasar

Monitörün düşmesine ve ciddi şekilde hasar görmesine sebep

olabileceği için bu ürünü eğimli ya da dengesiz taşıyıcı, stand

Cihazı güç kaynağından ayırmak için fişini elektrik prizinden

Diamond Pro 930<sup>sb</sup> 'yi İngiltere dışındaki Avrupa ülkelerinde AC

100 - 240 V güç kaynağı ile kullanırken, sağlanan güç kablosunu

Diğer tüm durumlarda AC priz güç kaynağı voltajına uyan, özellikle

ülkenizdeki güvenlik standartlarına uygun ve onaylanmış güç

İngiltere'de bu monitörle birlikte, BS onaylı, (5 A) sigortalı fişi olan

güç kablosu kullanın. Eğer monitörün içinden güç kablosu

Diamond Pro 930<sup>SB</sup>'ü Avusturalya'da 220 - 240 V AC güç ile

çalıştırırken monitör ile birlikte verilen güç kablosunu kullanın.

Bu monitörün cam (CRT) yüzeyinde cam üzerindeki yansımayı

ve statik elektriği azaltmak için özel bir kaplama mevcuttur. Cam

yüzey üzerindeki hassas kaplama sebebiyle, tozlanmayı en aza

indirmek için tiftiksiz, aşındırıcıyı olmayan (pamuklu veya benzeri)

bir bez ve alkolsüz, doğal, aşındırıcı olmayan temizleme

solüsyonları veya cam temizleyici kullanın. Eğer ekranın hafif bir

temizlikten fazlasına ihtiyacı varsa, doğal deterjanı ve suyu

doğrudan yumuşak bir bezin üzerine uygulayın ve camı bu şekilde

UYARI: Aşağıdakiler cam yüzeyi temizlerken CRT'ye zarar verir:

Benzen, tiner, asit/alkalin deterjan, alkollü deterjan, aşındırıcı toz

içeren deterjan, anti-statik ajanlı deterjan, temizleme deterjanı.

Aşağıdaki durumlarda, monitörünüzü hemen fişten çekin ve

Eğer monitörün üstüne sıvı döküldüyse veya içine herhangi bir

Eğer monitör kullanım talimatlarını takip etmenize rağmen normal

temizleyin. Monitörünüzü düzenli olarak temizleyin.

servis için yetkili servis personeline başvurun.

Güç kaynağı kablosu ya da fişi hasar gördüğünde.

Eğer monitör yağmur veya suya maruz kaldıysa. Eğer monitör düştüyse veya kasası hasar gördüyse.



### MONİTÖRÜN DOĞRU YERLEŞTİRİLMESİ VE AYARLANMASI GÖZ, OMUZ VE BOYUN AĞRILARINI AZALTABİLİR. MONİTÖRÜNÜZÜ YERLEŞTİRİRKEN AŞAĞIDAKİLERE DİKKAT EDİN:

- Monitörün yüksekliğini ekran göz seviyesinde veya biraz altında olacak şekilde ayarlayın. Ekranın ortasına bakarken gözlerinin çok hafif aşağıya doğru bakmalıdır.
- Monitör gözlerinize 40 cm'den yakın ve 60 cm'den uzak olmamalıdır. En iyi mesafe 50 cm'dir.
- Gözlerinizi periyodik olarak en az 6 m. uzaktaki bir nesneye odaklayarak dinlendirin. Sık sık göz kırpın.
- Parlama ve yansımaları en aza indirmek için monitörü pencere ve diğer ışık kaynaklarına 90° açı ile yerleştirin. Monitörün eğimini ayarlayarak tayan ışıklarının ekranınıza yansımasını engelleyin.
- Eğer ışık yansımaları ekranınızı görmeyi zorlaştırıyorsa, parlama engelleyici filtre kullanın.
- Okunabilirliği arttırmak için monitörün parlaklık ve kontrast kontrollerini ayarlayın.
- Ekrana yakın bir döküman tutucu kullanın.
- Yazarken kafanızı döndürmeyi en aza indirmek için, daha fazla baktığınız neyse (ekran veya referans materyal) tam önünüzde bulundurun.
- · Düzenli göz kontrolü yaptırın.

### Ergonomi

Maksimum ergonomik fayda sağlamak için aşağıdakileri tavsiye ederiz.

- Arka fondaki tram kayboluncaya kadar parlaklılığı ayarlayın.
- Kontrast kontrollerini maksimum avarlarına getirmevin.
- Standart sinvallerle belirlenmis Boyut ve Konum kontrollerini kullanın.
- Belirlenmiş Renk Ayarları ve Sol/Sağ Kenar kontrollerini kullanın.
- Dikey yenilenme oranı 75 ila 160 Hz arasında olan titreşimsiz sinvaller kullanın.
- Görülmesi zor olacağı ve yetersiz kontrast yüzünden göz yorgunluğuna sebep olabileceği için koyu arka fon üzerinde birincil renk maviyi kullanmayın.
- Monitörü güçlü manyetik alan yaratabilecek yüksek kapasiteli transformatörler, elektrik motorları ve harici hoparlörler veya fanlar gibi diğer aygıtlardan uzak tutun.
- Eğer mümkünse monitörü doğu yönünde yerleştirerek dünyanın manyetik alanından etkilenmesini en aza indirin.
- Monitör açıkken yerinin değiştirilmesi görüntüde renk kaybına yol açabilir. Bunu düzeltmek için, monitörü kapatın ve tekrar açmadan önce 20 dakika bekleyin.







UYARI

nesne düştüyse.

calismiyorsa.

koymayın. Güç kablosu bağlayıcısı sistemi güç kaynağından ayırmanın birincil yoludur. Monitör kolayca erişilebilen bir prize yakın olarak kurulmalıdır.

 Isının düzgün olarak dağılması için, monitörün etrafında yeterli havalandırma alanı olmasına dikkat edin. Havalandırma boşluklarını kapatmayın ya da

monitörü radyatör veya diğer ısı kaynaklarının

yakınına yerleştirmeyin. Monitörün üzerine hiç bir şey

- Taşırken dikkatli olun. Ambalajı taşıma için saklayın.

### **ENERGYSTAR ÜRÜNÜ**

ENERGYSTAR Ortağı olarak, NEC-Mitsubishi Electronics Display of America Inc. bu ürünün enerji verimliliği için ENERGYSTAR kurallarına uygunluğunu belirlemiştir. ENERGYSTAR amblemi herhangi bir ürün veya hizmet üzerinde EPA yaptırımını göstermez.



Printed on recycling paper

Printed in China 15501401